



Tréninkový plyo box MASTER®

MAS4A460,461,462, MAS4A471,472,473,474

MAS4A460 – výška 30 cm

MAS4A461 – výška 45 cm

MAS4A462 – výška 60 cm

MAS4A471 – výška 15 cm

MAS4A472 – výška 30 cm

MAS4A473 – výška 45 cm

MAS4A474 – výška 60 cm

Balení obsahuje pouze 1 velikost (1 ks)

Použití:

- poslouží k přeskokům, výskokům, ideální pro nácvik gymnastických prvků, ale i dalším cvikům a pohybovým či odpočinkovým aktivitám.
- vnější potah je možné sundat např. při čištění
- **můžete používat jednotlivě, nebo dohromady s dalšími velikostmi. Sadu 3 ks možno použít jako stupně vítězů.**

Skladování: Skladujte na suchém a čistém místě. Nesušte na radiátorech a jiných místech, které mohou na podložce vytvořit permanentní otlaky. Nevystavujte slunci a vodě, materiál křehne a zkracuje se mu tak životnost. Vlhkou či mokrou bednu neskladujte v igelitu či uzavřeném prostoru.

Údržba: Omývejte vlažnou mýdlovou vodou. Nikdy nepoužívejte ředidla či jiné agresivní čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte vroucí vodu či páru, může dojít k deformaci plochy.

Bezpečnostní upozornění:

- Děti by měly bednu používat pouze za dozoru dospělých osob
- Při cvičení dbejte na bezpečnost cvičence. Nedělejte nebezpečné cviky, které by mohly způsobit zranění
- Nevystavujte nadměrným teplotám
- Nevystavujte přímému slunečnímu světlu
- Pro čištění používejte pouze mýdlovou vodu, nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky
- Po čištění nechte důkladně uschnout
- Neprovádějte žádné úpravy

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

servis@mastersport.cz, www.mastersport.cz





Tréningový plyo box MASTER®

MAS4A460,461,462, MAS4A471,472,473,474

MAS4A460 – výška 30 cm

MAS4A461 – výška 45 cm

MAS4A462 – výška 60 cm

MAS4A471 – výška 15 cm

MAS4A472 – výška 30 cm

MAS4A473 – výška 45 cm

MAS4A474 – výška 60 cm

Balenie obsahuje iba 1 veľkosť (1 ks)

Použitie:

- poslúži na preskoky, výskoky, ideálne pre nácvik gymnastických prvkov, ale aj ďalším cvikom a pohybovým či odpočinkovým aktivitám.
- vonkajší poťah je možné zložiť napr. pri čistení
- **môžete používať jednotlivo, alebo dohromady s ďalšími veľkosťami. Sadu 3 ks možno použiť ako stupne víťazov.**

Skladovanie: Skladujte na suchom a čistom mieste. Nesušte na radiátoroch a iných miestach, ktoré môžu na podložke vytvoriť permanentné otlaky. Nevystavujte slnku a vode, materiál krehne a skracuje sa mu tak životnosť. Vlhkú či mokrá debnu neskladujte v igelite či uzavretom priestore.

Údržba: Umývajte vlažnou mydlovou vodou. Nikdy nepoužívajte riedidlá či iné agresívne čistiace prostriedky. Nikdy nepoužívajte vriacu vodu či paru, môže dôjsť k deformácii plochy.

Bezpečnostné upozornenie:

- Deti by mali debnu používať iba za dozoru dospelých osôb
- Pri cvičení dbajte na bezpečnosť cvičenca. Nerobte nebezpečné cviky, ktoré by mohli spôsobiť zranenie
- Nevystavujte nadmerným teplotám
- Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
- Na čistenie používajte iba mydlovú vodu, nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky
- Po čistení nechajte dôkladne uschnúť
- Nevykonávajte žiadne úpravy

**Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi
záruku 2 roky odo dňa predaja.**

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi



Plyobox MASTER®

MAS4A460,461,462, MAS4A471,472,473,474

MAS4A460 - wysokość 30 cm

MAS4A461 – wysokość 45 cm

MAS4A462 - wysokość 60 cm

MAS4A471 – 15 cm

MAS4A472 – 30 cm

MAS4A473 – 45 cm

MAS4A474 – 60 cm

Opakowanie zawiera tylko 1 rozmiar (1 szt.)

Używać:

- **posłużą do podskoków, podskoków, idealne do uprawiania elementów gimnastycznych, ale także do innych ćwiczeń i zajęć ruchowych czy relaksacyjnych.**

- zewnętrzną osłonę można zdjąć np. na czas czyszczenia

- możesz używać pojedynczo lub razem z innymi rozmiarami. Zestaw 3 sztuk może służyć jako podium.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i czystym miejscu. Nie suszyć na kaloryferach i innych miejscach, które mogą pozostawić trwałe ślady na macie. Nie wystawiać na działanie słońca i wody, materiał staje się kruchy i skraca się jego żywotność. Nie przechowuj wilgotnej lub mokrej skrzyni w plastiku lub w zamkniętej przestrzeni.

Konserwacja: Umyć letnią wodą z mydłem. Nigdy nie używaj rozcieńczalników ani innych agresywnych środków czyszczących. Nigdy nie używaj wrzącej wody lub pary, powierzchnia może ulec deformacji.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Dzieci powinny korzystać z klatki tylko pod nadzorem osoby dorosłej
- Podczas ćwiczeń należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ćwiczącego. Nie wykonuj niebezpiecznych ćwiczeń, które mogą spowodować kontuzje

- Nie wystawiać na działanie nadmiernych temperatur

- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

- Do czyszczenia używaj wyłącznie wody z mydłem, nie używaj agresywnych środków czyszczących

- Po czyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia

- Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych
6. Niefachowych interwencji
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty



Soft plyometric box MASTER®

MAS4A460,461,462, MAS4A471,472,473,474

MAS4A460 - height 30 cm

MAS4A461 – height 45 cm

MAS4A462 - height 60 cm

MAS4A471 – 15 cm

MAS4A472 – 30 cm

MAS4A473 – 45 cm

MAS4A474 – 60 cm

The package contains only 1 size (1 pc)

Use:

- will be used for skips, jumps, ideal for practicing gymnastic elements, but also for other exercises and movement or relaxation activities.
- the outer cover can be removed, for example, during cleaning
- you can use individually or together with other sizes. A set of 3 can be used as podiums.

Storage: Store in a dry and clean place. Do not dry on radiators and other places that can create permanent marks on the mat. Do not expose to the sun and water, the material becomes brittle and its lifespan is shortened. Do not store a damp or wet crate in plastic or in a closed space.

Maintenance: Wash with lukewarm soapy water. Never use thinners or other aggressive cleaning agents. Never use boiling water or steam, the surface may be deformed.

Safety Warnings:

- Children should only use the crate under adult supervision
- When exercising, pay attention to the safety of the exerciser. Do not do dangerous exercises that could cause injury
- Do not expose to excessive temperatures
- Do not expose to direct sunlight
- Use only soapy water for cleaning, do not use any aggressive cleaning agents
- Allow to dry thoroughly after cleaning
- Do not make any modifications

WARRANTY for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.
Reproduction prohibited!

Address of local distributor:





Plyo box MASTER®

MAS4A460,461,462, MAS4A471,472,473,474

MAS4A460 – 30 cm
MAS4A461 – 45 cm
MAS4A462 – 60 cm

MAS4A471 – 15 cm
MAS4A472 – 30 cm
MAS4A473 – 45 cm
MAS4A474 – 60 cm

Paket enthält nur 1 Größe (1 Stück)

Verwenden:

- wird für Hüpfen und Sprünge verwendet, ideal zum Üben von Gymnastikelementen, aber auch für andere Übungen und Bewegungs- oder Entspannungsaktivitäten.
- Die Außenhülle kann z. B. zur Reinigung abgenommen werden
- Sie können sie einzeln oder zusammen mit anderen Größen verwenden. Ein 3er-Set kann als Podest verwendet werden.

Lagerung: An einem trockenen und sauberen Ort lagern. Nicht auf Heizkörpern oder anderen Orten trocknen, die dauerhafte Spuren auf der Matte hinterlassen können. Nicht der Sonne und Wasser aussetzen, da das Material spröde wird und seine Lebensdauer verkürzt wird. Lagern Sie eine feuchte oder nasse Kiste nicht in Plastik oder in einem geschlossenen Raum.

Wartung: Mit lauwarmem Seifenwasser waschen. Benutzen Sie niemals Verdünner oder andere aggressive Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals kochendes Wasser oder Dampf, da die Oberfläche dadurch deformiert werden kann.

Sicherheitswarnungen:

- Kinder sollten die Kiste nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen
- Achten Sie beim Training auf die Sicherheit des Trainierenden. Machen Sie keine gefährlichen Übungen, die zu Verletzungen führen könnten
- Nicht übermäßigen Temperaturen aussetzen
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen
- Zur Reinigung ausschließlich Seifenlauge verwenden, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden
- Nach der Reinigung gründlich trocknen lassen
- Nehmen Sie keine Änderungen vor

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte Schiebung Sattelstange im Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der Mittelachse,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches Mechanismus als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer),
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder hohe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselndes Design, Form oder Ausmaße.

Die Adresse Lokal Verteiler:





Plyobox MASTER®

MAS4A460,461,462, MAS4A471,472,473,474

MAS4A460 - magasság 30 cm

MAS4A461 – magasság 45 cm

MAS4A462 - magasság 60 cm

MAS4A471 – 15 cm

MAS4A472 – 30 cm

MAS4A473 – 45 cm

MAS4A474 – 60 cm

A csomag csak 1 méretet tartalmaz (1 db)

Használat:

- ugráshoz, ugráshoz használható, ideális tornaelemek gyakorlásához, de egyéb gyakorlatokhoz és mozgáshoz vagy relaxációs tevékenységekhez is.
- a külső burkolat például tisztítás közben eltávolítható
- egyenként vagy más méretekkel együtt is használható. A 3 darabos készlet pódiumként használható.

Tárolás: Száraz és tiszta helyen tárolandó. Ne szárítsa radiátorokon és más olyan helyeken, ahol maradandó nyomok keletkezhetnek a szőnyegen. Ne tegye ki napfénynek és víznek, mert az anyag törékennyé válik és élettartama lerövidül. Ne tároljon nedves vagy nedves ládát műanyagban vagy zárt helyen.

Karbantartás: Mossa le langyos szappanos vízzel. Soha ne használjon hígítót vagy más agresszív tisztítószeret. Soha ne használjon forrásban lévő vizet vagy gőzt, mert a felület deformálódhat.

Biztonsági figyelmeztetések:

- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a ládát
- Edzés közben ügyeljen az edző biztonságára. Ne végezzen veszélyes gyakorlatokat, amelyek sérülést okozhatnak
- Ne tegye ki túl magas hőmérsékletnek
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak
- A tisztításhoz csak szappanos vizet használjon, ne használjon agresszív tisztítószereket
- Tisztítás után hagyja alaposan megszáradni
- Ne végezzen semmilyen módosítást

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak **2 év jótállást** nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás feltételei:

- a jelen termék jótállási időtartama 24 hónap a vásárlás napjától
- a jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, melynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag, úgy hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen
- a jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra: mechanikai sérülés, elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy magas hőmérséklet hatása, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek
- a reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum /másolatban/ bemutatásával
- a jótállás kizárólag a termék eladójánál érvényesíthető

Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.



Plyobox MASTER®

MAS4A460,461,462, MAS4A471,472,473,474

MAS4A460 - înălțime 30 cm
 MAS4A461 – înălțime 45 cm
 MAS4A462 - înălțime 60 cm

MAS4A471 – 15 cm
 MAS4A472 – 30 cm
 MAS4A473 – 45 cm
 MAS4A474 – 60 cm

Pachetul contine doar 1 marime (1 buc)

Utilizare:

- va fi folosit pentru sarituri, sarituri, ideal pentru exersarea elementelor de gimnastica, dar si pentru alte exercitii si activitati de miscare sau relaxare.
- capacul exterior poate fi îndepărtat, de exemplu, în timpul curățării
- se poate folosi individual sau impreuna cu alte marimi. Un set de 3 poate fi folosit ca podiumuri.

Depozitare: A se pastra într-un loc uscat si curat. Nu uscați pe calorifere și alte locuri care pot crea urme permanente pe covoraș. Nu expuneți la soare și la apă, materialul devine casant și durata de viață se scurtează. Nu depozitați o ladă umedă sau umedă în plastic sau într-un spațiu închis.

Întreținere: Se spală cu apă caldă și săpun. Nu utilizați niciodată diluanți sau alți agenți de curățare agresivi. Nu folosiți niciodată apă clocotită sau abur, suprafața se poate deforma.

Avertismente de siguranță:

- Copiii trebuie să folosească lada numai sub supravegherea unui adult
- Când faceți exerciții, acordați atenție siguranței celui care face exerciții. Nu faceți exerciții periculoase care ar putea provoca vătămări
- Nu expuneți la temperaturi excesive
- Nu expuneți la lumina directă a soarelui
- Folosiți numai apă cu săpun pentru curățare, nu folosiți agenți de curățare agresivi
- Lăsați să se usuce bine după curățare
- Nu faceți nicio modificare

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Termeni de garanție:

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- În timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a bonului fiscal
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

Drepturi de autor

MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual



Plyo box MASTER®

MAS4A460,461,462, MAS4A471,472,473,474

MAS4A460 – 30 cm
MAS4A461 – 45 cm
MAS4A462 – 60 cm

MAS4A471 – 15 cm
MAS4A472 – 30 cm
MAS4A473 – 45 cm
MAS4A474 – 60 cm

Paket vsebuje samo 1 velikost (1 kos)

Uporaba:

- bo uporabljen za poskoke, poskoke, idealen za vadbo gimnastičnih elementov, pa tudi za druge vaje in gibalne ali sprostitvene aktivnosti.
- zunanji pokrov lahko odstranite, na primer med čiščenjem
- lahko uporabite posamezno ali skupaj z drugimi velikostmi. Komplet 3 se lahko uporablja kot stopničke.

Skladiščenje: Hraniti na suhem in čistem mestu. Ne sušite na radiatorjih in drugih mestih, kjer lahko na podlogi ostanejo trajne sledi. Ne izpostavljajte soncu in vodi, material postane krhek in njegova življenjska doba se skrajša. Vlažnega ali mokrega zaboja ne shranjujte v plastiki ali v zaprtem prostoru.

Vzdrževanje: Umijte z mlačno milnico. Nikoli ne uporabljajte razredčil ali drugih agresivnih čistil. Nikoli ne uporabljajte vrele vode ali pare, saj se površina lahko deformira.

Varnostna opozorila:

- Otroci naj zabojo uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe
- Pri vadbi bodite pozorni na varnost vadečega. Ne izvajajte nevarnih vaj, ki bi lahko povzročile poškodbe
- Ne izpostavljajte previsokim temperaturam
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
- Za čiščenje uporabljajte samo milnico, ne uporabljajte agresivnih čistil
- Po čiščenju pustite, da se temeljito posuši
- Ne izvajajte nobenih sprememb

Prodajalec daje garancijo za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od datuma prodaje.

Garancijski pogoji

- kupec ima za skuter garancijsko dobo 24 mesecev od dneva nakupa.
- med garancijskim obdobjem bodo vse okvare izdelka, ki so posledica proizvodne napake ali okvarjenega materiala izdelka, odstranjene, tako da bo artikel mogoče pravilno uporabljati.
- Garancijske pravice ne veljajo za napake, ki so posledica:
 - mehanske poškodbe
 - neizogiben dogodek, naravna nesreča
 - nestrokovni posegi
 - zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne lokacije, delovanja nizke ali visoke temperature, vpliva vode, nesorazmernega pritiska in udarcev, namerno spremenjene konstrukcije, oblike ali dimenzij
- Reklamacije so praviloma pisne s podatki o okvari in potrjenim garancijskim listom.
- Garancija se lahko uveljavlja samo pri organizaciji, kjer je bil izdelek kupljen.

Avtorske pravice - Copyright

Podjetje MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega uporabniškega priročnika. Avtorska pravica prepoveduje reproduciranje delov tega priročnika ali celotnega s strani tretjih oseb brez izrecnega soglasja MASTER SPORT s.r.o.. Podjetje MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršen koli patent za uporabo informacij v tem uporabniškem priročniku.