

Stan - přístřešek KING CAMP Superior

NÁVOD NA POUŽITÍ STANU

PŘED POUŽITÍM STANU

Pro dokonalý průběh výletu si před jeho zahájením cvičně vyzkoušejte jak Váš nový stan rozložit a složit.

POZOR!

- Váš stan po rozložení vždy zajistěte kolíky nebo závažím!
- Nerozkládejte stan, očekává-li se bouřkové počasí nebo nárazový vítr.
- Při silném větru jej ihned složte.
- Při větrném a deštivém počasí nenechávejte stan bez dozoru. Může dojít k jeho poškození nebo k poranění osob. V případě sněžení je nutné průběžně snít sklepávat ze střechy.
- V žádném případě nepřepínejte tah látky (zvláště u nových střechech). Může dojít k povolení švů a následně i k pronikání vody.
- Nepoužívejte stan za bouřky s blesky.
- Stany jsou konstruovány jako dočasné přístřešky. Není vhodný pro trvalé rozložení na dlouhou dobu.
- Textilní střecha není odolná proti ohni a žáru. V prostoru stanu nezakládejte oheň ani nezapalujte gril.
- Během použití stanu by tento měl být vybaven přenosným hasicím přístrojem odpovídajícím normě ČSN EN 3. Hasicí přístroj není součástí dodávky stanu a instalace je v kompetenci zákazníka.
- Konstrukci stanu nezatěžujte žádným dodatečným způsobem, jako například zavěšováním výrobků atd.
- Při použití stanu "venku" je nutné stan vždy kotvit kolíky nebo zátěží.
- Na opláštění stanu nikdy nelepte žádné předměty!
- Nikdy neskladujte mokry stan, opláštění a konstrukci vždy důkladně vysušte.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

- Plachta stanu je vyrobena z nepromokavého materiálu. Pro zamezení promoknutí plachty se nedotýkejte při deštivém počasí její vnitřní strany.
- V obdobích slunečného počasí nenechávejte stan rozložen déle než 6-8 týdnů. Mohlo by dojít k vyblednutí a oslabení vnějšího povrchu plachty.
- Stan příliš nenapínejte, aby nedošlo vlivem větru a počasí k jeho poškození.
- Na stan neaplikujte žádné prostředky proti hmyzu a nepoužívejte je ani uvnitř stanu.
- Při balení musí být stan naprosto suchý pro zamezení hniloby. Po použití stanu doporučujeme lehce natřít všechny kovové tyče nekyselým olejem.
- Stan čistěte měkkou houbou a vodou. Nikdy neperte stan v pračce a nepoužívejte chemické čističe.
- Kolíky zajistěte pomocí paličky.
- Skladujte stan na suchém místě.

Návod pro složení je umístěn na výrobku.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruční podmínky:

Na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě.

V době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.

Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:

- mechanickým poškozením
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy,
- úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Záruku lze uplatňovat pouze u organizace, u které byl výrobek zakoupen.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz
www.mastersport.cz

