

CZ:

Výr. Číslo: 89

Stopky

Uživatelská příručka



Vlastnosti:

Používat jako stopky:

- 1/100 druhá desetinná číslice je nejmenší jednotka
- schopnost měření celkového času 9 hodin 59 min a 59 999 sekund
- možnost posouvat tam a zpět, při čtení čísel z paměti
- schopnost zobrazit nejrychlejší, nejpomalejší a průměrný mezičas a odpovídající řádky
- první 8 (10/30/60/90/120/150/180) paměť
- možnost vyčíst poslední data z paměti po resetování
- schopnost zaznamenat mezičasy (00-199)

Používat jako Hodiny:

- schopnost předvolby časového odpočítávání a počítání do 10 hodin
- automatické načasování cyklistiky a zobrazení času
- 30 sekund odpočítáváno načasování

Používat jako krokoměr:

- schopnost počítat přednastavené kroky od 10 kroků za minutu až do 320 kroků za minutu
- zobrazení frekvence a času

Slouží jako zobrazení času:

- schopnost zobrazit hodiny, minuty, sekundy, rok, měsíc, den, týden
- schopnost nastavit budík
- schopnost nastavit 12 - nebo 24 - hodinové zobrazení času

Stop Mode:

- možnost uzavřít program na úspornou energii

Stopky:

- V režimu hodin stiskněte tlačítko D. Přepněte do režimu stopek. Stiskněte tlačítko A pro spuštění / zastavení času.
- V režimu načasování stiskněte tlačítko B, a v prvním kole se čas ukáže na horním řádku, čas mezitím se zobrazuje na prostředním řádku a chronograf zobrazuje čas na spodním řádku.
- Číslo nebo kolo se zobrazí v levém horním rohu.
- Stiskněte znovu tlačítko B a zobrazí se druhé kolo a mezičas
- Stiskněte tlačítko B a zobrazí se mezičas třetího kola. Stisknutím tlačítka B opakovaně, můžete pokračovat v zaznamenávání času a mezičasu.
- V načasování stiskněte tlačítko zastavit. Na displeji se objeví STOP.
- V režime načasování nebo zastavení stiskněte tlačítko C, v prvním kole a v mezičasech se objeví na displeji RECALL.
- Stlačte tlačítko C, připomene vám druhé kolo a mezičasy
- Stlačte tlačítko C potřetí, připomene vám třetí kolo a mezičasy
- V režimu čtení paměti, stiskněte opakovaně tlačítko C, ukládají se data do paměti
- Stiskněte tlačidlo A a můžete číst uložená data v paměti.
- V režimu vyvolání z paměti, stiskněte tlačítko B, zobrazí se nejrychlejší čas (FS) je zobrazen na horním a středním řádku. Počet nejrychlejších kol je zobrazen na spodním řádku.
- Stisknout tlačítko B znovu, nejpomaleji kolo (SL), bude zobrazeno v horním a středním řádku, nejrychlejší kolo bude zobrazeno na spodním řádku
- Stlačte tlačítko B potřetí, průměrný čas (AV), se zobrazí na horním a středním řádku.

Poznámka: Pokud má měřicí čas více než 10 hodin, nejrychlejší, nejpomalejší a průměrný čas se nezobrazí.

ČASOVAC:

- V režimu stopek, stiskněte tlačítko D pro přepnutí do režimu odpočítávání času, zobrazí se,, TR,, v levém horním rohu (Poznámka: Pokud stisknete tlačítko vtom automaticky začne odpočítávání 10 hodin).
- Stiskněte tlačítko B, zvolte hodiny, minuty nebo sekundy parametry, na displeji začnou blikat číslice.
- Zakaždým, když stisknete tlačítko přidá se číslo, držte tlačítko A po dobu delší než dvě sekundy, počet se rychle zvýší.
- Stiskněte tlačítko A pro spuštění odpočítávání času. Stiskněte tlačítko znovu pro pozastavení. Odpočítávání dosáhne nuly, současně se spustí 15 sekundový alarm a současně se spustí další odpočítávání. Při nastavení odpočítávání času na méně než 30 sekund, bude vydávat zvukový signál pouze jednou.
- Kkdyž bude odpočítávání pozastaveno, stiskněte tlačítko C pro spuštění odpočítávání 30 sekund, čas bude zobrazen v prvním řádku. Stiskněte tlačítko C opět na 30 sekund odpočítávání může být ukončeno.
- Pokud bylo odpočítávání zastaveno, stiskněte tlačítko B. Displej se vrátí k nule.

KROKOMĚR:

- V režimu odpočítávání časovače, stiskněte tlačítko pro přepnutí do režimu krokoměr
- Stisknutím tlačítka B si můžete vybrat krokovací frekvence takto: 12, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320
- Stiskněte tlačidlo A start / pause krokování
- Když je krokovací pozastaven, stiskněte tlačítko B a čítač se vynuluje. Stisknutím tlačítka B přivedete krokování zpět do svého původního stavu.

Upozornění: Pokud přepnete krokovač do jiné pozice, neuloží se Vám všechna data.

Zobrazení času na displeji

1. Zobrazení v prvním řádku: týden, alarm, čas a zapnutí / vypnutí budíku (AL).

Zobrazení v prostředním řádku: měsíc, den a rok

Zobrazení ve spodním řádku je: čas

2. Stiskněte tlačítko B pro zadání alarm, kalendář / čas. Mode. Stiskněte tlačítko A pro změnu čísla.

Režim stop:

Dokud výrobek po dlouhou dobu nepoužíváte, můžete použít následující metodu, aby se program v režimu zastavení, propojil na úspornou energii. Pokud chcete produkt používat v souladu s touto metodou, můžete probudit program.

- Stiskněte klávesu D pro změnu stimulačního režimu
- Podržte stisknutou klávesu C po dobu delší než 3 sekundy, dokud se nezobrazí "all-off".
- Poté uvolněte tlačítko C.
- Stiskněte tlačítko A a display se vypne

Poznámka: Po vstupu do režimu stop, bude paměť vymazána. Data a hodiny se obnoví do původního stavu.

Budík:

V režimu zastavení podržte tlačítko C po dobu delší než 3 sekundy, dokud se zobrazí jako na levé straně, poté uvolněte tlačítko C

Pokyny k výměně baterií

Když data zobrazená na obrazovce ztmavnou, nebo zmizí, vyměňte baterie:

1. Odstráňte dekl na zadní straně
2. Vyjměte držák akumulátoru
3. Instalace AG 13/LR44/357A/SR44/A76/LR1154 lithiové baterie nebo baterie stejného typu
4. Stiskněte A, B, C, D jeden krát pro obnovení
5. baterii vyměňte a namontujte zadní kryt

Naše společnost se upřímně zajímá o názory zákazníků tak, abychom mohli dále zlepšovat naše produkty. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a kontaktujte místního prodejce nebo naše sídlo!