CZ

Rotana magnetic (MAS-WT2032,MAS-WT204, MAS-WT205)

Návod na použití

Rotana je výrobkem nové generace produktů tělesného cvičení, který byl vyvíjen na základě neomezených možností sportovních výrobků.

Přináší Vám 2 základní efekty:

1. v důsledku váhy cvičence, při šlapání na masážní body, rotana byla vyrobena ze speciálního materiálu, chodidla se stimulují skrz na skrz, podporuje krajní nervy a pomocí magnetické terapie pro povzbuzení motivační síly tělesného aparátu.
2. pomocí magnetické terapie hýbáním z boku do boku na levou a pravou stranu, stimuluje magnetické vlny okolo těla, otáčí se druhý elektrický, stimuluje nervové buňky lidského těla. Přebytečný tuk a toxiny mohou být tímto cvičením odstraněny (především břišní a hýžďové svaly), budete silnější, zdravější a přitažlivější.

Tento produkt je bezpečný, pevný, má módní styl a je vhodný pro použití v domácnosti (v obývacím pokoji, na balkóně, na chodbě či na zahradě), na veřejných místech (hotely, tělocvičny apod.), můžete jej používat prostě kdekoliv.

Jak rotanu používat

1. Před použitím doporučujeme pro lepší účinek vypít šálek horké vody pro stimulaci krevního oběhu.
2. Postavte se na rotanu, hýbejte bokama z leva doprava, a pažemi udržujte stabilitu.
3. Po cvičení je běžným efektem, že člověk dýchá rychleji, trošku se mu změní barva v obličeji a může se zvýšit i tělesná teplota.
4. Pro dosažení požadovaného efektu byste měli ve cvičení vytrvat a cítit námahu.

Masážní akupunkturní body

1. žaludek
2. střeva
3. ledviny
4. srdce
5. pohlavní orgány
6. oči, uši, nos
7. slinivka břišní
8. krevní tlak
9. nadledvinky, žlázy
10. pás
11. tlusté střevo
12. oči
13. plíce
14. žlázy s vnitřní sekrecí
15. srdce (levá část), játra (pravá)
16. páteř
17. tračník



Maximální nosnost výrobku je 100 kg

Návod na použití počítadla u MAS-WT205

Základní funkce

ROTANA Digital má 5 režimů [MODE], z nichž každý má svou znázorněnou ikonku; stiskněte tlačítko [MODE] k neomezené změně režimu.
CLOCK MODE / Režim času: ukazuje čas
TIMER MODE / Režim měření času: stanoví časový plán cvičení
COUNT MODE / Režim počítání: ukazuje počet otočení
CALORIE MODE / Režim Kalorie: ukazuje počet spálených kalorií (0,1 Kcal)
FAT MODE / Režim Tuky: ukazuje množství spáleného tuku (0.1 g)

POZN.: stiskněte a držte tlačítko [SET] po dobu 5 sekund pro vymazání hodnot COUNT, FAT a KALORIE na nulu. Aby bylo počítání přesné, úhel rotace by měl přesáhnout 100 stupňů.

CZ

Display a popis funkcí



Nastavení cvičebního plánu

Můžete nastavit čas nebo plán počítání podle vašeho zvyku; když dokončíte svůj plán, Rotana vydá zvukovou výstrahu poté, co jste dosáhli nastavené hodnoty otáčení. Stisknutím libovolného tlačítka výstrahu vypnete.

Po nastavení časového plánu se okamžitě zobrazí

Po nastavení plánu počítání se okamžitě zobrazí

- **NASTAVENÍ ČASOVÉHO PLÁNU** – stiskněte tlačítko [MODE] pro vstup do [TIMER MODE] / Režim měření času. Stiskněte [SET] pro zahájení nastavování. Stiskněte [START] k zahájení nebo k zastavení v půli. Detailní kroky, viz. níže:



POZN.:
Zmáčkněte SET pro zahájení → Nastavte minuty, ADD / přidat: stiskněte [MODE], REDUCE / snížit: stiskněte [START] → Stiskněte [SET] / nastavit pro nastavení sekund → Nastavit sekundy – ADD / přidat: stiskněte [MODE], REDUCE /snížit: stiskněte [START] → Stiskněte [SET] k dokončení

- **NASTAVENÍ PLÁNU POČÍTÁNÍ (**zvolte COUNT MODE / Režim počítání**)**

Stiskněte tlačítko [MODE] pro vstup do COUNT MODE / Režimu počítání, detailní krok odkazuje na nastavení času. Plán počítání se spustí po dokončení nastavení bez stisknutí [START].

NASTAVENÍ POČÁTEČNÍ HODNOTY

- **CLOCK SET** / Nastavení času – zvolte SELECT MODE / režim výběru
  Stiskněte tlačítko [MODE] pro změnu do CLOCK MODE / Režim času, stiskněte tlačítko [SET] k zahájení, detailní kroky odkazují na nastavení času.
- **WEIGHT SET** / Nastavení váhy (zvolte CALORIE MODE / Režim kalorie nebo FAT MODE / Režim tuky) - hmotnost je důležitým parametrem pro zjištění hodnoty kalorií a tuku, v režimu Kalorie nebo Tuky můžete zadat hodnotu vaší váhy. Detailní kroky odkazují na nastavení času.
  POZN.: váhové rozmezí je od 15 Kg do 150 Kg.

CZ

UŽITEČNÉ TIPY

- V jednom z režimů COUNT / POČÍTÁNÍ, CALORIE / KALORIE nebo FAT / TUKY stisknutím tlačítka [SET] po dobu 5 minut můžete obnovit hodnoty počítání, kalorie a tuků najednou.
- Při nastavování hodnot času, počítání nebo hmotnosti stiskněte a podržte tlačítko [MODE] po dobu 3 sekund, aby se číselná hodnota zvýšila o stupně ve 4 HZ.
- V nastavování cvičebního plánu stiskněte obě tlačítka [MODE] a [START] najednou, aby nastavovaná položka byla předvolená v 00m 00s nebo 100.
- Plán počítáni se bude opakovat, například, pokud nastavíte plán ve výši 100 otočení, zvuková výstraha se spustí po každých 100 otočeních, tím přidáte do cvičení trochu legrace. Časový plán může být použit opakovaně, ale měli byste stisknout tlačítko [START] ke spuštění.
- Vypijte sklenici teplé vody před zahájením cvičení, což pomůže vyplavovat kyselinu močovou.

VÝMĚNA BATERIÍ

Vyměňte baterii, pokud je displej rozmazaný:

1. Odšroubujte šroubky (zadního) krytu
2. Sejměte opatrně kryt
3. Odsuňte opatrně přední část a vyměňte baterii
4. Odložte přední část a nasměrujte okénko displeje ke slideru / kluzáku
5. Položte kryt zpět a zašroubujte a dobře utáhněte šroubky.



Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
servis@mastersport.cz
www.mastersport.cz

MASTER SPORTS EQUIPMENT

SK

Rotana magnetic (MAS-WT2032,MAS-WT204, MAS-WT205)

Návod na použitie

Rotana je výrobkom novej generácie produktov telesného cvičenia, ktorý bol vyvinutý na základe neobmedzených možností športových výrobkov.

Prináša Vám 2 základné efekty:

1. v dôsledku váhy cvičenca, pri šlapaní na masážne body, rotana bola vyrobená zo špeciálneho materiálu, chodidla sa stimulujú skrz na skrz, podporuje krajné nervy a pomocou magnetickej terapie na povzbudenie motivačnej sily telesného aparátu.
2. pomocou magnetickej terapie hýbaním z boku do boku na ľavú a pravú stranu, stimuluje magnetické vlny okolo tela, otáča sa druhý elektrický, stimuluje nervové bunky ľudského tela. Prebytočný tuk a toxíny môžu byť týmto cvičením odstránené (predovšetkým brušné a stehenné svaly), budete silnejší, zdravší a príťažlivejší.

Tento produkt je bezpečný, pevný, má módny štýl a je vhodný na použitie v domácnosti (v obývacej izbe, na balkóne, na chodbe či na záhrade), na verejných miestach (hotely, telocvične a pod.), môžete ju používať proste kdekoľvek.

Ako rotanu používať

1. Pred použitím doporučujeme pre lepší účinok vypiť pohár teplej vody pre stimulaciu krvného obehu.
2. Postavte sa na rotanu, hýbte bokmi zľava doprava, a pažami udržujte stabilitu.
3. Po cvičení je bežným efektom, že človek dýcha rýchlejšie, trošku sa mu zmení farba tváre a môže sa zvýšiť i telesná teplota.
4. Pre dosiahnutie požadovaného efektu by ste mali po cvičení vytrvať a cítiť námahu.

Masážne akupunktúrne body

1. žalúdok
2. črevá
3. obličky
4. srdce
5. pohlavné orgány
6. oči, uši, nos
7. slinivka brušná
8. krvný tlak
9. nadobličky, žľazy
10. pás
11. hrubé črevo
12. oči
13. plúca
14. žľazy s vnútornou sekréciou
15. srdce (ľavá časť), pečeň (pravá)
16. chrbtica
17. tračník



maximálna nosnosť je 100 kg

Návod na použitie počítadla u MAS-WT205

základné funkcie

ROTANA Digital má 5 režimov [MODE], z ktorých každý má svoju znázornenú ikonku; stlačte tlačidlo [MODE] k neobmedzenej zmene režimu.

CLOCK MODE / Režim času: ukazuje čas

TIMER MODE / Režim merania času: stanovuje časový plán cvičenia

COUNT MODE / Režim počítania: ukazuje počet otočení

CALORIE MODE / Režim Kalórie: ukazuje počet spálených kalórií (0,1 Kcal)

FAT MODE / Režim Tuky: ukazuje množstvo spáleného tuku (0.1 g)

POZN .: stlačte a držte tlačidlo [SET] po dobu 5 sekúnd pre vymazanie hodnôt COUNT, FAT a KALÓRIE na nulu. Aby bolo počítanie presné, uhol rotácie by mal presiahnuť 100 stupňov.

SK

Display a popis funkcí



Nastavenie cvičebného plánu

Môžete nastaviť čas alebo plán počítanie podľa vášho zvyku; keď dokončíte svoj plán, Rotana vydá zvukovú výstrahu potom, čo ste dosiahli nastavené hodnoty otáčania. Stlačením ľubovoľného tlačidla výstrahu vypnete.

Po nastavení časového plánu sa okamžite zobrazí

Po nastavení plánu počítanie sa okamžite zobrazí

• NASTAVENIE ČASOVÉHO PLÁNU - stlačte tlačidlo [MODE] pre vstup do [TIMER MODE] / Režim merania času. Stlačte [SET] pre zahájenie nastavovania. Stlačte [START] k začatiu alebo k zastaveniu v polovici. Detailný kroky, viď. nižšie:



POZN .:
Stlačte SET pre začatie → Nastavte minúty, ADD / pridať: stlačte [MODE], REDUCE / znížiť: stlačte [ŠTART] → Stlačte [SET] / nastaviť pre nastavenie sekúnd → Nastaviť sekundy - ADD / pridať: stlačte [MODE], REDUCE / znížiť: stlačte [ŠTART] → Stlačte [SET] na dokončenie

• NASTAVENIE PLÁNU POČÍTANIA (zvoľte COUNT MODE / Režim počítanie)
Stlačte tlačidlo [MODE] pre vstup do COUNT MODE / Režimu počítanie, detailné krok odkazuje na nastavenie času. Plán počítanie sa spustí po dokončení nastavenia bez stlačení [START].
NASTAVENIE POČIATOČNEJ HODNOTY
• CLOCK SET / Nastavenie času - zvoľte SELECT MODE / režim výberu
Stlačte tlačidlo [MODE] pre zmenu do CLOCK MODE / Režim času, stlačte tlačidlo [SET] k začatiu, detailné kroky odkazujú na nastavenie času.
• WEIGHT SET / Nastavenie váhy (zvoľte CALORIE MODE / Režim kalórie alebo FAT MODE / Režim tuky) - hmotnosť je dôležitým parametrom pre zistenie hodnoty kalórií a tuku, v režime Kalórie alebo Tuky môžete zadať hodnotu vašej váhy. Detailný kroky odkazujú na nastavenie času.
POZN .: váhové rozmedzie je od 15 Kg do 150 Kg.

SK

UŽITOČNÉ TIPY

• V jednom z režimov COUNT / POČÍTANIA, CALORIE / KALÓRIE alebo FAT / TUKY stlačením tlačidla [SET] po dobu 5 minút môžete obnoviť hodnoty počítanie, kalórie a tukov naraz.
• Pri nastavovaní hodnôt času, počítanie alebo hmotnosti stlačte a podržte tlačidlo [MODE] po dobu 3 sekúnd, aby sa číselná hodnota zvýšila o stupňa v 4 HZ.
• V nastavovanie cvičebného plánu stlačte obidve tlačidlá [MODE] a [START] naraz, aby nastavovaná položka bola predvolená v 00M 00s alebo 100.
• Plán počítaní sa bude opakovať, napríklad, ak nastavíte plán vo výške 100 otočenie, zvuková výstraha sa spustí po každých 100 otočeniach, tým pridáte do cvičenia trochu zábavy. Časový plán môže byť použitý opakovane, ale mali by ste stlačiť tlačidlo [START] na spustenie.
• Vypite pohár teplej vody pred začatím cvičenia, čo pomôže vyplavovať kyselinu močovú.

VÝMENA BATÉRIÍ

Vymeňte batériu, ak je displej rozmazaný:

- Vyberte skrutky (zadného) krytu
- Zložte opatrne kryt
- Odsuňte opatrne prednú časť a vymeňte batériu
- Odložte prednú časť a nasmerujte okienko displeja ku slideru / klzáku
- Položte kryt späť a zaskrutkujte a dobre utiahnite skrutky.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

MASTER® SPORTS EQUIPMENT

PL

Rotana magnetic (MAS-WT2032,MAS-WT204, MAS-WT205)

Instrukcja obsługi

Twister jest produktem nowej generacji ćwiczeń, który rozwijał się na podstawie nieograniczonych możliwości sprzętu sportowego.

Przynosi 2 podstawowe efekty:

1. w wyniku wagi użytkownika przy nadeptywaniu na specjalne wypustki dochodzi do całkowitego stymulowania stop, a tym samym do pobudzania całego ciała i usprawnienia jego funkcjonowania. Twister został wyprodukowany ze specjalnych materiałów.
2. dzięki terapii magnesowej i wykonywaniu obrotów w lewo i w prawo dochodzi do stymulacji fal magnetycznych wokół ciała, rotuje także drugi elektryczny, stymuluje komórki nerwowe ciała. Nadmierny tłuszcz i toksyny mogą być dzięki temu ćwiczeniu usunięte (przede wszystkim mięśnie brzucha i pośladków), będziesz silniejszy, zdrowszy i atrakcyjniejszy.

Produkt ten jest bezpieczny, stabilny, ma modny design i jest idealny do używania w domu (w pokoju, kuchni, korytarzu lub w ogrodzie), w miejscach publicznych (hotelach, salach gimnastycznych itd.), można z niego korzystać praktycznie wszędzie.

Jak używać twistera:

1. przed rozpoczęciem ćwiczenia polecamy dla lepszych osiągnięć wypić kubek gorącej wody w celu stymulacji obiegu krwi.
2. należy stanąć na twisterze, wykonywać obroty biodrami w lewo i prawo, a barkami utrzymywać stabilność.
3. Po ćwiczeniach normalnym efektem jest, że człowiek ma przyśpieszony oddech, zmienia mu się trochę kolor twarzy, a temperatura ciała może się podnieść.
4. Po osiągnięciu wymaganego efektu należy kontynuować ćwiczenia, odczuwając wysiłek

Punkty akupunkturou

1. żołądek
2. jelita
3. nerki
4. serce
5. narządy płciowe
6. oczy, uszy, nos
7. trzustka
8. ciśnienie krwi
9. nadnercze, gruczoły
10. pas
11. jelito grube
12. oczy
13. płuca
14. układ hormonalny
15. serce (część lewa), wątroba (prawa)
16. kręgosłup
17. okrężnica



Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych
6. Niefachowych interwencji
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

PL - Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty.

EN

Waist twisting disc (MAS-WT2032,MAS-WT204, MAS-WT205)

User´s manual

This equipment brings you 2 main effects:

1. disc is made from special material with massage points. Foot is stimulated due weight of person and magniec therapy. It helps to improve motivation power of body.
2. You can loose waiste fat by exercising. You will be healthier and stronger.

This product is stabil, safe and looks good. You can use it at home (in living room, balcony or in the garden) or in public places (hotels, gyms, etc.), you can use it everywhere.

How use it:

- We recommend to drink one cup of warm water to stimulate blood circulation before use.
- Stay to disc, move hips from left to the right and try to hold stability by arms
- It is common effect to breath quicker than normal, your color of face is changed… it is normal.
- You should exercise at least 10 minutes and repeat it every day to reach requried effect

massage acupuncture points:

1. stomach
2. intestine
3. kidney
4. heart
5. genitals
6. eyes,ears, nose
7. pancreas
8. blood pressure
9. adrenal glands
10. abdominal
11. large intestine
12. eyes
13. lungs
14. endocrine glands
15. heart (left part), liver (right)
16. spine
17. colon



WARRANTY
for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT
MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.
Reproduction prohibited!

Address of local distributor:

HU

Waist twisting disc (MAS-WT2032,MAS-WT204, MAS-WT205)
Kézikönyv

Ez a berendezés 2 fő effektust kínál:
3. tárcsa speciális anyagból készült, masszírozó pontokkal. A lábfej stimulálása a személy súlyának és a magniec terápiának megfelelően történik. Segít javítani a test motivációs erejét.
4. Edzés közben leadhatod a derékzsírt. Egészségesebb és erősebb leszel.

Ez a termék stabil, biztonságos és jól néz ki. Használhatod otthon (nappaliban, erkélyen vagy a kertben) vagy nyilvános helyeken (szállodák, edzőtermek stb.), mindenhol használhatod.

Hogyan használjuk:

• Javasoljuk, hogy használat előtt igyon meg egy csésze meleg vizet, hogy serkentse a vérkeringést.
• Maradjon a korongnál, mozgassa a csípőjét balról jobbra, és próbálja meg karokkal tartani a stabilitást
• Gyakori jelenség, hogy a szokásosnál gyorsabban lélegzik, megváltozik az arcszíne... ez normális.
• A kívánt hatás eléréséhez legalább 10 percet kell gyakorolnia, és ezt minden nap meg kell ismételnie

masszázs akupunktúrás pontok:
1. gyomor
2. bél
3. vese
4. szív
5. nemi szervek
6. szemek, fülek, orr
7. hasnyálmirigy
8. vérnyomás
9. mellékvesék
10. hasi
11. vastagbél
12. szemek
13. tüdő
14. belső elválasztású mirigyek
15. szív (bal rész), máj (jobb)
16. gerinc
17. vastagbél



Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás feltételei:

- a jelen termék jótállási időtartama 24 hónap a vásárlás napjától
- a jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, melynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag, úgy hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen
- a jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra: mechanikai sérülés, elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy magas hőmérséklet hatása, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek
- a reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum /másolatban/ bemutatásával
- a jótállás kizárólag a termék eladójánál érvényesíthető

Copyright – szerzői jogok
A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.

HU

RO

Waist twisting disc (MAS-WT2032,MAS-WT204, MAS-WT205)

Manualul utilizatorului

Acest echipament vă aduce 2 efecte principale:

- discul este realizat din material special cu puncte de masaj. Piciorul este stimulat datorită greutății persoanei și terapiei magnetice. Ajută la îmbunătățirea puterii de motivare a corpului.
- Puteți pierde grăsimea din talie făcând exerciții fizice. Vei fi mai sănătos și mai puternic.

Acest produs este stabil, sigur și arată bine. Il poti folosi acasa (in living, balcon sau in gradina) sau in locuri publice (hoteluri, sali de sport etc.), il poti folosi peste tot.

Cum se folosește:

• Vă recomandăm să beți o cană de apă caldă pentru a stimula circulația sângelui înainte de utilizare.
• Rămâi la disc, mișcă șoldurile de la stânga la dreapta și încearcă să ții stabilitatea cu brațele
• Este un efect obișnuit să respiri mai repede decât în mod normal, culoarea feței tale se schimbă... este normal.
• Ar trebui să faceți sport cel puțin 10 minute și să îl repetați în fiecare zi pentru a obține efectul dorit



puncte de acupunctura de masaj:

1. stomac
2. intestin
3. rinichi
4. inima
5. organele genitale
6. ochi, urechi, nas
7. pancreas
8. tensiunea arterială
9. glandele suprarenale
10. abdominală
11. intestin gros
12. ochi
13. plămâni
14. glandele endocrine
15. inimă (partea stângă), ficat (dreapta)
16. coloana vertebrală
17. colon

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Termeni de garanție:

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- în timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a bonului fiscal
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

Drepturi de autor
MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual