

Uživatelský manuál pro 2-šňůrové ne-depowerovatelné komorové draky na hrazdě

Děkujeme Vám za zakoupení cross kite. Prosím, čtěte tenhle manuál obezřetně, dozvíte se vše, co je potřeba vědět předtím, než poprvé proletíte draka. Pamatujte: Vždy je bezpečnější jít létat s drakem s přáteli, obzvláště pokud mají zkušenosti s drakem.

Bezpečnostní body

Nepřibližujte se k elektrickému vedení, silnicím, letišti, železničním kolejím, stromům a budovám.


Přesvědčte se, že v prostoru alespoň 100m po větru i protivětru od vás nejsou žádné překážky.

Nikdy nepoužívejte draka v přeplněných prostorách a nikdy nelétejte nad lidmi.

Nikdy nepoužívejte draka při bouři, za špatných světelných podmínek nebo při vichřici.


Nikdy nepoužívejte draka, pokud je vítr silný natolik, že jej nedokážete plně kontrolovat a ovládat.

Nelétejte v silnějším větru, než uvádí výrobce u jednotlivých velikostí draka. Při špatné, nebo neodborné manipulaci nebo překročení větrného rozsahu můžete draka poškodit nebo ohrozit sebe a své okolí. Pro správnou manipulaci stane především větších draků doporučujeme oslovit kitový kurz. Např. www.kite-kurzy.cz



Větrné okno a lokace

Před použitím draka je důležité porozumět termínu „větrné okno“ Ilustrace ukazuje, kde drak vytvoří největší tah (Rovnou po větru, také známo jako „power zone“), a kde má tah nejmenší (na okraji větrného okna a zenithu, nejvyšší hraniční bod, kterého drak může dosáhnout). Principem tréninku je dokázat draka udržet ve větrném okně. Budovy, stromy a ostatní vysoké objekty mohou způsobit, že se vytvoří větrný vír a drak se těžce ovladatelným a může z toho vyplynout nepředvídatelné chování draka.



Postup

*Položte draka na rovný povrch, s náběžnou hranou - otvory směrem k vzhůru (viz obrázek). Ujistěte se, že náběžná hrana (horní strana draka s otvory) stojí kolmo proti větru. Zatižte odtokovou hranu (spodní strana draka – kde je šev) trochou písku, jemným kamením nebo lahví s vodou.



*Šňůry jsou již připevněny k drakovi. Ale pokud je to nezbytné, připevněte šňůry k nejnižšímu bodu (uzly, kde se spojující šňůry spojují). Toto se provádí pomocí Liščí smyčky (viz obrázek).

*Rozvinout celou délku šňůr proti větru. Ujistěte se, že jsou oddělené a nejsou do sebe zamotané, nejsou na šňůrách uzlíky a nejsou šňůry poškozené.

*Pokud váš drak má leash (bezpečnostní vodítko na suchý zip), omotejte jej kolem vašeho zápěstí.

Spuštění draka k letu

Pro úspěšné spuštění vašeho draka k letu držte pevně rukojeť/hrazdu nebo táhla, a opatrně udělejte pár kroků vzad proti směru větru. Pokud vlastníte čtyř-šňůrového draka, správně byste měli držet rukojeť vaším ukazovákem na vrcholu rúček vedoucí k šňůrám na náběžné hraně. Pár jemných klepnutí může být potřeba ke zbavení váhy zátěže na zadní straně – odtokové hrany, poté bude váš drak startovat a stoupat přes větrné okno až zenithu (no power zone)


Létání



Ovládání draka vyžaduje trénink. Nejdůležitější je zapamatovat si, že je důležité stále mít hrazdu nebo rukojeť před tělem. Drak se ovládá přitažením jednou rukojetí nebo stranou hrazdy směrem k tělu jako při řízení řídicího u kola. Tento pohyb způsobí zatočení draka v požadovaném směru (viz. obrázek). Pro srovnání draka uvolněte opět rukojeť/ hrazdu do předchozí polohy.


DŮLEŽITÉ: Když ovládáte draka, neměli byste přestat otáčet draka po půlotáčce (když je drak vzhůru nohama) způsobilo by to, že drak by letěl přímo k zemi. Obzvláště při silném větru to může poškodit vašeho draka. Pokud si stále nejste jistí a teprve se učíte, je doporučeno trénovat pouze při slabém větru.

Bezpečnost




Pokud má váš drak alespoň jedno bezpečnostní lanko (kitekiller – neboli leash), můžete aktivovat bezpečnostní pojistku tím, že pustíte oběma rukama hrazdu. Drak se vyvlaje na jednu šňůru, přestane táhnout a padá k zemi. Dokud je bezpečnostní leash připevněně k vašemu zápěstí, drak není schopen nikam odletět. Pozor, tento bezpečnostní systém nemusí fungovat v případě, že máte zamotané řídicí šňůry! Dbejte na to, aby jste měli šňůry při letu draka stále nepřekřížené.

OVERVIEW (STRAPS)
VUE D'ENSEMBLE (POIGNÉES)
ÜBERSICHT (FLUGSCHLAUFEN)



OVERVIEW (CONTROL BAR)
VUE D'ENSEMBLE (BARRE)
ÜBERSICHT (CONTROL BAR)




OVERVIEW & TERMINOLOGY

1. Top skin
2. Lower skin (foil kites only)
3. Air inlets (foil kites only)
4. Velcro bridle loop
5. Leading edge
6. Profiles
7. Left bridle loop
8. Right bridle loop
9. Velcro dirt-outs (foil kites only)
10. Dirt channel (foil kites only)
11. Trailing edge
12. Left flying line
13. Right flying line
14. Sleeve on end of flying line
15. Left wrist strap
16. Right wrist strap
17. Left leader line
18. Right leader line
19. Control bar
20. Safety leash attachment
21. Safety wrist strap


Znovu spuštění draka k letu

Dvoušňůrový kite je schopen vzletu pouze tehdy, když je náběžnou hranou směrem k nebi. V opačném případě je ho třeba manuálně otočit, zajistit a následně odstartovat. Tří-šňůrový a čtyř-šňůrový drak může být znovu spuštěn bez pomocníka i pokud je náběžnou hranou směrem k zemi. U čtyř-šňůrové varinaty zatáhněte obě brzdová lanka nakloněním k sobě/Tříšňůrovou varinatu za prostřední šňůru k sobě a drak vzlétne pozadu. Poté uvolněte jednu brzdovou šňůru tak, aby se zvedla rukojeť, a drak se začne točit. Když se drak otočil o 180 stupňů a znovu se otočí nahoru, uvolněte druhé brzdové lanko a pokračujte v létání.



Přistávání

Nejlehčí cesta pro přistání s drakem je řídit jej jemně na stranu na kraj větrného okna jak jen je to možné. Na okraji větrného okna, pomocník může draka chytit a položit jej na zem, zároveň ho přitížit. Se čtyř-šňůrovým drakem můžete také přistát za pomoci řídicí šňůr vedoucích na odtokovou hranu/brzd. Zatažení za obě brzdová lanka způsobí, že drak poletí pozpátku a měl by klesnout přímo před vámi v power zoně k zemi. Buďte opatrní a snažte se stále táhnout za spodní lanka, aby se předešlo opětovnému vzletu draka. Tento postup zvolte pouze ve velmi slabém větru!



Údržba a balení

- Pokud je drak mokry nebo vlhký, můžeme jej smotat, ale musíme v co nejkratší době kite opět rozbalit a nechat vysušit. Plísně by mohly vážně poškodit materiál!
- Materiál draka degraduje nejvíce působením UV záření, nenecháváme proto draka sušit na slunci a zbytečně ho nevystavujeme slunečnímu záření.
- Při dlouhodobějším skladování kite volně rozložte, aby nedocházelo ke kompresi a deformaci materiálu.
- Draka umývejte (nejlépe po každém použití) pouze sladkou vodou a nechte volně kompletně vysušit. Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky!

DOVOZCE:

Lenka Žurková, U Rejdiště 3791, 767 01 Kroměříž, Tel. +420 724 084 825, info@kiteboarding.cz, www.kiteboarding.cz

KITEBOARDING.CZ SERVIS/PROVOZOVNA: KITEBOARDING.CZ, Slavíkova 6168/18a, 708 00 Ostrava, DIČ: CZ8061204679, Tel. + 420 720 958 844, servis@kiteboarding.cz