



Dveřní hrazda chrom - MAS-PU1210

Hrazda je vyrobena v základním provedení a to do zárubní šíře 63-93 cm.

Nosnost: max. 100kg

Návod na montáž: před montáží očistěte zárubně od mastnot. Při upínání hrazdy počítejte s možností pružnosti zárubní. Hrazdu upínejte do zárubní ve vodorovné poloze.

UPOZORNĚNÍ

Před cvičením i při cvičení kontrolujte upnutí hrazdy!

Hrazda není vhodná pro dřevěné zárubně

Před prvním cvičením se na hrazdu pověste a vyzkoušejte její správné upnutí. Cvičení provádějte s měkkou podložkou a při složitějším cviku se záchranou druhé osoby.

Tento výrobek je určen pouze k domácímu cvičení.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou reparací, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva - Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

Czech Republic

reklamace@nejlevnejsisport.cz

www.mastersport.cz





Dverná hrazda chrom - MAS-PU1210

Hrazda je vyrobená v základnom prevedení a to do zárubne šírky 63-93 cm.

Nosnosť : max 100 kg

Návod na montáž: pred montážou očistite zárubne od mastnôt. Pri upínaní hrazdy počítajte s možnosťou pružnosti zárubní. Hrazdu upínajte do zárubne vo vodorovnej polohe.

UPOZORNENIE

Pred cvičením i pri cvičení kontrolujte upnutie hrazdy!

Hrazda nie je vhodná pre drevené zárubne

Pred cvičením sa na hrazdu zaveste a vyskúšajte jej správne upnutie. Cvičenie robte s mäkkou podložkou a pri zložitejších cvikoch so záchranou druhej osoby.

Tento výrobok je určený iba k domácejmu cvičeniu.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky

odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva - Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu

časti tohoto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.





Drążek rozporowy - MAS-PU1210

Drążek został wyprodukowany w wersji standardowej do futryn o szerokości od 63-93 cm.

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Montaż: przed montażem należy oczyścić futryny drzwi z tłustych plam. Przy mocowaniu drążka należy wziąć pod uwagę elastyczność futryny. Drążek należy mocować do futryny poziomo.

UWAGA - Przed i w ciągu ćwiczeń należy sprawdzić mocowanie drążka! drążek nie nadaje się do ram drewnianych. Przed pierwszym użyciem należy zawiesić się na drążku i sprawdzić, czy jest prawidłowo przymocowany. Ćwiczenia należy przeprowadzać z miękką podkładką a trudniejsze ćwiczenia z zabezpieczeniem drugiej osoby.

Produkt ten jest przeznaczony tylko do użytku domowego.

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na

czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych
6. Niefachowych interwencji
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

PL - Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub

też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.





Door gymbar - MAS-PU1210

This is the basic model of door gym bar and it is suitable for door's width 63-93 cm

Max. user's weight: 100kg

Assembly of gym bar: clear frame of grease dirt. Attach gym bar to frame horizontally. Please count on flexibility of frame by attaching gym bar.

IMPORTANT:

Door gym bar is not suitable for wooden frame

Always check fastening of gym bar before and during exercise!

Check correct fastening and try slowly hang on it before first exercise. We recommend to use mat under gym bar on the floor and when you make some difficult exercise, please ask some another person for help.

This product is only for home use.

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:





Door gymbar - MAS-PU1210

Die Klimmzugstange ist in der Grundauführung hergestellt, und zwar in die Zargen in der Breite von 63-93cm.

Tragfähigkeit: max. 100kg

Montageanleitung: vor der Montage putzen Sie die Zargen vom Fett ab.

Beim Einspannen der Klimmzugstange rechnen Sie mit der Möglichkeit der Zargen-Biegsamkeit.

Die Klimmzugstange spannen Sie in die Zargen in einer horizontalen Position ein.

HINWEIS: Vor dem Training und auch während des Trainings kontrollieren Einspannen der Klimmzugstange! Vor dem ersten Training hängen Sie sich an die Klimmzugstange und überprüfen Sie ihr korrektes Einspannen. Das Training führen Sie mit einer weichen Unterlage durch und bei einer komplizierten Übung mithilfe von einer anderen Person.

Dieses Produkt ist nur für Hausgebrauch bestimmt.

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte Schiebung Sattelstange im Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der Mittelachse,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches Mechanismus als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer),
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaße.

Copyright – Autorenrecht - Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung. Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrückliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o..
Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen über, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler:

