




Mini stůl na stolní tenis MASTER® Mini Table Fun MAS-T1-02


Montáž:

Otevřete krabici. Složte stůl dle následujících kroků. Složení by měla provádět dospělá osoba.


KROK 1




KROK 2



KROK 3



KROK 4



Upozornění:

- montáž by měla provádět dospělá osoba
- stůl je vhodný pouze pro domácí účely, není možno použít ke komerčním účelům.
- stůl používejte pouze ve vnitřních prostorech. Není určen pro venkovní použití.
- umístěte stůl na suché dobře větrané místo. Nevystavujte slunci či dešti, mohlo by dojít k poškození desky.

- nepokládejte na stůl žádné těžké předměty
- nesedejte si na stůl
- používejte pouze k danému účelu – hře stolní tenis

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, nesprávným užíváním
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
servis@mastersport.cz




Mini stôl na stolný tenis MASTER® Mini Table Fun MAS-T1-02


Montáž:

Otvorte krabicu. Zložte stôl podľa nasledujúcich krokov. Zloženie by mala robiť dospelá osoba.


KROK 1




KROK 2



KROK 3



KROK 4



Upozornenie:

- montáž by mala robiť dospelá osoba
- stôl je vhodný len pre domáce účely, nie je možné použiť ku komerčným účelom.
- stôl používajte vo vnútorných priestoroch. Nie je určený pre vonkajšie použitie.
- umiestnite stôl na suché dobre vetrané miesto. Nevystavujte slnku a dažďu, mohlo by dôjsť k poškodeniu

dosky.

- nepokladajte na stôl ťažké predmety
- nesadajte si na stôl
- používajte len k danému účelu – hre stolný tenis

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.




Mini stół do tenisa stołowego MASTER® Mini Table Fun MAS-T1-02


Budowa:

Otwórz pudełko. Złóż stół zgodnie z poniższymi krokami. Kompozycję powinna wykonać osoba dorosła.


KROK 1




KROK 2



KROK 3



KROK 4



Ogłoszenie:

- montaż powinna przeprowadzić osoba dorosła
- stół nadaje się wyłącznie do użytku domowego, nie można go wykorzystywać do celów komercyjnych.

- używaj stołu wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.
- umieść stół w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie wystawiaj na działanie słońca i deszczu, może to spowodować uszkodzenie deski.
- nie kładź na stole żadnych ciężkich przedmiotów
- nie siadaj na stole
- używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – grą w tenisa stołowego

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych
6. Niefachowych interwencji
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.


Dystrybutor PL:






Mini table tennis table MASTER® Mini Table Fun


MAS-T1-02




step1



step2



step3



step4

WARRANTY for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:






Minitisch für Tischtennis MASTER® Mini Table Fun MAS-T1-02

Konstruktion:


Öffne die Box. Falten Sie den Tisch gemäß den folgenden Schritten. Die Komposition sollte von einem Erwachsenen vorgetragen werden.

SCHRITT:


1




2



3



4



Beachten:

- Die Montage sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden
- Der Tisch ist nur für den häuslichen Gebrauch geeignet, er darf nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden.
- Benutzen Sie den Tisch nur im Innenbereich. Nicht für den Außenbereich geeignet.
- Stellen Sie den Tisch an einen trockenen, gut belüfteten Ort. Nicht der Sonne oder dem Regen aussetzen, da dies das Board beschädigen könnte.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Tisch
- Setz dich nicht auf den Tisch
- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden – Tischtennis spielen

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte Schiebung Sattelstange im Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der Mittelachse,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches Mechanismus als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer),
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaße.

Die Adresse Lokal Verteiler:




Mini asztal asztaliteniszhez MASTER® Mini Table Fun MAS-T1-02


Építkezés:

Nyissa ki a dobozt. Hajtsa össze az asztalt a következő lépések szerint. A kompozíciót felnőtteknek kell elvégeznie.


LÉPÉS 1




LÉPÉS 2



LÉPÉS 3



LÉPÉS 4



Értesítés:

- az összeszerelést felnőtteknek kell elvégeznie
- az asztal kizárólag háztartási használatra alkalmas, kereskedelmi célra nem használható.
- az asztalt csak beltérben használja. Nem kültéri használatra készült.
- helyezze az asztalt száraz, jól szellőző helyre. Ne tegye ki napfénynek vagy esőnek, mert károsíthatja a

táblát.

- ne helyezzen nehéz tárgyakat az asztalra
- ne ülj az asztalra
- csak a megadott célra használható – asztaliteniszezés

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra:

1. felhasználó hibájából keletkezett sérülések, azaz a termék meghibásodása a helytelen összeszerelés, szakszerűtlen javítás, a nem rendeltetésszerű használat
2. nem megfelelő vagy elmaradt karbantartás
3. mechanikai sérülések
4. egyes részek természetes kopása mindennapos használat következtében
5. elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
6. szakszerűtlen beavatkozások
7. nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek

Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.






Mini masă pentru tenis de masă MASTER® Mini Table Fun MAS-T1-02


Construcție:

Deschide cutia. Îndoii masa conform următorilor pași. Compoziția trebuie efectuată de un adult.


PASUL 1




PASUL 2



PASUL 3



PASUL 4



Înștiințare:

- asamblarea trebuie efectuată de un adult
- masa este potrivita doar pentru uz casnic, nu poate fi folosita in scopuri comerciale.
- folosiți masa numai în interior. Nu este destinat utilizării în aer liber.
- puneți masa într-un loc uscat, bine aerisit. Nu expuneți la soare sau ploaie, ar putea deteriora placa.
- nu așezați obiecte grele pe masă
- nu sta pe masa

- folosiți numai în scopul dat – jocul de tenis de masă

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Garanția nu acoperă defectele care rezultă din:

1. din vina utilizatorului, adică deteriorarea produsului din cauza asamblării incorecte, recondiționării necorespunzătoare, utilizării neconforme cu certificatul de garanție
2. întreținere necorespunzătoare sau neglijată
3. deteriorări mecanice
4. uzura și deteriorarea pieselor în timpul utilizării normale
5. evenimente inevitabile și dezastre naturale
6. intervenție neprofesionistă
7. manipulare sau amplasare necorespunzătoare, expunere la temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune și impact excesiv, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor






Mini miza za namizni tenis MASTER® Mini Table Fun MAS-T1-02


Gradnja:

Odprite škatlo. Zložite mizo po naslednjih korakih. Sestavo naj izvaja odrasla oseba


KORAK 1




KORAK 2



KORAK 3



KORAK 4



Opaziti:

- montažo naj opravi odrasla oseba
- miza je primerna samo za domače namene, ni je mogoče uporabljati v komercialne namene.
- mizo uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Ni namenjeno za uporabo na prostem.
- mizo postavite na suho, dobro prezračeno mesto. Ne izpostavljajte soncu ali dežju, lahko poškodujete ploščo.
- na mizo ne postavljajte težkih predmetov

- ne sedi na mizi
- uporabljajte samo za predvideni namen – igranje namiznega tenisa

Prodajalec daje garancijo za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od datuma prodaje.

Garancijski pogoji

- kupec ima za skuter garancijsko dobo 24 mesecev od dneva nakupa.
- med garancijskim obdobjem bodo vse okvare izdelka, ki so posledica proizvodne napake ali okvarjenega materiala izdelka, odstranjene, tako da bo artikel mogoče pravilno uporabljati.
- Garancijske pravice ne veljajo za napake, ki so posledica:
 - mehanske poškodbe
 - neizogiben dogodek, naravna nesreča
 - nestrokovni posegi
 - zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne lokacije, delovanja nizke ali visoke temperature, vpliva vode, nesorazmernega pritiska in udarcev, namerno spremenjene konstrukcije, oblike ali dimenzij
- Reklamacije so praviloma pisne s podatki o okvari in potrjenim garancijskim listom.
- Garancija se lahko uveljavlja samo pri organizaciji, kjer je bil izdelek kupljen.

Avtorske pravice - Copyright

Podjetje MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega uporabniškega priročnika. Avtorska pravica prepoveduje reproduciranje delov tega priročnika ali celotnega s strani tretjih oseb brez izrecnega soglasja MASTER SPORT s.r.o.. Podjetje MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršen koli patent za uporabo informacij v tem uporabniškem priročniku.

