



Kids playground MASTER® Ribs 5

MAS-C020



User's manual

Thank you for choosing our kids playground!

Attention

Not for public use-for private use only.

Not intended for use by more than one user.

The SET is intended for use by children of 3 years and older.

For attention of the installer:

It is necessary to make installation of the product in accordance with the Assembly and Installation Guide. After installation is complete, you should transfer the Manual to the owner of the product. Please remind the owner of the need to study the instruction for safe operation.

Read this Manual carefully and study the rules of assembly, safe operation, maintenance, transport, and storage of the SET.

In order to avoid injuries, the following is highly recommended:

- avoid presence of children by the SET installation and participation of children in the SET installation;**
- avoid carrying out adjustment by children;**
- always provide an adult supervision when children are playing with the SET;**
- avoid using the SET by more than one child at a time, if total weight of the users exceed 220Lb.**

User maximum weight, lb(except attached equipment): 220



Maximum load on the attached equipment, lb: 110





-always use shock-absorbing covers, such as gymnastic mats, otherwise falling may lead to serious injuries.

-When making exercises on the SET, children's clothes and shoes must be suitable for the size. Avoid wearing chains, scarves, hoods, clothes with cords,

etc. Serious injury may be caused by any part of the children's clothing becoming entangled in the equipment.

Parts


No	Picture	Product name	QTY(PCS)
1		Screw M10x75	2
2		Knob	2
3		Nut	2
4		Screw M10x50	2
5		Nut M10	8
6		Screw M10x55	28
7		Washer	32
8		Expansion Screw	8
9		Allen key	1
10		Spanner	1

11		Screw M8	3
12		Nut M8	3
13		Fixator	2
14		Horizontal bar	1
15		Long bar fixed on the wall	2
16		Short bar fixed on the wall	2
17		T shape metal plate	4
18		Vertical bar	2
19		Vertical bar	2
20		Horizontal bar	9
21		Climbing rope	1
22		Ladder	1
23		Rings with ropes	2

Assembly Instructions


Step1: Connect the vertical bars #18(2pcs), #19(2pcs), with screws #4(2pcs) , washers #7(4pcs), nuts #3(2pcs).

Tighten the screws.




Step 2: Install the horizontal bars #20(8pcs) to the vertical bars, with screws #6(16pcs), washers #7(16pcs).

DO NOT tighten screws (from step2 to step4).




Step 3: Assemble the bars #15(2pcs), #16(2pcs), with T shape metal plate #17(4pcs), screws #6(10pcs),

washers #7(10pcs), nuts #5(8pcs).




Step 4: Connect the horizontal bar #20(1pc) to the SET, with screws #6(2pcs), washers #7(2pcs).




Step 5: Install the pull up bar #14(1pc) to the SET, with screws #1(2pcs), knobs #2(2pcs).

Tighten all the screws.




Install the set onto the wall

Install the set onto the wall, with expansion screws #8(8pcs).




Accessories installation



Install the screws #11(3pcs), nuts #12(3pcs) on the bar #15, as picture above.

Then install the climbing rope #21(1pc) and ladder #22(1pc) on the hook screw(#11).

Assemble and install gymnastic rings #23(2pcs) on the product.



See the picture on the front cover of the manual for general look of the set with all the elements assembled and installed correctly.

EXERCISE AND PLAYING TIPS

Regular playing and exercising on the SET lead to improvement of general physical conditions of a child (posture, appetite, sleep).

To develop strength and physical dexterity the following exercises are recommended:

- on the vertical ladder: climbing up and down the ladder, abdominal press exercises.
- on the climbing rope: pulling up on hands, climbing up along the rope.
- on the rings: pull-ups, front(back) handspring, abdominal press exercises.

In case of non-compliance with the safety measures and guidelines for the operation of the SET a child can be injured!

TEACH YOUR CHILD TO PLAY SAFELY

- Do not go close to moving parts, in front of moving parts, behind or between moving parts.
- Do not twist cords holding the swing set, do not swing the empty swing set, do not loop the swing ropes over the upper crossbar.
- Do not swing sideward on swings in relation to the adjacent swing.
- Do not twist the ropes holding any other attached equipment.
- Use the equipment only for its intended use.
- Do not leave the equipment while it is in motion.
- Do not climb the equipment and do not swing with wet hands, do not use the wet equipment (after cleaning, for example).
- Do not stand in the rings.
- Do not use hammers, saws, nails, and wrenches on the equipment.
- Do not climb up the upper support of the swing set.
- Do not adapt to the play hardware elements that are not designed specifically for use with this equipment, such as (the list is not limited to): jump ropes, clotheslines, leads, cables, and chains. They can become the reason of suffocation.

-Watch for other children while going on swings or playing close to the equipment.

ADULTS ARE ALSO OBLIGED TO:

- Set the maximum height of climbing and swinging according to physical abilities of each child.
- Provide children with the appropriate clothes for playing. Use comfortable shoes with slip-proof soles, sensible clothes without chains, scarves, hoods, cords, ties, ponchos, etc. Any child's clothes part stuck in the equipment may cause serious injuries.
- Make sure that the attached equipment is firmly mounted.
- Remember about children's creativity. Be ready to "change the rules" of unsafe games created by children.

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:





Žebřiny s příslušenstvím MASTER® Ribs 5

MAS-C020

Návod na použití

Obrázky viz anglický návod!

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek!

Upozornění:

- Není určeno pro veřejné použití – pouze pro soukromé účely.
- Není určeno pro použití více než jedním uživatelem.
- Pro děti od 3 let.

Upozornění při instalaci:

Je nutné provést montáž dle následujících pokynů pro montáž. Po dokončení instalace tento návod uschovejte pro případné další použití a další uživatele. Upozorňujeme, že majitel je povinen prostudovat si pokyny pro bezpečný provoz.

Pečlivě si přečtěte tento návod a prostudujte si pokyny k montáži, bezpečného provozu, údržby, přepravy a skladování.

Aby nedocházelo ke zranění, důrazně se doporučuje:

- děti nemohou provádět montáž! Není ani vhodné, aby děti byly přítomny při montáži. Může dojít ke zranění.
- děti nemohou provádět žádné nastavování na výrobku.
- vždy je nutný dozor dospělé osoby při hraní dětí na výrobku.
- najednou by mělo výrobek používat pouze jedno dítě (osoba).
- maximální nosnost hlavní části: 100 kg
- maximální nosnost příslušenství: 50 kg
- doporučujeme dát na zem podložku absorbující nárazy – jako jsou gymnastické podložky, tatami podložky či jiné. Pád z výrobku může způsobit vážné zranění.
- při cvičení na výrobku používejte vhodné sportovní oblečení a obuv. Vyhněte se nošení řetízků, šátků, přívěsků, oblečení se šňůrami apod. Vážné zranění může být způsobeno zaplétáním kterékoli části dětského oblečení do zařízení.

Časti výrobku – viz anglický návod

Složení výrobku

KROK 1: Spojte svislé tyče #18(2ks), #19(2ks), pomocí šroubů #4(2 ks) , podložek #7(4ks), matic #3(2ks).

Šrouby dotáhněte..

KROK 2: Připevněte horizontální tyče #20(8 ks) ke svislým tyčím pomocí šroubů #6(16 ks), podložek #7(16 ks).

Šrouby ještě nedotahujte (v kroku 2 až 4).

KROK 3: Připevněte tyče #15(2 ks), #16(2 ks), pomocí T podložky #17(4 ks), šroubů #6(10 ks), podložek #7(10 ks), matic #5(8 ks).

KROK 4: Spojte horizontální tyč #20(1 ks) k celému setu pomocí šroubů #6(2 ks), podložek #7(2 ks).

KROK 5: Připevněte hrazdu #14(1 ks) k setu, pomocí šroubů #1(2 ks), a šroubů #2(2 ks).

Dotáhněte všechny šrouby.

Připevnění do zdi

Přimontujte výrobek ke zdi pomocí dílu č. 8 (8 ks).

Montáž příslušenství

Připevněte díl č. 11 (3 ks), č. 12 (3 ks) na tyč, jako na obrázku výše. Pak připevněte lezecké lano a žebřík na šroub karabiny č. 11.

Připevněte kruhy (23) viz níže

Zkontrolujte výrobek s obrázkem na první straně návodu – zda máte všechny prvky sestavené správně.

TIPY NA CVIČENÍ A HRANÍ

Pravidelné hraní a cvičení na výrobku vede ke zlepšení fyzické kondice dětí (správné držení těla, chuť k jídlu, spánek).

Pro rozvoj síly a fyzické obratnosti se doporučuje následující cvičení:

- na vertikálním žebříku: stoupaní nahoru a dolů po žebříku, cvičení na zpevňování břišních svalů.
- na lezeckém laně: přitahování se za ruce, stoupaní po laně.
- v kruzích , přitahy, předkopávání/zakopávání, cvičení na zpevňování břišních svalů.

V případě nedodržení bezpečnostních opatření a pokynů může dojít ke zranění dítěte!

NAUČTE VAŠE DĚTI SI HRÁT BEZPEČNĚ

- Nepřibližujte se k pohyblivým částem, před pohyblivými částmi, za nebo mezi pohyblivými částmi.
- Nekruťte s lany, které drží houpačku, nehoupejte prázdnou houpačku, nepřehazujte lano přes vrchní tyč.
- Nepřelézajte na jiné příslušenství, pokud je v pohybu.

- Netočte s lanem, pokud se držíte jakéhokoli jiného zařízení.
- Zařízení používejte pouze k danému účelu.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je v pohybu.
- Nešplhejte na výrobek a nehoupejte se s mokřýma rukama. Nepoužívejte mokré zařízení (například po čištění).
- Nestavějte se v kruzích.
- Na zařízení nepoužívejte kladiva, pily, hřebíky a šroubováky.
- Nelezte na horní rám.
- Nepřizpůsobujte příslušenství, které nejsou navržena pro tento výrobek, jako například (seznam není úplný): skákací lana, šňůry na prádlo, vodiče, kabely a řetězy. Mohou se stát příčinou úškrcení.
- Hlídejte ostatní děti u zařízení nebo při hraní v blízkosti zařízení.

DOSPĚLÍ JSOU POVINNI:

- Nastavte maximální výšku pro lezení a houpání podle fyzických schopností každého dítěte.
- Poskytněte dětem vhodné oblečení pro hraní. Používejte pohodlnou obuv s protiskluzovou podrážkou, pohodlné oblečení bez řetízků, šátků, háčků, šňůr, kravat, pončo atd. Každá část dětského oblečení uvíznutá v zařízení může způsobit vážná zranění.
- Ujistěte se, že připojené zařízení je pevně namontováno.
- Pamatujte, že děti umí být hodně kreativní. Buďte připraveni „změnit pravidla“ nebezpečných her vytvořených dětmi.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruční podmínky:

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

Czech Republic

servis@mastersport.cz





Rebriny s príslušenstvom MASTER® Ribs 5

MAS-C020

Návod na použitie

Obrázky vid' anglický návod!

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok!

Upozornenie:

- Nie je určené pre verejné použitie – iba pre súkromné účely.
- Nie je určené pre použitie viac ako jedným užívateľom.
- Pre deti od 3 rokov.

Upozornenie pri inštalácii:

Je nutné spraviť montáž podľa nasledujúcich pokynov pre montáž. Po dokončení inštalácie tento návod uschovajte pre prípadne ďalšie použitie a ďalších užívateľov. Upozorňujeme, že majiteľ je povinný preštudovať si pokyny pre bezpečnú prevádzku.

Pozorne si prečítajte tento návod a preštudujte si pokyny k montáži, bezpečnej prevádzky, údržby, prepravy a skladovania.

Aby nedochádzalo k zraneniu, dôrazne sa doporučuje:

- deti nemôžu robiť montáž! Nie je ani vhodné, aby deti boli prítomné pri montáži. Môže dôjsť k zraneniu.
- deti nemôžu robiť žiadne nastavovanie na výrobku.
- vždy je nutný dozor dospelšej osoby pri hraní deti na výrobku.
- súčasne by malo výrobok používať len jedno dieťa (osoba).
- maximálna hmotnosť hlavnej časti: 100 kg
- maximálna hmotnosť príslušenstva: 50 kg
- doporučujeme dať na zem podložku absorbujúcu nárazy – ako sú gymnastické podložky, tatami podložky či iné. Pád z výrobku môže spôsobiť vážne zranenie.
- pri cvičení na výrobku používajte vhodné športové oblečenie a obuv. Vyhnite sa noseniu retiazok, šatiek, prívieskov, oblečenia so šnúrami a podobne. Vážne zranenie môže byť spôsobené zapltením ktorejkoľvek časti detského oblečenia do zariadenia

Časti výrobku – vid' anglický návod

Zloženie výrobku

KROK 1: Spojte zvislé tyče #18(2ks), #19(2ks), pomocou skrutiek #4(2 ks) , podložiek #7(4ks), matíc #3(2ks).

Skrutky dotiahnite.

KROK 2: Pripevnite horizontálne tyče #20(8 ks) k zvislým tyčiam pomocou skrutiek #6(16 ks), podložiek #7(16 ks).

Skrutky ešte nedotahujte (v kroku 2 až 4).

KROK 3: Pripevnite tyče #15(2 ks), #16(2 ks), pomocou T podložky #17(4 ks), skrutiek #6(10 ks), podložiek #7(10 ks), matíc #5(8 ks).

KROK 4: Spojte horizontálnu tyč #20(1 ks) k celému setu pomocou skrutiek #6(2 ks), podložiek #7(2 ks).

KROK 5: Pripevnite hrazdu #14(1 ks) k setu, pomocou skrutiek #1(2 ks), a skrutiek #2(2 ks).

Dotiahnite všetky skrutky.

Prievnenie na stenu

Primontujte výrobok ku stene pomocou dielu č. 8 (8 ks).

Montáž príslušenstva

Pripevnite diel č. 11 (3 ks), č. 12 (3 ks) na tyč, ako na obrázku vyššie. Potom pripevnite lezecké lano a rebrík na skrutku karabiny č. 11.

Pripevnite kruhy zobrazené nižšie

Skontrolujte výrobok s obrázkom na prvej strane návodu – či máte všetky prvky zostavené správne.

TIPY NA CVIČENIE A HRANIE

Pravidelné hranie a cvičenie na výrobku vedie k zlepšeniu fyzickej kondície detí (správne držanie tela, chuť k jedlu, spánok).

Pre rozvoj sily a fyzickej obratnosti sa doporučuje nasledujúce cvičenie:

- na vertikálnom rebríku: stúpanie nahor a dole po rebríku, cvičenie na spevňovanie brušných svalov.
- na lezeckom lane: priťahovanie sa za ruky, stúpanie po lane.
- v kruhoch, príťahy, predkopávanie/zakopávanie, cvičenie na spevňovanie brušných svalov.

V prípade nedodržania bezpečnostných opatrení a pokynov môže dôjsť k zraneniu dieťaťa!

NAUČTE VAŠE DETI HRAŤ SA BEZPEČNE

- Nepribližujte sa k pohyblivým častiam, pred pohyblivými časťami, za alebo medzi pohyblivými časťami.
- Nekrúťte s lanami, ktoré držia hojdačku, nehojdajte prázdnu hojdačku, neprehadzujte lano cez vrchnú tyč.

- Nepreliezajte na iné príslušenstvo, pokiaľ je v pohybe.
- Netočte s lanom, pokiaľ sa držíte akéhokoľvek iného zariadenia.
- Zariadenie používajte iba k danému účelu.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, pokiaľ je v pohybe.
- Nešplhajte na výrobok a nehojdajte sa s mokrými rukami. Nepoužívajte mokré zariadenie (napríklad po čistení).
- Nestavajte sa v kruhoch.
- Na zariadenie nepoužívajte kladivá, píly, hrebíky a skrutkovače.
- Nelezte na horný rám.
- Neprispôsobujte príslušenstá, ktoré nie sú navrhnuté pre tento výrobok, ako napríklad (zoznam nie je úplný): skákacie laná, šnúry na prádlo, vodiče, káble a reťaze. Môžu sa stať príčinou uškrtenia.
- Strážte ostatné deti pri zariadení alebo pri hraní v blízkosti zariadenia.

DOSPELÍ SÚ POVINNÍ:

- Nastavte maximálnu výšku pre lezenie a hojdanie podľa fyzických schopností každého dieťaťa.
- Poskytnite deťom vhodné oblečenie na hranie. Používajte pohodlnú obuv s protišmykovou podrážkou, pohodlné oblečenie bez retiazok, šatiek, háčkov, šnúr, kravát, pončo a pod. Každá časť detského oblečenia uviaznutá v zariadení môže spôsobiť vážne zranenia.
- Uistite sa, že pripojené zariadenie je pevne pripevnené.
- Pamätajte, že deti vedia byť veľmi kreatívne. Buďte pripravení „zmeniť pravidlá“ nebezpečných hier vytvorených deťmi.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruční podmínky:

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupe
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo

zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti

MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití

nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.





Drabinki żebrowe z akcesoriami MASTER® Ribs 5

MAS-C020

Instrukcja użytkowania

Zobacz zdjęcia w instrukcji w języku angielskim!

Dziękujemy za wybranie naszego produktu!

Ogłoszenie:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku publicznego – wyłącznie do celów prywatnych.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez więcej niż jednego użytkownika.
- Dla dzieci od 3 lat.

Uwagi dotyczące instalacji:

Instalację należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją. Po zakończeniu instalacji zachowaj tę instrukcję na przyszłość, a także na potrzeby innych użytkowników. Należy pamiętać, że właściciel ma obowiązek zapoznać się z instrukcją w celu bezpiecznego użytkowania.

Przeczytaj uważnie tę instrukcję i zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi montażu, bezpiecznej obsługi, konserwacji, transportu i przechowywania.

Aby uniknąć obrażeń, zdecydowanie zaleca się:

- Dzieci nie mogą wykonywać montażu! Nie zaleca się również, aby podczas zgromadzenia obecne były dzieci. Może dojść do obrażeń.
- Dzieci nie mogą dokonywać żadnych zmian w produkcie.
- Podczas zabawy produktem przez dzieci zawsze wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- Produkt powinien być używany przez jedno dziecko (osobę) na raz.
- maksymalne obciążenie części głównej: 100 kg
- maksymalny udźwig akcesoriów: 50 kg
- zalecamy położenie na podłodze maty amortyzującej - np. maty gimnastycznej, maty tatami lub innej. Upadek z produktu może spowodować poważne obrażenia.
- Podczas ćwiczeń na produkcie należy nosić odpowiednią odzież i obuwie sportowe. Unikaj noszenia łańcuszków, szalików, wisiorów, ubrań ze sznurkami itp. Jeśli jakkolwiek część ubrania dziecka zaplące się w urządzeniu, może to spowodować poważne obrażenia.

Części produktu - zobacz instrukcję w języku angielskim

Skład produktu

KROK 1: Połącz pręty pionowe #18 (2 szt.), #19 (2 szt.) za pomocą śrub #4 (2 szt.), podkładek #7 (4 szt.), nakrętek #3 (2 szt.).
Dokręć śruby.

KROK 2: Przymocuj pręty poziome #20 (8 szt.) do prętów pionowych za pomocą śrub #6 (16 szt.) i podkładek #7 (16 szt.).
Nie dokręcaj jeszcze śrub (w krokach 2–4).

KROK 3: Zamontuj pręty #15 (2 szt.), #16 (2 szt.) używając podkładek T #17 (4 szt.), śrub #6 (10 szt.), podkładek #7 (10 szt.) i nakrętek #5 (8 szt.).

KROK 4: Połącz pręt poziomy #20 (1 szt.) z całym zestawem za pomocą śrub #6 (2 szt.) i podkładek #7 (2 szt.).

KROK 5: Przymocuj drążek nr 14 (1 szt.) do zestawu za pomocą śrub nr 1 (2 szt.) i śrub nr 2 (2 szt.).
Dokręć wszystkie śruby.

Montaż na ścianie

Zamontuj produkt na ścianie korzystając z części nr. 8 (8 szt.).

Akcesoria montażowe

Dołącz część nr. 11 (3 szt.), nr. 12 (3 szt.) na pręt, jak na zdjęciu powyżej. Następnie przymocuj linę wspinaczkową i drabinkę do śruby karabinka nr. 11.

Zamontuj pierścienie (23) zgodnie z poniższym rysunkiem.

Sprawdź produkt na podstawie zdjęcia na pierwszej stronie instrukcji - czy wszystkie elementy zostały zmontowane prawidłowo.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ I GRY

Regularna zabawa i ćwiczenia na tym produkcie wpływają na poprawę kondycji fizycznej dzieci (prawidłowa postawa, apetyt, sen).

W celu rozwijania siły i zwinności fizycznej zaleca się wykonywanie następujących ćwiczeń:

- na drabinie pionowej: wchodzenie i schodzenie po drabinie, ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha.
- na linie wspinaczkowej: podciąganie się za ręce, wspinanie się po linie.
- krążenia, podciąganie, kopnięcia w przód/przysiady, ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.

Nieprzestrzeganie środków ostrożności i instrukcji może spowodować obrażenia u dziecka!

NAUCZ SVOJE DZIECI BEZPIECZNIE SIĘ BAWIĆ

- Nie zbliżaj się do ruchomych części, nie stawaj przed nimi, za nimi lub między nimi.
- Nie skręcaj lin trzymających huśtawkę, nie huśtaj się na pustej huśtawce, nie przerzucaj liny przez górny drążek.
- Nie wspinaj się na inne akcesoria, gdy są w ruchu.

- Nie obracaj liny, trzymając jednocześnie inny przyrząd.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie pozostawiaj urządzenia w ruchu bez nadzoru.
- Nie wspinaj się na produkt i nie huśtaj się mokrymi rękami. Nie należy używać urządzenia, gdy jest mokre (np. po czyszczeniu).
- Nie stój w kółko.
- Nie używaj młotków, pił, gwoździ ani śrubokrętów do naprawy urządzenia.
- Nie wspinaj się na górną ramę.
- Nie należy montować akcesoriów, które nie są przeznaczone do tego produktu, takich jak (lista nie jest kompletna): skakanki, linki do bielizny, druty, liny i łańcuchy. Mogą stać się przyczyną uduszenia.
- Nadzoruj inne dzieci, gdy bawią się w pobliżu urządzenia.

OSOBY DOROSŁE SĄ OBOWIĄZANE:

- Ustaw maksymalną wysokość wspinania się i huśtania zgodnie z możliwościami fizycznymi każdego dziecka.
- Zapewnij dzieciom odpowiednią odzież do zabawy. Załóż wygodne buty z antypoślizgową podeszwą, wygodne ubranie bez łańcuchów, szalików, haczyków, sznurków, krawatów, poncz itp. Każdy element ubioru dziecka, który dostanie się do urządzenia, może spowodować poważne obrażenia.
- Upewnij się, że podłączone urządzenie jest solidnie zamontowane.
- Pamiętaj, że dzieci potrafią być bardzo kreatywne. Bądź przygotowany na „zmianę zasad” niebezpiecznych gier wymyślonych przez dzieci.

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 2 lata od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną np. Niewłaściwym umieszczeniem pionowej kolumny siedzenia w ramie, niewystarczającym ściągnięciem pedałów w korbach i korb w osi środkowej;
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją;
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu (np. Gumowe i plastikowe części, mechanizmy ruchome jak np. łożyska, pas klinowy, zużycie przycisków na komputerze);
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji;
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.





Rippenleitern mit Zubehör MASTER® Ribs 5

MAS-C020

Gebrauchsanweisung

Bilder finden Sie in der englischen Anleitung!

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Beachten:

- Nicht für die öffentliche Nutzung bestimmt – nur für private Zwecke.
- Nicht für die Verwendung durch mehr als einen Benutzer vorgesehen.
- Für Kinder ab 3 Jahren.

Installationshinweise:

Die Installation muss gemäß der folgenden Installationsanleitung erfolgen. Bewahren Sie dieses Handbuch nach Abschluss der Installation zum späteren Nachschlagen und für andere Benutzer auf. Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer verpflichtet ist, die Anweisungen für einen sicheren Betrieb zu lesen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und beachten Sie die Anweisungen zur Montage, zum sicheren Betrieb, zur Wartung, zum Transport und zur Lagerung.

Um Verletzungen zu vermeiden, wird dringend empfohlen:

- Die Montage darf nicht von Kindern durchgeführt werden! Auch die Anwesenheit von Kindern bei der Montage ist nicht zu empfehlen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Kinder können keine Einstellungen am Produkt vornehmen.
- Wenn Kinder mit dem Produkt spielen, ist stets die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
- Das Produkt sollte immer nur von einem Kind (einer Person) gleichzeitig verwendet werden.
- maximale Tragkraft des Hauptteils: 100 kg
- maximale Zubehörtragfähigkeit: 50 kg
- Wir empfehlen, eine stoßdämpfende Matte auf den Boden zu legen – beispielsweise Gymnastikmatten, Tatami-Matten oder andere. Ein Sturz vom Produkt kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie beim Training mit dem Produkt geeignete Sportkleidung und Schuhe. Vermeiden Sie das Tragen von Ketten, Schals, Anhängern, Kleidung mit Kordeln usw. Wenn sich Teile der Kleidung eines Kindes im Gerät verfangen, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

Produktteile - siehe englische Anleitung

Produktzusammensetzung

SCHRITT 1: Verbinden Sie die vertikalen Stangen Nr. 18 (2 Stück), Nr. 19 (2 Stück) mit Schrauben Nr. 4 (2 Stück), Unterlegscheiben Nr. 7 (4 Stück) und Muttern Nr. 3 (2 Stück).

Ziehen Sie die Schrauben fest.

SCHRITT 2: Befestigen Sie die horizontalen Stangen Nr. 20 (8 Stück) mit Schrauben Nr. 6 (16 Stück) und Unterlegscheiben Nr. 7 (16 Stück) an den vertikalen Stangen.

Ziehen Sie die Schrauben (in den Schritten 2 bis 4) noch nicht fest.

SCHRITT 3: Befestigen Sie die Stangen Nr. 15 (2 Stück), Nr. 16 (2 Stück) mit T-Unterlegscheiben Nr. 17 (4 Stück), Schrauben Nr. 6 (10 Stück), Unterlegscheiben Nr. 7 (10 Stück) und Muttern Nr. 5 (8 Stück).

SCHRITT 4: Verbinden Sie die horizontale Stange Nr. 20 (1 Stück) mit dem gesamten Set unter Verwendung von Schrauben Nr. 6 (2 Stück) und Unterlegscheiben Nr. 7 (2 Stück).

SCHRITT 5: Befestigen Sie die Stange Nr. 14 (1 Stück) mit den Schrauben Nr. 1 (2 Stück) und Nr. 2 (2 Stück) am Set.

Ziehen Sie alle Schrauben fest.

Wandmontage

Befestigen Sie das Produkt mit der Teilenummer an der Wand. 8 (8 Stück).

Montagezubehör

Teilenummer anhängen. 11 (3 Stück), Nr. 12 (3 Stück) pro Stange, wie im Bild oben. Anschließend Kletterseil und Leiter an der Schraube des Karabiners Nr. befestigen. 11.

Befestigen Sie die Ringe (23) wie unten gezeigt.

Überprüfen Sie das Produkt anhand der Abbildung auf der ersten Seite der Anleitung – ob Sie alle Elemente richtig zusammengebaut haben.

TIPPS ZUM ÜBEN UND SPIELEN

Regelmäßiges Spielen und Trainieren mit dem Produkt führt zu einer Verbesserung der körperlichen Verfassung der Kinder (korrekte Körperhaltung, Appetit, Schlaf).

Zur Entwicklung von Kraft und körperlicher Beweglichkeit werden folgende Übungen empfohlen:

- auf einer senkrechten Leiter: Auf- und Absteigen der Leiter, eine Übung zur Stärkung der Bauchmuskulatur.
- am Kletterseil: Sich mit den Händen zusammenziehen und am Seil hochklettern.
- im Kreis, Klimmzüge, Vorwärtstritte/Kniebeugen, Übungen zur Stärkung der Bauchmuskulatur.

Das Nichtbeachten der Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen kann zu Verletzungen des Kindes führen!

BRINGEN SIE IHREN KINDERN SICHERES SPIELEN BEI

- Nähern Sie sich nicht beweglichen Teilen und halten Sie sich nicht vor, hinter oder zwischen beweglichen Teilen auf.
- Verdrehen Sie nicht die Seile, die die Schaukel halten, schwingen Sie nicht mit einer leeren Schaukel und werfen Sie das Seil nicht über die obere Stange.
- Steigen Sie nicht auf andere Zubehörteile, während diese in Bewegung sind.
- Drehen Sie das Seil nicht, während Sie ein anderes Gerät festhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

- Lassen Sie das Gerät während der Bewegung nicht unbeaufsichtigt.
- Nicht mit nassen Händen auf das Produkt klettern oder schaukeln. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist (zum Beispiel nach der Reinigung).
- Stehen Sie nicht im Kreis.
- Verwenden Sie keine Hämmer, Sägen, Nägel oder Schraubendreher am Gerät.
- Nicht auf den Oberrahmen klettern.
- Bringen Sie kein Zubehör an, das nicht für dieses Produkt vorgesehen ist, wie z. B. (keine vollständige Liste): Springseile, Wäscheleinen, Drähte, Kabel und Ketten. Sie können zur Strangulation führen.
- Beaufsichtigen Sie andere Kinder, wenn sie das Gerät benutzen oder in der Nähe spielen.

ERWACHSENE MÜSSEN:

- Stellen Sie die maximale Höhe zum Klettern und Schaukeln entsprechend den körperlichen Fähigkeiten jedes Kindes ein.
- Geben Sie den Kindern geeignete Kleidung zum Spielen. Tragen Sie bequeme Schuhe mit rutschfesten Sohlen und bequeme Kleidung ohne Ketten, Schals, Haken, Kordeln, Krawatten, Ponchos usw. Jedes Kleidungsstück eines Kindes, das sich im Gerät verfängt, kann schwere Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät fest montiert ist.
- Denken Sie daran, dass Kinder sehr kreativ sein können. Seien Sie darauf vorbereitet, die Regeln gefährlicher Spiele, die von Kindern erfunden wurden, zu ändern.

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung,
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaße.

Hinweis:

Die Reklamation führt grundsätzlich schriftlich mit genaue Kennzeichnung Typ der Ware, Beschreibung der Störung und bestätigtes Dokument über Kauf aus.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung.

Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrückliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen über, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler:



Létrák tartozékokkal MASTER® Ribs 5

MAS-C020

Használati útmutató

A képekhez lásd az angol nyelvű használati utasítást!

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Értesítés:

- Nem nyilvános használatra - csak magáncélra.
- Nem egynél több felhasználó általi használatra tervezték.
- Gyermeknek 3 éves kortól.

Figyelmeztetés a telepítés során:

Az összeszerelést az alábbi összeszerelési utasítások szerint kell elvégezni. A telepítés befejezése után őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra és más felhasználók számára. Felhívjuk figyelmét, hogy a tulajdonos köteles elolvasni a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó utasításokat.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tanulmányozza át az összeszerelésre, biztonságos üzemeltetésre, karbantartásra, szállításra és tárolásra vonatkozó utasításokat.

A sérülések elkerülése érdekében erősen ajánlott:

- gyerekek nem szerelhetnek össze! Még az sem alkalmas, hogy gyerekek jelen legyenek az összeszerelés során. Sérülés fordulhat elő.
- gyermekek nem végezhetnek semmilyen beállítást a terméken.
- Mindig felnőtt felügyelete szükséges, ha gyerekek játszanak a terméken.
- egyszerre csak egy gyermek (személy) használhatja a terméket.
- a fő rész maximális terhelhetősége: 100 kg
- a tartozékok maximális kapacitása: 50 kg
- javasoljuk, hogy ütéseinyelő szőnyeget helyezzen a padlóra - például tornaszőnyeget, tatami szőnyeget vagy más. A termékről való leesés súlyos sérülést okozhat.
- viseljen megfelelő sportruházatot és cipőt, amikor a terméken edz. Kerülje a láncok, sálak, medálok, zsinóros ruházat stb. viselését. Súlyos sérülést okozhat, ha a gyermekruházat bármely része belegabalyodik a készülékbe.

alkatrészlista - lásd az angol nyelvű kézikönyvet

A termék összetétele

1. LÉPÉS: Csatlakoztassa a függőleges rudakat #18(2db), #19(2db) a #4-es csavarokkal (2db), a #7-es alátétekkel (4db), a #3-as anyákkal (2db).

Húzza meg a csavarokat..

2. LÉPÉS: Rögzítse a #20 (8 db) vízszintes rudakat a függőleges rudakhoz #6 csavarokkal (16 db), a #7 alátéttel (16 db).

Még ne húzza meg a csavarokat (a 2-4 lépésben).

3. LÉPÉS: Rögzítse a 15-ös (2db), a 16-os (2db) rudakat a 17-es T-alátéttel (4db), a 6-os csavarokkal (10db), a 7-es alátétekkel (10db), az 5-ös anyákkal (8db).

4. LÉPÉS: Csatlakoztassa a 20-as vízszintes rudat (1db) a teljes készlethez a 6-os csavarokkal (2db), a 7-es alátétekkel (2db).

5. LÉPÉS: Rögzítse a 14-es keresztrudat (1db) a készlethez az 1-es (2db) és a 2-es (2db) csavarok segítségével.

Húzza meg az összes csavart.

Falra szerelés

Rögzítse a terméket a falra a 8-as alkatrész (8 db) segítségével.

Tartozékok beszerelése

Rögzítse a 11. számú (3 db), 12. számú (3 db) alkatrészt a rúdra a fenti képen látható módon. Ezután rögzítse a mászókötelet és a létrát a #11-es karabinercsavarhoz.

Rögzítse a gyűrűket (23), lásd alább

Ellenőrizze a terméket a kézikönyv első oldalán látható képpel - hogy minden elemet megfelelően szerelt-e össze.

GYAKORLÁSI ÉS JÁTÉKTIPPEK

A terméken végzett rendszeres játék és testmozgás a gyermekek fizikai állapotának (helyes testtartás, étvágy, alvás) javulásához vezet.

Az erő és a fizikai mozgékonyság fejlesztéséhez az alábbi gyakorlatok ajánlottak:

- függőleges létrán: létrán fel-le mászás, hasizmokat erősítő gyakorlatok.
- mászókötélen: kézen fogva húzni, kötélén mászni.
- körben, felhúzásban, előrugdosásban/temetésben, hasizom erősítő gyakorlatok.

A biztonsági intézkedések és utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyermek megsérülhet!

TANÍTSA GYERMEKEIT BIZTONSÁGOS JÁTÉKRA

- Ne közelítsen mozgó alkatrészekhez, mozgó alkatrészek előtt, mozgó alkatrészek mögött vagy között.
- Ne csavarja meg a hintát tartó köteleket, ne lendítsen üres hintával, ne dobja a kötelet a felső rúd fölé.
- Ne mászzon át más tartozékokon, amíg azok mozgásban vannak.
- Ne forogjon a kötéllal, ha más felszerelésben kapaszkodik.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az mozgásban van.
- Ne mászzon fel a termékre, és ne hintázzon nedves kézzel. Ne használjon nedves berendezést (például tisztítás után).
- Ne állj körbe.
- Ne használjon kalapácsot, fűrészt, szöget és csavarhúzót a készüléken.
- Ne mászzon fel a felső keretre.
- Ne alkalmazzon olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a termékhez terveztek, mint például (a lista nem teljes): ugrókötelek, ruhakötelek, vezetékek, kábelek és láncok. Ezek fulladás okává válhatnak.
- Felügyeljen más gyerekeket a készüléknél vagy amikor a készülék közelében játszanak.

A FELNŐTTEKNEK KÖTELEZŐ:

- Állítsa be a mászás és a hinta maximális magasságát minden gyermek fizikai képességei szerint.
- Biztosítsunk megfelelő ruházatot a gyerekeknek a játékhoz. Viseljen kényelmes, csúszásmentes talpú cipőt, kényelmes ruházatot láncok, sálak, kampók, zsinórok, nyakkendők, poncsók stb. nélkül. A gyermekruha bármely része, amely a készülékbe akad, súlyos sérüléseket okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott eszköz szilárdan rögzítve van.
- Ne feledje, hogy a gyerekek nagyon kreatívak tudnak lenni. Készüljön fel arra, hogy „módosítsa a gyerekek által létrehozott veszélyes játékok szabályait”.

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás feltételei:

- a jelen termék jótállási időtartama 24 hónap a vásárlás napjától
- a jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, melynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag, úgy hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen
- a jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra: mechanikai sérülés, elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy magas hőmérséklet hatása, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek
- a reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum /másolatban/ bemutatásával
- a jótállás kizárólag a termék eladójánál érvényesíthető

Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.





Scari cu accesorii MASTER® Ribs 5

MAS-C020

Instructiuni de folosire

Consultați instrucțiunile în limba engleză pentru imagini!

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru!

Înștiințare:

- Nu este destinat uzului public - numai pentru uz privat.
- Nu este destinat utilizării de către mai mult de un utilizator.
- Pentru copii de la 3 ani.

Avertisment în timpul instalării:

Este necesar să se efectueze asamblarea conform următoarelor instrucțiuni de asamblare. După finalizarea instalării, păstrați acest manual pentru utilizare ulterioară și pentru alți utilizatori. Vă rugăm să rețineți că proprietarul este obligat să citească instrucțiunile de utilizare în siguranță.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să studiați instrucțiunile de asamblare, operare în siguranță, întreținere, transport și depozitare.

Pentru a evita rănirea, se recomandă insistent să:

- copiii nu se pot asambla! Nici măcar nu este potrivit ca copiii să fie prezenți în timpul asamblării. Pot apărea răni.
- copiii nu pot face nicio ajustare la produs.
- supravegherea unui adult este întotdeauna necesară atunci când copiii se joacă pe produs.
- un singur copil (persoana) trebuie să folosească produsul odată.
- capacitatea maximă de încărcare a piesei principale: 100 kg
- capacitatea maximă a accesoriilor: 50 kg
- vă recomandăm să puneți pe podea un covoraș care amortizează socurile - precum covorașele de gimnastică, tatami sau altele. Căderea de pe produs poate provoca vătămări grave.
- purtați haine și încălțăminte sport adecvate atunci când faceți exerciții pe produs. Evitați purtarea lanțurilor, eșarfelor, pandantivelor, îmbrăcămintei cu șnur etc. Pot apărea răni grave din cauza încurcării oricărei părți a îmbrăcămintei pentru copii în dispozitiv.

Nr. Imagine Descriere Cant

lista de piese - vezi manualul în limba engleză

Compoziția produsului

PASUL 1: Conectați tije verticale #18 (2 buc), #19 (2 buc), folosind șuruburi #4 (2 buc), șaibe #7 (4 buc), piulițe #3 (2 buc).

Strângeți șuruburile..

PASUL 2: Atașați barele orizontale #20 (8 bucăți) la barele verticale cu șuruburi #6 (16 buc), șaibe #7 (16 buc).

Nu strângeți încă șuruburile (în pașii de la 2 la 4).

PASUL 3: Atașați tije #15 (2 buc), #16 (2 buc), cu șaibe T #17 (4 buc), șuruburi #6 (10 buc), șaibe #7 (10 buc), piulițe #5 (8 buc).

PASUL 4: Conectați bara orizontală #20(1buc) la întregul set cu șuruburi #6(2buc), șaibe #7(2buc).

PASUL 5: Atașați bara transversală #14(1buc) la set, folosind șuruburile #1(2buc) și șuruburile #2(2buc).

Strângeți toate șuruburile.

Montare pe perete

Montați produsul pe perete folosind piesa nr. 8 (8 buc).

Instalarea accesoriilor

Atașați piesa nr. 11 (3 buc), nr. 12 (3 buc) la tijă așa cum se arată în imaginea de mai sus. Apoi atașați frânghia de cățărare și scara la șurubul carabinierului nr. 11.

Atașați inelele (23) vezi mai jos

Verifica produsul cu poza de pe prima pagina a manualului - ca ai asamblat corect toate elementele.

SFATURI DE PRACTICĂ ȘI DE JOC

Jocul și exercițiile fizice regulate cu produsul duc la o îmbunătățire a condiției fizice a copiilor (postura corectă, apetitul, somnul).

Următoarele exerciții sunt recomandate pentru dezvoltarea forței și a agilității fizice:

- pe o scara verticala: urcarea si coborarea scarii, exercitii de intarire a muschilor abdominali.
- pe coarda de catarare: tragerea de maini, urcarea coarda.
- în cercuri, trageri, pre-kicking/ingropare, exerciții de întărire a mușchilor abdominali.

Dacă nu sunt respectate măsurile și instrucțiunile de siguranță, copilul poate fi rănit!

ÎNVĂȚĂ-ȚI COPIIILE SĂ SE JOCĂ ÎN SIGURANȚĂ

- Nu vă apropiați de piesele în mișcare, în fața pieselor în mișcare, în spatele sau între părțile în mișcare.
- Nu răsuciți frânghiile care țin leagănul, nu balansați un leagăn gol, nu aruncați frânghia peste bara de sus.
- Nu vă cățărați peste alte accesorii în timp ce acestea sunt în mișcare.
- Nu rotiți cu frânghia dacă vă țineți de orice alt echipament.
- Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost destinat.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat când este în mișcare.
- Nu vă cățărați pe produs și nu vă legănați cu mâinile ude. Nu folosiți echipament umed (de exemplu după curățare).
- Nu sta în cercuri.

- Nu folosiți ciocane, ferăstrău, cuie și șurubelnițe pe aparat.
- Nu te urca pe cadrul superior.
- Nu adaptați accesorii care nu sunt concepute pentru acest produs, cum ar fi (lista nu este completă): frânghii de sărit, frânghii, fire, cabluri și lanțuri. Ele pot deveni o cauză de sufocare.
- Supravegheați alți copii la dispozitiv sau când vă jucați lângă dispozitiv.

ADULTILOR TREBUIE SĂ:

- Setați înălțimea maximă pentru cățărare și balansare în funcție de abilitățile fizice ale fiecărui copil.
- Oferiți copiilor îmbrăcăminte adecvată pentru joacă. Purtați pantofi confortabili, cu tălpi antiderapante, îmbrăcăminte confortabilă fără lanțuri, eșarfe, cârlige, șnururi, cravate, poncho, etc. Orice parte a îmbrăcăminte pentru copii prinsă în dispozitiv poate provoca răni grave.
- Asigurați-vă că dispozitivul conectat este bine montat.
- Amintiți-vă că copiii pot fi foarte creativi. Fiți pregătiți să „schimbați regulile” jocurilor periculoase create de copii.

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Termeni de garanție:

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- în timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a bonului fiscal
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

Drepturi de autor

MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual.





Lestve z dodatki MASTER® Ribs 5

MAS-C020

Navodila za uporabo

Glejte angleška navodila za slike!

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek!

Opaziti:

- Ni namenjeno za javno uporabo - samo za zasebno uporabo.
- Ni namenjeno uporabi več kot enemu uporabniku.
- Za otroke od 3. leta dalje.

Opozorilo med namestitvijo:

Montažo je treba izvesti v skladu z naslednjimi navodili za montažo. Ko je namestitev končana, shranite ta priročnik za morebitno prihodnjo uporabo in druge uporabnike. Upoštevajte, da je lastnik dolžan prebrati navodila za varno uporabo.

Pazljivo preberite ta priročnik in preučite navodila za montažo, varno uporabo, vzdrževanje, transport in skladiščenje.

Da bi se izognili poškodbam, je močno priporočljivo:

- otroci ne morejo sestavljati! Niti ni primerno, da bi bili pri montaži prisotni otroci. Lahko pride do poškodbe.
- otroci ne morejo prilagajati izdelka.
- ko se otroci igrajo z izdelkom, je vedno potreben nadzor odrasle osebe.
- izdelek naj uporablja samo en otrok (oseba) naenkrat.
- največja nosilnost glavnega dela: 100 kg
- največja nosilnost dodatkov: 50 kg
- priporočamo, da na tla položite podlogo za blaženje udarcev - na primer gimnastične podloge, tatami podloge ali druge. Padec z izdelka lahko povzroči resne poškodbe.
- med vadbo na izdelku nosite primerna športna oblačila in obutev. Izogibajte se nošenju verig, šalov, obeskov, oblačil z vrvicami itd. Če se kateri koli del otroškega oblačila zaplete v napravo, lahko pride do resnih poškodb.

Seznam delov - glejte angleški priročnik

Sestava izdelka

1. KORAK: Povežite navpične palice #18 (2 kosa), #19 (2 kosa), z uporabo vijakov #4 (2 kosa), podložk #7 (4 kos), matic #3 (2 kosa).

Privijte vijake..

KORAK 2: Pritrdite vodoravne palice #20 (8 kosov) na navpične palice z vijaki #6 (16 kosov), podložkami #7 (16 kosov).

Vijakov še ne privijte (v korakih 2 do 4).

3. KORAK: Pritrdite palice #15 (2 kosa), #16 (2 kosa), s T podložko #17 (4 kosi), vijaki #6 (10 kosov), podložkami #7 (10 kosov), maticami #5 (8 kosov).

4. KORAK: Povežite vodoravno palico #20 (1 kos) s celotnim kompletom z vijaki #6 (2 kosa), podložkami #7 (2 kosa).

KORAK 5: Pritrdite prečko #14 (1 kos) na komplet z uporabo vijakov # 1 (2 kos) in vijakov # 2 (2 kos).

Zategnite vse vijake.

Montaža na steno

Izdelek namestite na steno z delom št. 8 (8 kosov).

Montaža dodatne opreme

Del št. 11 (3 kosi), št. 12 (3 kosi) pritrdite na palico, kot je prikazano na zgornji sliki. Nato pritrdite plezalno vrv in lestev na vponko #11.

Pritrdite obroče (23), glejte spodaj

Preverite izdelek s sliko na prvi strani priročnika - ali ste pravilno sestavili vse elemente.

NASVETI ZA VADBO IN IGRO

Redna igra in vadba na izdelku vodi do izboljšanja otrokovega fizičnega stanja (pravilna drža, apetit, spanje).

Za razvoj moči in telesne spretnosti se priporočajo naslednje vaje:

- na navpični lestvi: plezanje po lestvi, vaje za krepitev trebušnih mišic.
- na plezalni vrvi: vlečenje za roke, plezanje po vrvi.
- v krogih, potegi, predbrcanje/zakopavanje, vaje za krepitev trebušnih mišic.

Ob neupoštevanju varnostnih ukrepov in navodil se lahko otrok poškoduje!

NAUČITE SVOJE OTROKE VARNE IGRE

- Ne približujte se gibljivim delom, pred gibljivimi deli, za ali med gibljivimi deli.
- Ne zvijajte vrvi, ki držijo gugalnico, ne gugajte prazne gugalnice, vrvi ne vrzite čez zgornjo palico.
- Ne plezajte čez druge pripomočke, če so v gibanju.
- Ne vrtite se z vrvjo, če se držite za katero koli drugo opremo.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je v gibanju.
- Ne plezajte na izdelek in ne gugajte z mokrimi rokami. Ne uporabljajte mokre opreme (na primer po čiščenju).
- Ne stoj v krogu.
- Na napravi ne uporabljajte kladiv, žag, žeblicev in izvijačev.
- Ne plezajte na zgornji okvir.
- Ne prilagajajte dodatkov, ki niso zasnovani za ta izdelek, kot so (seznam ni popoln): skakalne vrvi, vrvi za perilo, žice, kabli in verige. Lahko postanejo vzrok zadušitve.
- Nadzorujte druge otroke v bližini naprave ali ko se igrajo v bližini naprave.

OD ODRASLIH SE ZAHTEVA:

- Največjo višino za plezanje in guganje nastavite glede na fizične sposobnosti vsakega otroka.
- Otrokom zagotovite primerna oblačila za igro. Nosite udobne čevlje z neдрsečimi podplati, udobna oblačila brez verig, šalov, kljukic, vrvic, kravat, pončev itd. Vsak del otroškega oblačila, ki se ujame v napravo, lahko povzroči resne poškodbe.
- Prepričajte se, da je povezana naprava trdno nameščena.
- Ne pozabite, da so otroci lahko zelo ustvarjalni. Bodite pripravljeni "spremeniti pravila" nevarnih iger, ki jih ustvarjajo otroci.

Prodajalec daje garancijo za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od datuma prodaje.

Garancijski pogoji

- kupec ima za skuter garancijsko dobo 24 mesecev od dneva nakupa.
- med garancijskim obdobjem bodo vse okvare izdelka, ki so posledica proizvodne napake ali okvarjenega materiala izdelka, odstranjene, tako da bo artikel mogoče pravilno uporabljati.
- Garancijske pravice ne veljajo za napake, ki so posledica:
 - mehanske poškodbe
 - neizogiben dogodek, naravna nesreča
 - nestrokovni posegi
 - zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne lokacije, delovanja nizke ali visoke temperature, vpliva vode, nesorazmernega pritiska in udarcev, namerno spremenjene konstrukcije, oblike ali dimenzij
- Reklamacije so praviloma pisne s podatki o okvari in potrjenim garancijskim listom.
- Garancija se lahko uveljavlja samo pri organizaciji, kjer je bil izdelek kupljen.

Avtorske pravice - Copyright

Podjetje MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega uporabniškega priročnika. Avtorska pravica prepoveduje reproduciranje delov tega priročnika ali celotnega s strani tretjih oseb brez izrecnega soglasja MASTER SPORT s.r.o.. Podjetje MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršen koli patent za uporabo informacij v tem uporabniškem priročniku.