



Aerial Yoga set - závěs na jógu MASTER® Hammock MAS4A328, MAS4A329



Návod na použití

Před použitím si přečtěte veškeré informace a uchovejte je pro případné pozdější použití. Barevné provedení výrobku se může lišit od zobrazeného na obalu či návodu.

MAS4A328 – bez příslušenství – neobsahuje žádné uchycení

MAS4A329 – s příslušenstvím – obsahuje: křížové závěsy a popruh na uchycení

Varianty uchycení závěsu:

1. varianta pomocí expanzních šroubů

- Budete potřebovat expanzní šrouby 304 M10*100 mm.
- Při instalaci je nutno zachovat mezi šrouby rozestup 45 cm.
- Díry ve stropě navrtajte vrtákem velikosti 14.
- Utáhněte matici.
- Závěsné popruhy provlečte skrze kroužky na konci matice.

POZNÁMKA: šrouby nejsou součástí balení, kupují se zvlášť.

2. varianta – uchycení pomocí křížových závěsů

- Mezi závěsy zachovejte rozestup 45 cm.
- Díry ve stropě navrtajte vrtákem velikosti 14.
- Závěsy pevně připevněte ke stropu utažením matice.
- Provlečte závěsné lano skrze kroužky na konci matice.

POZNÁMKA: křížové závěsy nejsou součástí modelu MAS4A329, je třeba je dokoupit.



POZOR!

Mezi jednotlivými závěsy na jógu by měl být zachován odstup 1,5 m z každé strany. Díky možným variacím se minimální rozestup pohybuje mezi 1,0 – 1,2 m. Nedodržení rozestupu může vést k úrazu.

ZAVĚŠENÍ POPRUHŮ

- Jeden konec popruhu upevněte ke stropu klasickým provlečením.
- Druhý konec popruhu uchytěte za háčky výrobku.
- Dokončete instalaci.

Výšku zavěšení můžete libovolně měnit uchycením popruhu do jiného oka. Minimální vzdálenost nejnižší části popruhů od podlahy by měla být 50 cm.

POZNÁMKA: Popruhy nejsou součástí modelu MAS4A329, je třeba je dokoupit.

Bezpečnostní upozornění:

- Produkt je určen pro jednu dospělou osobu.
- Max. nosnost výrobku: 200 kg.
- Vždy se ujistěte, že je kolem Vás dostatek místa, abyste mohli bezpečně provádět všechny Vaše triky a pózy. Předejděte nepříjemnému zranění hlavy zasažením o zem!
- Nevystavujte závěs ostrým předmětům ani ohni nebo tepelnému zdroji.
- Před každým cvičením zkontrolujte stav a uvázání závěsu.
- Nepokračujte ve cvičení, pokud je v síti díra!
- Tento produkt není určen pro cvičení sestav více než jedné osoby nebo ke komerčnímu využití.
- V prostoru cvičení dejte pozor na ostré předměty a hrany, aby během cvičení nemohlo dojít ke zranění
- Pokud jste nemocní, těhotní, máte jakékoliv poranění, trpíte onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem či jakýmkoli jiným onemocněním, poraďte se před zahájením cvičení se svým lékařem
- Při jakýchkoli potížích či bolestech v průběhu cvičení ihned přestaňte cvičit a kontaktujte svého lékaře!
- Cviky provádějte vždy pomalu a opatrně bez prudkých pohybů
- Výrobek není vhodný pro starší osoby, malé děti a nemocné osoby.
- Není vhodné pro děti, děti mohou používat pouze pod dohledem dospělé osoby, mohlo by dojít k úrazu či uškrcení!



Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

V době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
8. záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

servis@mastersport.cz

www.mastersport.cz



Aerial Yoga set - záves na jógu MASTER® Hammock MAS4A328, MAS4A329



Návod na použitie

Pred použitím si prečítajte všetky informácie a uchovajte ich pre prípadne neskôršie použitie. Farebné prevedenie výrobku sa môže líšiť od zobrazeného na obale alebo návode.

MAS4A328 –bez príslušenstva - neobsahuje žiadne uchytenie

MAS4A329 –s príslušenstvom – obsahuje: krížové závesy a popruh na uchytenie

Varianty uchytenia závesu:

- 1. varianta pomocou expanzných skrutiek**
 - Budete potrebovať expanzné skrutky 304 M10*100 mm.
 - Pri inštalácii je potrebné zachovať medzi skrutkami rozostup 45 cm.
 - Diery v strope navrtajte vrtákom veľkosti 14.
 - Uťahnite maticu.
 - Závesné popruhy prevlečte cez krúžky na konci matice.

POZNÁMKA: skrutky nie sú súčasťou balenia, kupujú sa zvlášť.

- 2. varianta – uchytenie pomocou krížových závesov**
 - Medzi závesmi zachovajte rozostup 45 cm.
 - Diery v strope navrtajte vrtákom veľkosti 14.
 - Závesy pevne pripevnite ku stropu utiahnutím matice.
 - Prevlečte závesné lano cez krúžky na konci matice.

POZNÁMKA: krížové závesy nie sú súčasťou modelu MAS4A329 – je potrebné ich dokúpiť.

POZOR!

Medzi jednotlivými závesmi na jógu by mal byť zachovaný odstup 1,5 m z každej strany.

Vďaka možným variáciám sa minimálny rozostup pohybuje medzi 1,0 – 1,2 m. Nedodržovanie môže viesť k úrazu.



ZAVESENIE POPRUHOV

- Jeden koniec popruhu upevnite ku stropu klasickým prevlečením.
- Druhý koniec popruhu uchytíte za háčiky výrobku.
- Dokončíte inštaláciu.

Výšku zavesenia môžete ľubovoľne meniť uchytением popruhu do iného oka. Minimálna vzdialenosť najnižšej časti popruhov od podlahy by mala byť 50 cm.

POZNÁMKA: Popruhy nie sú súčasťou modelu MAS4A329, je potrebné ich dokúpiť.



Bezpečnostné upozornenie

- Produkt je určený pre jednu dospelú osobu.
- Max. nosnosť výrobku: 200 kg.
- Vždy se uistite, že je okolo Vás dostatok miesta, aby ste mohli bezpečne robiť všetky Vaše triky a pózy. Predídete nepríjemnému zasiahnutiu hlavou o zem !
- Nevystavujte záves ostrým predmetom ani ohňu alebo tepelnému zdroju.
- Pred každým cvičením skontrolujte stav a uviazanie závesu.
- Nepokračujte v cvičení, pokiaľ je v sieti diera
- Tento produkt nie je určený pre cvičenie zostáv viac ako jednej osoby alebo ku komerčnému využitiu.
- V priestore cvičenia dajte pozor na ostré predmety a hrany, aby behom cvičenia nemohlo dôjsť ku zraneniu
- Pokiaľ ste chorý, tehotný, máte akékoľvek poranenie, trpíte ochorením srdca, vysokým krvným tlakom alebo akýmkoľvek iným ochorením, poraďte sa pred zahájením cvičenia so svojim lekárom
- Pri akýchkoľvek problémoch alebo bolestiach v priebehu cvičenia ihneď prestaňte cvičiť a kontaktujte svojho lekára!
- Cviky robte vždy pomaly a opatrne bez prudkých pohybov
- Výrobok nie je vhodný pre deti, deti môžu používať výrobok len pod dohľadom dospeléj osoby, mohlo by dôjsť k úrazu či úškrtenu!

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

1. zavinením užívateľa t. j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom.
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.

Copyright - autorská práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. ... Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií, obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



Aerial Yoga set MASTER[®] Hammock MAS4A328, MAS4A329



Instrukcja użycia

Przed użyciem przeczytaj wszystkie informacje i zachowaj je na przyszłość. Kolor produktu może różnić się od pokazanego na opakowaniu lub instrukcji.

MAS4A328 - bez akcesoriów - nie zawiera żadnego mocowania

MAS4A329 - z akcesoriami - zawiera: zawiasy krzyżowe i pasek mocujący

Warianty mocowania zawiasów:

wariant z użyciem śrub rozporowych

- Potrzebne będą 304 kołki rozporowe M10*100mm.
 - Podczas montażu należy zachować odstęp 45 cm między śrubami.
 - Wywierć otwory w suficie wiertłem o rozmiarze 14.
 - Dokręć nakrętkę.
 - Przeciągnij paski do zawieszania przez pierścienie na końcu nakrętki.
- UWAGA:** śruby nie wchodzą w skład zestawu, należy je zakupić osobno.



wariant – mocowanie za pomocą zawiasów krzyżowych


- Zachowaj odległość 45 cm między zasłonami.
- Wywierć otwory w suficie wiertłem o rozmiarze 14.
- Mocno przymocuj zasłony do sufitu, dokręcając nakrętkę.
- Przeciągnij linkę do zawieszania przez pierścienie na końcu nakrętki.

UWAGA: zawiasy krzyżowe nie wchodzą w skład modelu MAS4A329 i należy je zakupić osobno.

Przed użyciem przeczytaj wszystkie informacje i zachowaj je na przyszłość. Kolor produktu może różnić się od pokazanego na opakowaniu lub instrukcji.

MAS4A328 - bez akcesoriów - nie zawiera żadnego mocowania

MAS4A329 - z akcesoriami - zawiera: zawiasy krzyżowe i pasek mocujący



Warianty mocowania zawiasów:

wariant z użyciem wkrętów rozporowych

- Potrzebne będą 304 kołki rozporowe M10*100mm.
- Podczas montażu należy zachować odstęp 45 cm między śrubami.
- Wywierć otwory w suficie wiertłem o rozmiarze 14.
- Dokręć nakrętkę.
- Przeciągnij paski do zawieszania przez pierścienie na końcu nakrętki.

UWAGA: śruby nie wchodzą w skład zestawu, należy je zakupić osobno.



wariant – mocowanie za pomocą zawiasów krzyżowych

- Zachowaj odległość 45 cm między zasłonami.
 - Wywierć otwory w suficie wiertłem o rozmiarze 14.
 - Mocno przymocuj zasłony do sufitu, dokręcając nakrętkę.
 - Przeciągnij linkę do zawieszania przez pierścienie na końcu nakrętki.
- UWAGA: zawiasy krzyżowe nie wchodzą w skład modelu MAS4A329 i należy je zakupić osobno.

UWAGA!

Pomiędzy poszczególnymi zasłonami do jogi należy zachować odstęp 1,5 m z każdej strony. Ze względu na możliwe różnice minimalna odległość wynosi od 1,0 do 1,2 m. Nieprzestrzeganie odległości może prowadzić do obrażeń.

ZAWIESZENIE NA PASKI

- Przymocuj jeden koniec paska do sufitu za pomocą klasycznego nawlekania.
- Przymocuj drugi koniec paska do haczyków produktu.
- Zakończ instalację.

Możesz dowolnie zmieniać wysokość zawieszenia, przypinając pasek do innego oka. Minimalna odległość najniższej części pasów od podłogi powinna wynosić 50 cm.

UWAGA: Paski nie są dołączone do MAS4A329 i należy je zakupić osobno.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Produkt przeznaczony dla jednej osoby dorosłej.
- Max. ładowność produktu: 200 kg.
- Zawsze upewnij się, że wokół ciebie jest wystarczająco dużo miejsca, aby bezpiecznie wykonywać wszystkie sztuczki i pozy. Unikaj nieprzyjemnego urazu głowy uderzając o ziemię!
- Nie wystawiaj kurtyny na działanie ostrych przedmiotów, ognia lub źródła ciepła.
- Przed każdym ćwiczeniem sprawdź stan i zawiązanie chusty.
- Nie kontynuuj ćwiczenia, jeśli w siatce jest dziura!
- Ten produkt nie jest przeznaczony do ćwiczeń w zestawach przez więcej niż jedną osobę ani do użytku komercyjnego.
- Uważaj na ostre przedmioty i krawędzie w obszarze ćwiczeń, aby podczas ćwiczeń nie doszło do obrażeń
- Jeśli jesteś chory, w ciąży, doznałeś kontuzji, cierpisz na chorobę serca, wysokie ciśnienie krwi lub jakąkolwiek inną chorobę, przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem
- Jeśli podczas ćwiczeń wystąpią jakiegokolwiek problemy lub ból, natychmiast przerwij ćwiczenia i skontaktuj się z lekarzem!
- Zawsze wykonuj ćwiczenia powoli i ostrożnie, bez gwałtownych ruchów
- Produkt nie jest odpowiedni dla osób starszych, małych dzieci i osób chorych.
- Nie nadaje się dla dzieci, dzieci mogą używać go tylko pod nadzorem osoby dorosłej, może spowodować obrażenia lub uduszenie!

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych
6. Niefachowych interwencji
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.



Aerial Yoga set MASTER® Hammock

MAS4A328, MAS4A329



Használati útmutató

Kérjük, használat előtt olvassa el az összes információt, és őrizze meg későbbi használatra. A termék színe eltérhet a csomagoláson vagy a használati utasításon feltüntetetttől.

A MAS4A328 - tartozékok nélkül - nem tartalmaz rögzítést

MAS4A329 - tartozékokkal - tartalmazza: keresztpántokat és rögzítőpántot

A csuklópánt rögzítésének változatai:

bővítőcsavarokkal használható változat

- 304 db M10*100 mm-es feszítőcsavarra lesz szüksége.
- A beszerelés során a csavarok között 45 cm távolságot kell tartani.
- Fúrjon lyukakat a mennyezetbe egy 14-es méretű fúróval.
- Húzza meg az anyát.
- Fűzze át a felfüggesztő hevedereket az anya végén lévő gyűrűkön.

MEGJEGYZÉS: a csavarokat nem tartalmazza, azokat külön kell megvásárolni.



változat – rögzítés keresztpántokkal

- Tartson 45 cm távolságot a függönyök között.
- Fúrjon lyukakat a mennyezetbe egy 14-es méretű fúróval.
- Erősítse meg a függönyöket a mennyezethez az anya meghúzásával.
- Vezesse át a felfüggesztő kötelet az anya végén lévő gyűrűkön.

MEGJEGYZÉS:

A keresztpántokat az MAS4A329 modell nem tartalmazza, és külön kell megvásárolni.



FIGYELEM!

Az egyes jógafüggönyök között mindkét oldalon 1,5 m távolságot kell tartani. A lehetséges eltérések miatt a minimális távolság 1,0-1,2 m. A távolság be nem tartása sérüléshez vezethet.

SZÍJAK FÜGG

- Rögzítse a heveder egyik végét a mennyezethez klasszikus befűzéssel.
- Rögzítse a heveder másik végét a termék kampóihoz.
- Fejezze be a telepítést.

Szabadon változtathatja a felfüggesztés magasságát, ha a hevedert egy másik szemhez rögzíti. A hevederek legalsó részének minimális távolsága a padlótól 50 cm legyen.

MEGJEGYZÉS: A hevederek nem részei az MAS4A329-nek, és külön kell megvásárolni.

**Biztonsági figyelmeztetések:**

- A termék egy felnőtt számára készült.
- Max. termék teherbírása: 200 kg.
- Mindig ügyeljen arra, hogy elegendő hely legyen körülötte az összes trükk és póz biztonságos végrehajtásához. Kerülje el a kellemetlen fejsérülést a földhöz ütéssel!
- Ne tegye ki a függőnyt éles tárgyakra, tűzre vagy hőforrásra.
- Minden gyakorlat előtt ellenőrizze a heveder állapotát és megkötését.
- Ne folytassa a gyakorlatot, ha lyuk van a hálón!
- Ez a termék nem alkalmas egynél több személy gyakorlására vagy kereskedelmi használatra.
- Ügyeljen az éles tárgyakra és szélékre a gyakorlati területen, nehogy sérülés történhessen az edzés során
- Ha beteg, terhes, bármilyen sérülése van, szívbetegségben, magas vérnyomásban vagy bármilyen más betegségben szenved, az edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával.
- Ha bármilyen problémát vagy fájdalmat tapasztal edzés közben, azonnal hagyja abba az edzést, és forduljon orvosához!
- Mindig lassan és óvatosan végezze a gyakorlatokat, hirtelen mozdulatok nélkül
- A termék nem alkalmas idősek, kisgyermek és betegek számára.
- Gyermek számára nem alkalmas, gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, sérülést vagy fulladást okozhat!

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás feltételei:

- a jelen termék jótállási időtartama 24 hónap a vásárlás napjától
- a jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, melynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag, úgy hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen
- a jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra: mechanikai sérülés, elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy magas hőmérséklet hatása, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek
- a reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum /másolatban/ bemutatásával
- a jótállás kizárólag a termék eladójánál érvényesíthető

Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.



Aerial Yoga set MASTER[®] Hammock MAS4A328, MAS4A329



Instrucțiuni de folosire

Vă rugăm să citiți toate informațiile înainte de utilizare și să le păstrați pentru referințe ulterioare. Culoarea produsului poate diferi de cea indicată pe ambalaj sau pe instrucțiuni.

MAS4A328 - fara accesorii - nu contine nici un fel de montaj

MAS4A329 - cu accesorii - include: balamale în cruce și curea de atașare

Variante de atașare cu balamale:

variantă folosind șuruburi de expansiune

- Veți avea nevoie de 304 șuruburi de expansiune M10*100mm.
- În timpul instalării trebuie păstrată o distanță de 45 cm între șuruburi.
- Găuriți găuri în tavan cu un burghiu de dimensiunea 14.
- Strângeți piulița.
- Treceți curelele de suspensie prin inelele de la capătul piuliței.

NOTĂ: șuruburile nu sunt incluse, sunt achiziționate separat.



varianta – fixare cu balamale în cruce

- Păstrați o distanță de 45 cm între perdele.
- Găuriți găuri în tavan cu un burghiu de dimensiunea 14.
- Fixați ferm perdelele de tavan strângând piulița.
- Treceți cablul de suspensie prin inelele de la capătul piuliței.

NOTĂ: balamalele în cruce nu sunt incluse în modelul MAS4A329 și trebuie achiziționate separat.



ATENȚIE!

Trebuie menținută o distanță de 1,5 m pe fiecare parte între perdele individuale de yoga. Datorită posibilelor variații, distanța minimă este între 1,0 - 1,2 m. Nerespectarea distanței poate duce la vătămare.

SUSPENSIUNE CUREAU

- Fixați un capăt al curelei de tavan prin filet clasic.
- Atașați celălalt capăt al curelei de cârligele produsului.
- Finalizați instalarea.

Puteți schimba liber înălțimea suspensiei prin atașarea curelei la un alt ochi. Distanța minimă a părții de jos a curelelor de podea trebuie să fie de 50 cm.

NOTĂ: Curelele nu sunt incluse cu MAS4A329 și trebuie achiziționate separat.

**Avertismente de siguranță:**

- Produsul este destinat unui adult.
- Max. Capacitate de încărcare a produsului: 200 kg.
- Asigurați-vă întotdeauna că există suficient spațiu în jurul vostru pentru a vă executa în siguranță toate trucurile și ipostazele. Evitați o vătămare neplăcută a capului lovind pământul!
- Nu expuneți perdeaua la obiecte ascuțite sau la foc sau sursă de căldură.
- Înainte de fiecare exercițiu, verificați starea și legarea sling-ului.
- Nu continua exercițiul dacă există o gaură în plasă!
- Acest produs nu este destinat pentru exersarea seturi de mai mult de o persoană sau pentru uz comercial.
- Aveți grijă la obiectele și marginile ascuțite din zona de exercițiu, astfel încât să nu apară răni în timpul exercițiului
- Dacă sunteți bolnavă, gravidă, aveți vreo accidentare, suferiți de boli de inimă, hipertensiune arterială sau orice altă boală, consultați-vă medicul înainte de a începe exercițiul
- Dacă aveți probleme sau dureri în timpul exercițiilor fizice, opriți imediat exercițiile și contactați-vă medicul!
- Efectuați întotdeauna exercițiile încet și cu atenție, fără mișcări bruște
- Produsul nu este potrivit pentru vârstnici, copii mici și bolnavi.
- Nu este potrivit pentru copii, copiii îl pot folosi doar sub supravegherea unui adult, poate provoca răni sau strangulare!

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Termeni de garanție:

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- În timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a bonului fiscal
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

Drepturi de autor

MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual



Aerial Yoga set - MASTER[®] Hammock

MAS4A328, MAS4A329



Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite vse informacije in jih shranite za prihodnjo uporabo. Barva izdelka se lahko razlikuje od prikazane na embalaži ali navodilih.

MAS4A328 - brez dodatkov - ne vsebuje pritrdilnih elementov
 MAS4A329 - z dodatki - vključuje: križne tečaje in pritrdilni pas

Variante pritrditve tečajev:

varianta z uporabo raztezni vijakov

- Potrebovali boste 304 raztezne vijake M10*100 mm.
 - Med montažo je treba vzdrževati razdaljo 45 cm med vijaki.
 - V strop izvrtajte luknje s svedrom velikosti 14.
 - Zategnite matico.
 - Napeljite obešalne trakove skozi obroče na koncu matice.
- OPOMBA: vijaki niso priloženi, kupite jih posebej.



možnost - pritrditev s križnimi tečaji

- Med zavesami naj bo razdalja 45 cm.
- V strop izvrtajte luknje s svedrom velikosti 14.
- Zaveso trdno pritrdite na strop tako, da privijete matico.
- Napeljite obesno vrv skozi obroče na koncu matice.

OPOMBA: križni tečaji niso vključeni v model MAS4A329 in jih je treba kupiti posebej.

POZOR!

Med posameznimi jogi zavesami naj bo razdalja 1,5 m na vsaki strani. Zaradi možnih odstopanj je minimalna razdalja med 1,0 - 1,2 m. Neupoštevanje razdalje lahko povzroči poškodbe.



TRAKOVI VZMETENJE

- En konec traku pritrdite na strop s klasično nitjo.
- Drugi konec traku pritrdite na kljukice izdelka.
- Dokončajte namestitvev.

Višino vzmetenja lahko poljubno spreminjate tako, da trak pritrdite na drugo oko. Najmanjša oddaljenost najnižjega dela trakov od tal naj bo 50 cm.

OPOMBA: Trakovi niso priloženi MAS4A329 in jih je treba kupiti posebej.

Varnostna opozorila:

- Izdelek je namenjen eni odrasli osebi.
- Maks. nosilnost izdelka: 200 kg.
- Vedno se prepričajte, da je okoli vas dovolj prostora za varno izvajanje vseh vaših trikov in položajev. Izognite se neprijetni poškodbi glave z udarcem ob tla!
- Zaveso ne izpostavljajte ostrim predmetom ali ognju ali viru toplote.
- Pred vsako vadbo preverite stanje in zavezanost zanke.
- Ne nadaljujte z vajo, če je v mreži luknja!
- Ta izdelek ni namenjen za vadbo nizov s strani več kot ene osebe ali za komercialno uporabo.
- V vadbenem prostoru bodite pozorni na ostre predmete in robove, da med vadbo ne pride do poškodb
- Če ste bolni, noseči, imate kakršno koli poškodbo, imate srčno bolezen, visok krvni tlak ali katero koli drugo bolezen, se pred začetkom vadbe posvetujte s svojim zdravnikom
- Če se vam med vadbo pojavijo težave ali bolečine, takoj prenehajte z vadbo in se posvetujte z zdravnikom!
- Vaje vedno izvajajte počasi in previdno brez nenadnih gibov
- Izdelek ni primeren za starejše, majhne otroke in bolne osebe.
- Ni primerno za otroke, otroci lahko uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe, lahko povzroči poškodbe ali zadavljenje!



Prodajalec daje garancijo za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od datuma prodaje.

Garancijski pogoji

- kupec ima za skuter garancijsko dobo 24 mesecev od dneva nakupa.
- med garancijskim obdobjem bodo vse okvare izdelka, ki so posledica proizvodne napake ali okvarjenega materiala izdelka, odstranjene, tako da bo artikel mogoče pravilno uporabljati.
- Garancijske pravice ne veljajo za napake, ki so posledica:
 - mehanske poškodbe
 - neizogiben dogodek, naravna nesreča
 - nestrokovni posegi
 - zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne lokacije, delovanja nizke ali visoke temperature, vpliva vode, nesorazmernega pritiska in udarcev, namerno spremenjene konstrukcije, oblike ali dimenzij
- Reklamacije so praviloma pisne s podatki o okvari in potrjenim garancijskim listom.
- Garancija se lahko uveljavlja samo pri organizaciji, kjer je bil izdelek kupljen.

Avtorske pravice - Copyright

Podjetje MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega uporabniškega priročnika. Avtorska pravica prepoveduje reproduciranje delov tega priročnika ali celotnega s strani tretjih oseb brez izrecnega soglasja MASTER SPORT s.r.o.. Podjetje MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršen koli patent za uporabo informacij v tem uporabniškem priročniku.