



Návod na použití

Trampolína MASTER


○ **10X17 FT**
524X303X95cm



○ **10X14 FT**
432X303X95cm



○ **10X10 FT**
303X303X92.5cm



 **MASTER**[®]
SPORTS EQUIPMENT

Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt.


V případě chybějících či poškozených částí kontaktujte prodejce.

Návod znázorňuje montáž, váš model se může mírně lišit od obrázků.


Popis balení

10X17 FT
524X303X95cm

Box 1




Box 2



Box 3



Box 4




10X14 FT
432X303X95cm


Box 1



Box 2



Box 3




10X10 FT
303X303X92.5cm


Box 1



Box 2



Box 3



Před sestavením trampolíny zkontrolujte, zda je počet krabic správný. Pokud nemáte správný počet, instalaci nelze dokončit. V tomto případě kontaktujte prodejce.


Seznam částí

Č.	Popis	10X17 FT	10X14 FT	10X10 FT
1	Tyč hlavního rámu levá	2 ks	2 ks	/
2	Tyč hlavního rámu pravá	2 ks	2 ks	/
3	Tyč hlavního rámu	/	/	4 ks
4	Tyč hlavního rámu dlouhá	4 ks	2 ks	4 ks
5	Tyč hlavního rámu krátká	/	2 ks	/
6	Noha	8 ks	8 ks	8 ks
7	Spodní tyč nohy	4 ks	4 ks	4 ks
8	Skákací plocha	1 ks	1 ks	1 ks
9	Kryt pružin – roh	4 ks	4 ks	4 ks
10	Kryt pružin – krátký	2 ks	2 ks	4 ks
11	Kryt pružin – dlouhý	2 ks	2 ks	/
12	Pružiny(3.0x23.0x180x38N)	26 ks	26 ks	/
13	Pružiny(2.8x23.0x199x50N)	74 ks	62 ks	72 ks
14	Elastické lanko	20 ks	16 ks	12 ks
C4	Šrouby M8	8 ks	8 ks	8 ks
X4	Podložka M8	8 ks	8 ks	8 ks
U2	Set šroubů M8	8 ks	8 ks	8 ks
Z1	Klíč	1 ks	1 ks	1 ks
H1	Nářadí	1 ks	1 ks	1 ks
H3	U ocelové lanko	1 ks	1 ks	1 ks

Pro montáž je třeba 2
dospělých osob




Nákres částí




Montáž


10X17 FT



10X14 FT




10X10 FT




Montáž rámu


10X17 FT




10X14 FT




10X10 FT



Montáž rámu



10X17 FT
10X14 FT



10X10 FT


Montáž

UPOZORNĚNÍ:

DŮLEŽITÉ - Je nezbytné, aby místo pro tuto trampolínu bylo zcela ploché a rovné. Pokud je podklad nerovný, způsobí to pohyb v rámu a může dojít k namáhání spojených částí.

Připravte si nářadí a pomocí háku připeňujte pružiny.

Během montáže pružin buďte opatrní, kam vkládáte ruce atd. Při natažení pružiny může dojít ke skřípnutí!



Montáž


12




13




Červený znak



Červený znak



10X17 FT
10X14 FT




10X10 FT

Montáž

13



(2.8x23x199x50N)



10X17 FT
10X14 FT

12




(3.0x23.0x180x38N)

13




(2.8x23x199x50N)



10X17 FT
10X14 FT


Montáž

13




10X10 FT

13



10X10 FT


Montáž



10X17 FT 10X14 FT

10

Montáž



10X10 FT

11

Upozornění:

1. NEDĚLEJTE a nepovolujte kotouly. Dopad na hlavu nebo krk může způsobit vážné zranění, ochrnutí nebo smrt. Dokonce, i když dopadnete do středu plachty.
2. NEPOVOLUJTE více než jednu osobu na trampolíně. Pokud by se na trampolíně nacházelo více osob ve stejný čas, mohlo by to způsobit vážné zranění.
3. Používejte trampolínu pouze pod dohledem dospělé, dobře informované osoby.
4. Trampolíny vysoké nad 51cm nejsou doporučovány užívat dětmi pod 6 let.
5. Zkontrolujte trampolínu před každým začátkem užívání. Ujistěte se, že je rámový kryt správně a bezpečně umístěn. Nahradte všechny opotřebené, defektní nebo chybějící části.
6. Slézání a vylézání na trampolínu. Při slézání neskákejte z trampolíny na podlahu a při vylézání zase naopak nenaskakujte. Nepoužívejte trampolínu jako odrazový můstek ke skoku na jiný objekt.
7. Skákání zastavíte dopadem s mírným pokrčením kolen, aby byly nohy v kontaktu s plachtou. Naučte se tuto dovednost jako první.
8. Naučte se důkladně základní skoky a pozice těla před tím, než začnete dělat obtížnější skoky. Druhy základních skoků mohou být provedeny v různých kombinacích. obraťte se na část základních skoků v tomto návodu.
9. Vyhněte se příliš vysokým skokům. Zůstaňte níže dokud nezískáte kontrolu nad skokem a opakujte si přistání do středu trampolíny. Kontrola je důležitější než výška.
10. Během skákání držte hlavu nahoře a dívejte se na okraj trampolíny. To pomůže získat kontrolu nad rovnováhou.
11. Neskákejte, když jste unavení nebo po příliš dlouhou dobu.
12. Při neužívání bezpečně trampolínu zajistěte a zabraňte neoprávněnému použití. Pokud je používán žebřík k trampolíně, odstraňte jej při odchodu z místnosti, aby jste zabránili nežádoucímu přístupu dětí pod 6 let.
13. Udržujte prostor kolem trampolíny čistý a odstraňte všechny předměty, které by mohly uživateli překážet.
14. Nepoužívejte trampolínu pokud jste pod vlivem alkoholu či drog.
15. Pro informace o dovednostech a tréninku kontaktujte kvalifikovaného instruktora.
16. Skákejte pouze když je podložka suchá. Trampolína nesmí být používána ve větrných podmínkách.
17. Před užitím trampolíny si přečtěte všechny informace. Upozornění a instrukce o ochraně, údržbě a užívání trampolíny jsou obsaženy ke zvýšení bezpečnosti a příjemnému užívání tohoto zařízení.

NENOSTE obuv s podrážkou , které způsobují nadměrné opotřebení plachty.

NENOSTE šperky, ozdoby, knoflíky či další věci, které mohou poškodit plachtu.

Skákejte ve středu plachty.

Umístění

1. Zajistěte adekvátní prostor nad hlavou. Doporučuje se minimálně 8 metrů od země. Zajistěte odstranění drátů, větví stromů a dalších možných nebezpečí.
2. Zajistěte dostatečné místo kolem trampolíny. Umístěte ji pryč od stěn, staveb, plotů, bazénů a dalších herních ploch. Udržujte čistý prostor na všech stranách trampolíny.
3. Před užitím umístěte trampolínu na rovném povrchu.
4. Používejte trampolínu v dobře osvětlených prostorách. Umělé osvětlení může být požadováno v domácím prostředí nebo temných místnostech.
5. Zabezpečte trampolínu před nepovoleným a nehlídaným používáním.
6. Odstraňte všechny překážky z pod trampolíny.
7. Vlastník a dozor trampolíny jsou zodpovědní za uvědomění uživatelů o pokynech uvedených v instrukcích.

ÚVOD

Před použitím trampolíny, si prosím přečtěte pozorně všechny informace uvedené v tomto manuálu. Ke snížení rizika zranění, prosím, postupujte podle následujících rad a pokynů.

- ✘ Nesprávné použití a hrubé zacházení s trampolínou je nebezpečné a může způsobit vážné zranění!
- ✘ Zkontrolujte trampolínu před každým použitím kvůli opotřebením, chyběním či ztrátou součástí.
- ✘ Montáž, ochrana a udržování výrobku, bezpečnostní typy, varování, a správné techniky skákání jsou zahrnuty v tomto manuálu. Všichni uživatelé a dohlížející se musí seznámit s těmito instrukcemi. Všichni uživatelé musí být spraveni o jejich vlastním limitu/omezení před začátkem skákání na trampolíně.

Varování



**NE VIC NEŽ JEDEN ČLOVĚK NA TRAMPOLINĚ!
VÍCE SKÁKAJÍCÍCH ZVYŠUJE RIZIKO ZRANĚNÍ JAKO JE ZLOMENÍ KRKU, NOHY, ZAD
NEBO ZRANĚNÍ HLAVY.
NEDĚLEJTE KOTOULY (PŘEMETY), KTERÉ ZVYŠUJÍ RIZIKO DOPADU NA HLAVU, KRK
A S TÍM SPOJEN RISK VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ ČI SMRTI.
PROSÍM, USCHOVEJTE TYTO INFORMACE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.**



Informace o užívání trampolíny

Nejprve si přivykněte na pružnost trampolíny a vyzkoušejte si ji. Musíte být zaměřeni na základní postavení vašeho těla poté můžete provádět každý skok (základní skoky) dokud ho nebudete schopni udělat s lehkostí a kontrolou.

K zastavení skoku, ostře ohněte kolena před tím, než se vaše chodidla dotknou plachty.

Tato technika by měla být prováděna pokaždé, když se učíte základní skoky.

Dovednost zastavit by měla být použita kdykoliv ztratíte balanc nebo kontrolu nad vaším skokem.

Vždy se naučte nejprve nejjednodušší skok. Až získáte kontrolu přejděte ke skokům obtížnějším a pokročilejším. Kontrolovaný skok je takový, když dopadnete do stejného místa plachty, ze kterého jste vyskočili. Pokud hned přejdete k pokročilejším skokům před prvním zaškolením, zvyšujete riziko zranění.

Neskákejte na trampolíně příliš dlouho v jednom kuse až do vyčerpání, zvyšujete riziko zranění. Skákejte pouze po určitou (krátkou) dobu. Ve stejnou dobu může na trampolíně skákat pouze jeden člověk.

Skokani by měli nosit trička, kraťasy, nebo tílka a předepsané gymnastické body, silné ponožky nebo být naboso. Pokud právě začínáte, můžete nosit dlouhé splivavé trika a dlouhé kalhoty k ochraně před poškrábáním a odřením než se naučíte správné pozici při dopadu a formu. Nenoste těžké boty s podrážkou, jako jsou tenisové boty. Může to způsobit nadměrné opotřebení plachty.

Měli by jste vždy správně vylézat a slézat z trampolíny, aby jste se vyhnuli zranění. Při správném vylézání by jste se měli chytit rámu a nakročít nebo se svalit přes rám, pružiny a na plachtu trampolíny. Nikdy nezapomeňte položit ruce na rám, když vylézáte nebo slézáte. Nevkračujte přímo a nesvírejte pevně konstrukci. Ke správnému slzení se přesuňte ke straně a opřete se rukama o rám jako opěra. Sestupte z plachty na podlahu. Menší děti by měly mít při slézání a vylézání asistenci.

Neskákejte bezohledně, zvýšíte riziko zranění. Klíč k bezpečí a požitek z trampolíny je v kontrole a zvládnání různých skoků. Nikdy nezkoušejte naskočit na trampolínu, když je tam někdo jiný, aby získal výšku! Nikdy neužívejte trampolínu bez dozoru.

Klasifikace nehod

Vylézání a slézání: Buďte velmi opatrní, když vylézáte a slézáte z trampolíny. **NEVYLÉZEJTE** na trampolínu sevřením konstrukce a stoupnutím na pružiny nebo skokem na podložku z jakéhokoli povrchu (např. plošina, střecha, žebřík), zvyšujete nebezpečí zranění.

NESLÉZEJTE skokem z trampolíny. Když si na trampolíně hrají malé děti, potřebují pomoc při vylézání a slézání.

Užití alkoholu nebo drog: **NEKONZUMUJTE** alkohol a drogy před nebo v průběhu užívání trampolíny. Poškodí to váš úsudek, reakci a celkovou fyzickou koordinaci.

Více skákajících: Pokud je více skákajících (více než jedna osoba na trampolíně ve stejný čas), zvyšují riziko zranění. Zranění mohou nastat, když rychle odejdete z trampolíny, ztratíte kontrolu, střetnete se s jiným skokanem nebo doskočíte na pružiny. Zpravidla bývají zranění lehčí lidé na trampolíně.

Náraz na konstrukci či pružiny: Když si hrajete na trampolíně, **ZŮSTAŇTE** ve středu plachty. To sníží riziko zranění v důsledku nárazu či dopadu na konstrukci a pružiny. Vždy nechejte rámový kryt na konstrukci. **NESKÁKEJTE** nebo nestoupejte na rámový kryt, není určen k podpírání váhy člověka.

Ztráta kontroly: **NEZKOUŠEJTE** obtížné skoky dokud jste si neosvojili ty jednodušší. Zvyšujete riziko zranění. Kontrolovaný skok je takový, když doskočíte do stejného místa plachty, ze kterého jste vyskočili. Pokud ztratíte kontrolu při skákání, pokrčte ostře kolena když dopadáte a přestaňte skákat. Znovu získejte kontrolu.

Kotmelce (salta): **NEDĚLEJTE** kotouly jakéhokoliv typu (dopředu nebo dozadu) na této trampolíně, zvyšujete nebezpečí zranění krku nebo zad, které může způsobit smrt nebo ochrnutí.

Cizí předměty: **NEPOUŽÍVEJTE** trampolínu, když jsou pod nebo nad domácí mazlíčci, jiní lidé, zvířata nebo další předměty. Zvyšujete riziko zranění. **NEDRŽTE** v ruce jakýkoliv cizí předmět. **NEPOKLÁDEJTE** na trampolínu žádné předměty. Prosím, buďte informovaní o tom, co je nad váma, když používáte trampolínu. Větvičky stromů, dráty nebo jiné předměty nacházející se

nad trampolínou můžou způsobit zranění.

Špatná údržba trampolíny: Trampolína ve špatném stavu zvyšuje riziko zranění. Prosím, zkontrolujte stav trampolíny před každým použitím z důvodu možnosti ohnutí železných tyčí, natrnutí plachty, ztracení nebo zlomení pružin a celkovou stabilitu trampolíny.

Povětrnostní podmínky: Prosím, když používáte trampolínu, buďte informováni o povětrnostních podmínkách. Nepoužívejte trampolínu, když je plachta mokrá a ve větrných podmínkách.

Omezený přístup: Když je trampolína v neuzívání, uskladněte přístupový žebřík na bezpečném místě kvůli zabránění nepovoleného a nekontrolovaného přístupu.

Tipy, jak snížit riziko nehody

Role skokana při prevenci nehod

Mějte pod kontrolou své skoky. **NEPŘECHÁZEJTE** ke složitějším či obtížnějším skokům, dokud se nenaučíte skoky základní. Vzdělání je také klíč k bezpečnosti. Čtěte, porozumějte a praktikujte všechny bezpečnostní opatření a varování předcházející užívání trampolíny. Kontrolovat skok znamená, když doskočíte do stejného místa plachty, ze kterého jste vyskočili. Pro dodatečné bezpečnostní typy a instrukce, prosím, kontaktujte kvalifikovaného instruktora.

Role dozorce v prevenci nehod

Dozor musí umět a prosadit všechny bezpečnostní pravidla a pokyny. Dozor je zodpovědný poskytovat znalostní rady a pokyny všem skokanům. Pokud je dozorce neschopný nebo neadekvátní, trampolína by měla být rozebrána a uskladněna na bezpečném místě k předejití neoprávněného užívání. Dozor je dále zodpovědný se přesvědčit, že bezpečnostní vývěska je umístěna na trampolíně a skokani jsou informováni o těchto varováních a instrukcích.


Umístění trampolíny

Minimální prostor nad trampolínou je 8 metrů. Ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádné překážky či nebezpečí, jako jsou větve stromu, houpačí souprava, bazény, elektrické dráty, stěny, ploty atd.

Prosím, buďte informováni o následujících vybraných místech pro trampolínu:

- ✘ Trampolína musí být umístěna na rovném povrchu.
 - ✘ Místo musí být dobře osvětleno.
 - ✘ Všechny překážky nad a pod nebo kolem trampolíny musí být odstraněny.
- Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, zvyšujete riziko, že někoho zraníte.

⚠ WARNING!



Plán cvičení

Následující cvičení jsou doporučena k naučení základních kroků a skoků před pokročením ke složitějším a komplikovanějším. Měli byste si přečíst a porozumět všem bezpečnostním informacím před vylézáním na trampolínu. Celková debata, předvedení tělové mechaniky a pokyny pro trampolínu by měly proběhnout mezi dohledem a studentem.

Lekce 1

- A. Vylézání a nalézání – Demontrace správných technik.
- B. Základní skok -Demontrace a praxe.
- C. Brzdění (kontrola skoku) - Demontrace a praxe. Naučit se na příkaz zabrzdit.
- D. Ruce a kolena - Demontrace a praxe. Váha by měla být na čtyři - - stupeň doskočení a vyrovnání.

Lekce 2

- A. Zhodnocení a praktikování techniky naučené v Lekci 1.
- B. Skok na kolena- Demontrace a praxe. Naučit se základní skok dolů na kolena a zpět před vyzkoušením polovičního otočení doleva a doprava.
- C. Skok do sedu -Demontrace a praxe. Naučit se základní skok do sedu než přidáte skok na koleno, ruce a kolena – opakování.

Lekce 3

- A. Zhodnocení a vyzkoušení dovedností a technik naučených v předchozích lekcích.
- B. dopad dopředu-Všichni žáci by si měli osvojit pozici na bříše (čelem k zemi) zatímco instruktor kontroluje chybné pozice, které mohou způsobit zranění.
- C. Začněte se skoky na rukách a kolenou a poté natáhněte tělo do pozice na bříše, dopadněte na plachtu a vraťte se zpět na nohy.
- D. Opakování-Skok na ruce a kolena, Skok do boku, zpět na nohy, skok do sedu, zpět na nohy

Lekce 4


- A. Zhodnocení a vyzkoušení dovedností a technik naučených v předchozích lekcích.
- B. Obrat o polovinu
 - i. Začněte pozicí čelem k zemi. Jakmile budete v kontaktu s plachtou odrážejte se pažemi na pravou nebo levou stranu, hlavu a ramena otáčejte ve stejném směru.
 - ii. Během otočky se ujistěte, že máte záda souběžně s plachtou a hlavu vzhůru.
 - iii. Po dokončení otočení, přistaňte do pozice čelem k zemi – na bříše.

Po dokončení této lekce má student základní znalosti o skocích na trampolíně. Skokani by měli být povzbuzováni k vyvíjení opakování s důrazem na kontrolu a formu.

Hra, která může být hrána k tomu, aby žáka povzbudila k rutině opakování je "SKOK". V této hře hráči počítají od 1 do 10. První hráč začne se skokem. Hráč 2 musí udělat ten samý skok a přidat další. Hráč 3 předvede skok prvního a druhého hráče a přidá skok třetí. To pokračuje dokud hráč nebude schopný zopakovat skoky ve stejném pořadí. První osoba, která skok zkaží obdrží písmeno "S". To pokračuje až dokud někdo nedostane celé slovo "SKOK". Poslední zbývající závodník je považován za vítěze! Dokonce i když hrajete tuto hru, je důležité aby jste dostaly opakování pod kontrolu. Nezkoušejte složité nebo vysoké skoky, které jste se dosud nenaučili.

K nárůstu dalších dovedností by měl být kontaktován kvalifikovaný instruktor.


ZÁKLADNÍ SKOKY NA TRAMPOLÍNĚ



1. Stoupněte si na střed trampolíny, přesuňte váhu těla na špičky, nohy mírně rozkročte. Sledujte trampolínu.


2. Rozkývejte paže dopředu a nahoru v kruhových pohybech.
3. Při výskoku dejte nohy k sobě, špičky namiřte směrem dolů.
4. Při dopadávání na trampolínu mějte nohy mírně rozkročené.

SKOKY NA KOLENOU



1. Začněte základním skokem. Neskákejte vysoko.
2. Doskočte na kolena, záda držte vzpřímená. K udržení rovnováhy používejte paže.
3. Dostaňte se zpět do základního skákání kmitáním paží nahoru.


SKÁKÁNÍ V SEDE




1. Doskočte do sedu na plocho.
2. Umístěte ruce na trampolínu vedle boků.
3. Zpět do vzpřímené pozice se vraťte odražením rukama.

SKÁKÁNÍ NA BŘÍŠE

1. Začněte nízkými skoky



2. Dopadněte na břicho (obličejem dolů), paže nechte protažené dopředu
3. Odrazte se od trampolíny rukama a vraťte se zpět do vzpřímené pozice.



1. Začněte se skákáním na břicho.
2. Odrazte se levou nebo pravou rukou a pažemi (podle toho, kterým směrem se chcete točit).
3. Pokračujte hlavou a rameny ve stejném směru a držte záda paralelně k podložce s hlavou nahoru.
4. Doskočte na břicho a do vzpřímené pozice se vraťte odražením rukama a paží.

Ochrana a údržba

Tato trampolína byla navržena a sestrojena z kvalitních materiálů a se zručností. Se správnou ochranou a údržbou bude trampolína poskytovat všem skakanům roky cvičení, zábavy a radosti. Prosím, následujte pokyny uvedeny níže:

- **CELKOVÁ** tato trampolína je vyrobena pro venkovní použití a potřebuje jen malou údržbu. Na druhou stranu určitá péče pomůže přidat nějaký rok životnosti. Pamatujte, že skákací plocha a kryt pružin jsou vyrobeny ze syntetických materiálů a mohou být lehce poškozeny cigaretou, ohňostrojem a jiskrami z táborového ohně, krbu či grilu.
- **RÁM** nesaďte či nestůjte na rámu a krytu pružin, když se trampolína používá, protože to způsobí omezení přirozeného odrazu. Pokud vržou pružiny v místě přichycení k rámu, namažte je trochu olejem. Pokud se objeví rez, můžete jej odstranit pomocí smirkového papíru či drátěného kartáče a poté natřít netoxickou barvou.

- **KRYT PRUŽIN** tento kryt slouží k ochraně uživatele před pádem na pružiny či rám. Nesedte či nestůjte na krytu během skákání. Dávejte také pozor, aby malé děti nepoužívali okraj krytu jako držadlo při vylézání na trampolínu, mohlo by dojít k utržení či jinému poškození.
- **SKÁKACÍ PLOCHA** plocha je během let postupně oslabována působením UV záření. Proto čím více ji budete chránit před přímým slunečním zářením, tím více vydrží. Malá plíseň plochu nepoškodí. Před skákáním si vždy vyzujte obuv a ujistěte se, že na sobě nemáte ostré předměty, jako jsou přezky, šperky apod.
- **PRUŽINY** nestůjte na pružinách při skákání. Pokuste se neskákat na pružiny. Nejsou určeny na takovou zátěž a mohou být proto nataženy, zdeformované a oslabené. Pokud zjistíte, že máte nějakou pružinu nataženou, je důležité ji co nejdříve vyměnit, abyste nepoškodili skákací plochu a vyhnuli se tak přetížení a poškození ještě dobrých pružin.

Tato trampolína je navržena k odolání určité váhy a použití. Ujistěte se, že trampolínu užívá jen jeden člověk ve stejném čase. Člověk nad 120 kg by trampolínu neměl používat. Skokani by měli používat ponožky, gymnastické boty nebo být bosí, když používají trampolínu. Botasky či tenisky se nedoporučují. K omezení zničení nepouštějte zvířata na plachtu. Skokani by měli z těla odstranit všechny ostré předměty před užitím trampolíny. Všechny ostré nebo vyčnívající předměty by měly být vždy drženy mimo plachtu trampolíny.

Před užitím vždy zkontrolujte trampolínu z důvodu opotřebení, škody nebo chybějících částí.

Prosím, buďte informováni o:

- Otvorech, dírách v plachtě trampolíny
- Prohýbající se plachta
- Rozpárání nebo jakýkoliv jiný druh poškození
- Ohnuté nebo zlomené rámové části, jako jsou nohy
- Zlomené, chybějící nebo poškozené pružiny
- Zničený, chybějící nebo nezabezpečený rámový kryt
- Výčnělky jakéhokoliv typu (speciálně ostré typy) na rámu, pružinách nebo plachtě

V zimních měsících trampolínu rozeberte a uschovejte. Působení mrazu a sněhu poškozuje povrch trampolíny a ochranného lemu což má za následek snížení životnosti. Na takovéto poškození nebude uznána reklamáce.

Skákání na trampolíně může být doprovázeno zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání a tudíž nemůže být předmětem reklamáce.

VĚTRNÉ PODMÍNKY

V těžkých větrných podmínkách by mohla být trampolína odfouknuta. Když čekáte větrné podmínky, měli by jste trampolínu přemístit do krytého prostoru nebo rozložit. K ujištění se bezpečí v normálním počasí, by měla být trampolína alespoň třikrát přivázaná. Připevňte konstrukci trampolíny k zemi. Je nedostatečné připevnit k zemi pouze nohy trampolíny, můžou vytáhnout rámové ložisko.

PŘEMÍSTOVÁNÍ TRAMPOLÍNY

Když přemísťujete trampolínu, budete potřebovat pomoc další dospělé osoby. Všechny spojovací body by měly být bezpečně zabaleny v obalech odolných vůči počasí, jako třeba roury. To udrží konstrukci neporušenou během přemísťování a zabrání rozpojení a oddělení spojovacích částí. Když přemísťujete, zdvihněte trampolínu mírně od země a držte ji vodorovně. Pro jakýkoliv jiný druh přemísťování by jste měli trampolínu rozložit. Po každém přemístění proveďte úplnou bezpečnostní prohlídku.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruční podmínky:

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupe
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.


MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
servis@mastersport.cz




Trampoline Assembly Instruction

RECTANGLE TRAMPOLINE


○ **10X17 FT**
524X303X95cm



○ **10X14 FT**
432X303X95cm



○ **10X10 FT**
303X303X92.5cm



READ THIS FIRST!!!


Thank you for purchasing our product
IN CASE OF MISSING OR BROKEN PARTS,
PLEASE CONTACT PLACE OF PURCHASE FOR ASSISTANCE.

Description drawing of packing box

10X17 FT

524X303X95cm

Box 1




Box 2



Box 3



Box 4




10X14 FT

432X303X95cm


Box 1



Box 2




Box 3




10X10 FT

303X303X92.5cm

Box 1



Box 2



Box 3



Before assembling the skip bed, please confirm whether the box number you purchased is correct. If the tray number is wrong, the installation cannot be completed. If you are sure that the box number you purchased is wrong, please contact the merchant you purchased

00

PACKAGE CONTENTS


Part Number	Description	10X17 FT	10X14 FT	10X10 FT
1	Main frame pipe L	2 PCS	2 PCS	/
2	Main frame pipe R	2 PCS	2 PCS	/
3	Main frame pipe	/	/	4 PCS
4	Main frame pipe(long)	4 PCS	2 PCS	4 PCS
5	Main frame pipe(short)	/	2 PCS	/
6	Straight leg tube	8 PCS	8 PCS	8 PCS
7	leg tube	4PCS	4PCS	4PCS
8	Jumping Mat	1 PC	1 PC	1 PC
9	Padding(corner)	4PCS	4PCS	4PCS
10	Padding(short)	2 PCS	2 PCS	4PCS
11	Padding(long)	2 PCS	2 PCS	/
12	Springs(3.0x23.0x180x38N)	26 PCS	26 PCS	/
13	Springs(2.8x23.0x199x50N)	74 PCS	62 PCS	72 PCS
14	Elastic rope plus toggle	20 PCS	16 PCS	12 PCS
C4	bolts M8	8 PCS	8 PCS	8 PCS
X4	WasherM8	8 PCS	8 PCS	8 PCS
U2	Screw Set M8	8 PCS	8 PCS	8 PCS
Z1	Spanner	1 PC	1 PC	1 PC
H1	Spring tool	1 PC	1 PC	1 PC
H3	U-shaped iron wire	1 PC	1 PC	1 PC



X2


01

Accessories




Crossbeam Assembly Instruction


10X17 FT



10X14 FT




10X10 FT




Crossbeam Assembly Instruction


10X17 FT




10X14 FT




10X10 FT



Crossbeam Assembly Instruction



10X17 FT
10X14 FT



10X10 FT


Crossbeam Assembly Instruction

WARNING

IMPORTANT - It is essential that the intended site for this trampoline is completely flat and level. If the ground is un-level this will cause movement in the frame and could cause stress on the joined sections.


Pull the tool and attach the spring hook link up to the frame.

Be careful where you place your hands etc. during spring assembly as connector points can pinch!



Crossbeam Assembly Instruction


12




13




Red mark



Red mark




10X17 FT
10X14 FT




10X10 FT

Crossbeam Assembly Instruction

10X17 FT
10X14 FT




10X17 FT
10X14 FT





Crossbeam Assembly Instruction

13




10X10 FT

13



10X10 FT


Crossbeam Assembly Instruction



10X17 FT 10X14 FT

10

Crossbeam Assembly Instruction



10X10 FT

11

CARE AND MAINTENANCE

- **GENERAL** Your trampoline is designed to stand outside all year round and generally requires very little maintenance. However, a little care and forethought can add years to your trampoline's life. Remember that the bed (mat) and frame pads are made of synthetic materials and are easily damaged by cigarette ends, fireworks and bonfire debris.
- **FRAME** Do not sit or stand on the frame or the frame pads while the trampoline is in use as this restricts the frame's natural reflex action. Oil or petroleum jelly applied where the springs hook into the frame will reduce squeaking and frame hole wear. If surface rust appears it should be removed with either a wire brush or coarse sandpaper, and the area treated with a non-toxic paint.
- **FRAME PADS** Frame pads are there to protect the user from any fall or landing on the springs and frame. On no account should people be permitted to sit or stand on them when the trampoline is in use. You should also make sure that smaller users do not use the inside edges of the pads as a "handle" when getting up on to the trampoline.
- **THE MAT** The mat (bed) will, over the years, be gradually weakened by the effects of ultra violet radiation. Therefore, the more it can be protected from direct sunlight the longer it will last. A little mould or mildew should not harm the mat. Do make sure that shoes are removed before bouncing and ensure that any other sharp objects such as belt buckles, brooches and jewellery are removed too.
- **THE SPRINGS** Do not stand on the springs whilst the trampoline is in use. Try not to bounce on to the springs. They are not designed for this sort of stress and can become stretched, misshapen and weakened. If you find you have any stretched springs, it is important to replace them as soon as possible to avoid damage to the trampoline mat and avoid overloading and therefore damaging the remaining good springs.

This trampoline was designed and manufactured with quality materials and craftsmanship. With proper care and maintenance, it will provide all jumpers with years of exercise, fun, and enjoyment. Please follow the guidelines below:

This trampoline is designed to withstand a specific weight and usage. Ensure only one person uses the trampoline at any one time. Persons over 120 kgs should not use the trampoline.

Jumpers should wear socks, gymnastics shoes, or be barefoot when using the trampoline. Street shoes or tennis shoes should NOT be worn while using the trampoline. To limit damage do not allow pets onto the mat. Jumpers should remove all sharp objects from their person prior to using the trampoline. All sharp or pointed objects should be kept off the trampoline mat at all times.

Always inspect the trampoline before each use for worn, damaged or missing parts.

Please be aware of:

- Punctures, holes, or tears in the trampoline mat
- Sagging trampoline mat
- Loose stitching or any kind of deterioration of the mat
- Bent or broken frame parts, such as the legs
- Broken, missing, or damaged springs
- Damaged, missing, or insecurely attached frame pad
- Protrusions of any types (especially sharp types) on the frame, springs, or mat
- No modification should be carried out to the trampoline or any of its components. Any modification could lead to damage to the product or to personal injury.

IF YOU FIND ANY OF THE PREVIOUS CONDITIONS, OR ANYTHING ELSE THAT YOU FEEL COULD CAUSE HARM TO ANY USER, THE TRAMPOLINE SHOULD BE DISASSEMBLED OR SECURED FROM USE UNTIL THE CONDITION(S) HAS BEEN RECTIFIED.

WINDY CONDITIONS

In severe wind conditions, the trampoline can be blown about. If you expect windy weather conditions, the trampoline should be moved to a sheltered area or disassembled. To ensure security in normal weather conditions, at least three (3) tie downs should be used. Secure the trampoline frame to the ground. It is insufficient to secure only the legs of the trampoline to the ground as they can pull out the frame sockets.

MOVING THE TRAMPOLINE

When moving the trampoline, you will require the assistance of another adult. All connector points should be wrapped securely with weather resistant tape, such as duct tape. This will keep the frame intact during the move and prevent the connector points from dislocating and separating. When moving, lift the trampoline slightly off the ground and keep it horizontal to the ground. For any type of other move, you should disassemble the trampoline. After any move please conduct a full safety inspection.

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:




Sít' na trampolínu

01/20



○ **10X17 FT**
524X303X95cm



○ **10X14 FT**
432X303X95cm



○ **10X10 FT**
303X303X92.5cm



Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt.

V případě chybějících či poškozených částí kontaktujte prodejce.

Návod znázorňuje montáž, váš model se může mírně lišit od obrázků.

Je nutný dohled dospělé osoby: * Pro montáž je také třeba dospělé osoby.

*Při použití trampolíny s bezp. sítí je třeba dohled dospělé osoby.

Ochrana dětí: *Zamezte pádům a uškrcení - vstupujte a vystupujte pouze přes vchod a přečtěte si buďte opatrní.

* Pomozte malým dětem vstoupit a vystoupit z trampolíny se sítí.

OBSAH BALENÍ :

Č.	POPIS	10X17 TF	10X14 TF	10X10TF
1	Ocelová tyč 1	8 ks		
2	Ocelová tyč 2	8 ks		
3	Potah tyče	8 ks		
4	Vrchní tyč	16 ks	12 ks	11 ks
5	Vrchní tyč	\	1 ks	1 ks
6	Sít'	1 ks		
7	Vrchní krytka	8 ks		
8	H svorka	32 ks		
9	Elastické lanko s hákem	28 ks	24 ks	22 ks
10	Železná tyč	1 ks		
C7	Šroub M8	16 ks		
X3	M8 Nylon podložka	16 ks		
U2	Bezp. matice	16 ks		
Z1	Klíč	1 ks		

Pro montáž je třeba 2

dospělých osob



Příslušenství

1



2



3




4



5




6



7




8



9



C7



X4



U2



10



Z1



Pro měření výšky od země 38

Montáž

4





- 10X17 TF-16PCS
- 10X14 TF-12PCS
- 10X10 TF-11PCS



5




- 10X17 TF-No
- 10X14 TF-1PCS
- 10X10 TF-1PCS









Montáž




10X17 FT / 10X14 FT




10X10 FT





Montáž



10X17 FT / 10X14 FT




10X10 FT



Safety net for trampoline

01/20

○ **10X17 FT**
524X303X95cm



○ **10X14 FT**
432X303X95cm



○ **10X10 FT**
303X303X92.5cm



Thank you for purchasing our product

IN CASE OF MISSING OR BROKEN PARTS,
PLEASE CONTACT PLACE OF PURCHASE FOR ASSISTANCE.

Manual depicts typical installation
your model may differ from illustrations

Adult Supervision:*Adult assembly required.

*Adult supervision required for children using Safety net.

Protect Children: *Prevent falls and strangulation---Exit through the door only and use caution.

*Assist young children in and out of Safety net.

PACKAGE CONTENTS :

Part Number	Description	10X17 TF	10X14 TF	10X10TF
1	Steel Pipe 1	8 PCS		
2	Steel Pipe 2	8 PCS		
3	Sleeves	8 PCS		
4	Fiber rod	16 PCS	12 PCS	11 PCS
5	Fiber rod	\	1 PC	1 PC
6	Safety Net	1 PC		
7	Top cap	8 PCS		
8	H clamp	32 PCS		
9	Elastic rope plus toggle	28 PCS	24 PCS	22 PCS
10	Iron tube	1 PC		
C7	Carriage bolt M8	16 PCS		
X3	M8 Nylon Washer	16 PCS		
U2	Safety Nut	16 PCS		
Z1	Spanner	1 PC		

**Construction
Personnel**



Accessories

1



2



3




4



5




6



7




8



9



C7



X4



U2



10



Z1



Pipe iron for height measurement from the ground

Crossbeam Assembly Instruction

4




- 10X17 TF-16PCS
- 10X14 TF-12PCS
- 10X10 TF-11PCS


5





- 10X17 TF-No
- 10X14 TF-1PCS
- 10X10 TF-1PCS




6









Crossbeam Assembly Instruction




10X17 FT / 10X14 FT




10X10 FT



Crossbeam Assembly Instruction



10X17 FT / 10X14 FT



10X10 FT

