



Odráýedlo MASTER® POKE



Návod na pouýití



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Základy bezpečnosti

- Toto odrážedlo je určeno pro děti od 3 let a maximální nosnost je 40 kg.
- Před tím, než začnete používat, si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.
- SEZNAMTE VAŠE DĚTĚ S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY PRO JÍZDU NA ODRÁŽEDLE.
- Děti mohou používat odrážedlo jen za dozoru dospělé osoby!
- Před použitím se ujistěte, že je odrážedlo kompletně složeno.
- Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití. Pokud ne, můžete dojít k poškození.

Upozornění:

- Pro děti od 3 let
- Maximální nosnost: 40 kg
- Před každou jízdou zkontrolujte dotažení všech zroub
- Před každou jízdou kontrolujte, zda jsou všechny části funkční
- Pokud je nějaká část poškozena, musí být opravena nebo vyměněna před dalším použitím
- Při jízdě používejte speciální chrániče. Helmu, chrániče kolen, loktů a pevnou obuv. Použití chrániče může snížit možnost vzniku úrazu, ale nemůže chránit před vzemi úrazy.
- Vyhněte se ostrým nárazům, poklopům kanálů a náhlým změnám povrchu.
- Vyhýbejte se ulicím a plochám, kde je voda, písek, ztráta, zpína, listí a jiné neistoty. Dežtivé počasí zamezuje jízdě, brzdění a také viditelnosti.
- Při jízdě z kopce nejezdte nepřiměřenou rychlostí.
- **Nepoužívejte odrážedlo na pozemních komunikacích!**
- Nejezdte v blízkosti motorových vozidel.
- Nacvičte si brzdění na bezpečném místě
- Nikdy nejezdte blízko schodů, prudkých svahů, kopců, cest, uliček, bazénů a dalších vodních nádrží.
- Odrážedlo může najednou používat pouze jedna osoba

- Nikdy nepoužívejte odráždělo v dezivém po así. Mokrý povrch může způsobit brzdnou dráhu při brzdění.
- Nepřipojujte žádné vozíky, jiná vozidla, děti na bruslích nebo skateboardu.
- Nepoužívejte odráždělo v noci.
- Vždy noste pevnou obuv při jízdě.
- Nejezdte blízko chodců.
- Vyvarujte se riziku, které může způsobit sobit, že nebudete mít odráždělo pod kontrolou. Díry, vyjeté koleje, nerovný povrch, listí, ztráta, kaluže a odpadky mohou způsobit ztrátu kontroly.
- Nejezdte v terénu a hrboletém povrchu.
- Vždy se držte držátek oběma rukama.
- Nenoste nic, co by zamezilo slyšet.

Montáž

Otevřete krabici a vytáhněte všechny části ven. Zkontrolujte, zda nejsou některé části nechybí nebo nejsou poškozeny.

1. Připevněte vidlici k rámu. Vložte tyč vidlice do přední tyče rámu a dotáhněte zrouby pomocí klíče.
2. Zadní kolo již může být namontováno. Uvolněte zrouby na ose kola, nejdříve dotáhněte vnitřní zroub, pak vložte vidlici na osu, dejte podložku a poté dotáhněte vnější zrouby.
3. Přední kolo připevníte stejným způsobem jako zadní.
4. Dejte plastovou krytku na zrouby sedlové tyče, prostrte sedlovou tyč a dotáhněte zrouby.
5. Dejte plastovou krytku na zrouby držátek, prostrte tyč držátek a dotáhněte zrouby.

Konstrukce odrá0edla umo0 uje dv varianty sestavení (pro v tží a menší d tí) oto ením rámu. Postup slo0ení je toto0ný, pouze p ední vidlice a sedadlo budou vlo0eny z druhé strany rámu.



Návod na použití

1. Nastavení odrá0edla
Nastavte výzku sedla tak, aby vaze dít mohlo snadno dosáhnout na zem celým chodidlem a p itom m lo lehce pokr ené koleno. ídítka by m ly být ve výzce, kdy mají d ti pa0e zhruba v horizontální pozici. Vyzkouzejte, zda se dít cítí pohodln v této pozici a pravideln kontrolujte nastavení.
2. První pokusy
Jakmile je vaze dít schopno dosáhnout celým chodidlem na zem, je také schopno kolo ídit. Není t eba dlouhé vysv tlování, pouze nechejte dít to zkouzet a pozorujte, co doká0ou. D ti jsou mist i u ení a obvykle jsou schopny velmi rychle zjistit, jak je t eba se na odrá0edle pohybovat a jak jej ovládat. Jen dávejte pozor, aby dít skute n sed lo na sedle a ne na rámu.
3. Odrá0ení
Posunuje se dop edu odrá0ením od zem st ídav levou a pravou nohou. Pro hladzí pohyb je dobré odrazit se od zpi ky a pokračovat na patu.
4. Ovládání
Nejsnadn jí zp sob ovládání je pomocí zad a zade ku. Jakmile si dít p isvojí tuto dovednost, budou jezdit s radostí jako na jiných prost edcích. Tímto chytrým zp sobem se d ti nau í udržovat rovnováhu, stimuluje fyzický a duzevní rozvoj, protahuje záda a umo0ní d tem pohyby, ve kterých se cítí bezpe n a radostn .
5. V p ípad , 0e dít pot ebuje pomocnou ruku
Nechte dít sed t na sedle a s rukama na rukojetích ídítek a pohybujte rámem doleva a doprava. Dít ucítí nový zp sob pohybu a bude ho potom brzy napodobovat.
6. Brzd ní
Odrá0edlo se brzdí nohama. Dejte prosím pozor, aby d ti v0dy mohly zastavit z dané rychlosti a nosili vhodnou obuv! Nedoporu ujeme obuv s volnou patou a zpi kou.
7. Skladování a údr0ba
Pravideln kolo otírejte suchým hadrem a skladujte jej na suchém míst .
8. Vnit ní a vn jí pou0ití
Odrá0edlo se m 0e pou0ívat jak ve vnit ním, tak ve vn jím prost edí. Dávejte pozor, aby nebyly v blízkosti ostré p edm ty a nikdy nenechávejte venku ídit dít samé bez dozoru!

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruční podmínky

- na odrážedlo se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě.
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby výrobek mohla být dále užívána.
- Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, i nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúmyslným tlakem a nárazy, úmyslným pozměněním designem, tvarem nebo rozměry
- Reklamacce se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem.
- Záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava - Těbovice

Czech republic

reklamace@nejlevnejsisport.cz

www.nejlevnejsisport.cz





Odráždadlo MASTER® POKE



Návod na použitie



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Základy bezpečnosti

- Toto odrážadlo je určené pre deti od 3 rokov a maximálna nosnosť je 40 kg.
- Prečítajte si prosím nasledujúce inštrukcie, aby ste zamedzili možnosti vzniku nehody, či poškodenia odrážadla.
- **ZOZNÁMTE SA S BEZPEČNÝMI POKYNY PRE JAZDU NA ODRÁŽADLE.**
- Deti môžu používať odrážadlo len za dozoru dospelých osôb!
- Pred použitím sa uistite, že je odrážadlo kompletne zložené.
- Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Ak nie, môže dôjsť k poškodeniu.

Upozornenie:

- Pre deti od 3 rokov
- Maximálna nosnosť : 40 kg
- Pred každou jazdou skontrolujte dotiahnutie vzetkých skrutiek
- Pred každou jazdou kontrolujte, či sú vzetky časti funkčné
- Ak je nejaká časť poškodená, musí byť spravená alebo vymenená pred ďalším použitím
- Pri jazde používajte špeciálne chrániče. Helmu, chrániče kolien, lakťov a pevnú obuv. Použitie chráničov môže znížiť možnosť vzniku úrazu, ale nemôžu chrániť pred vzetkými úrazmi.
- Vyhnite sa ostrým nárazom, poklopom kanálov a náhlym zmenám povrchu.
- Vyhnite sa uliciam a plochám, kde je voda, piesok, ztrka, žbina, lístie a iné neistoty. Daždivé počasie zamedzuje jazde, brzdeniu a tiež viditeľnosti.
- Pri jazde z kopca nejazdte neprimeranou rýchlosťou.
- **Nepoužívajte odrážadlo na pozemných komunikáciách!**
- Nejazdte v blízkosti motorových vozidiel.
- Nacvičte si brzdenie na bezpečnom mieste
- Nikdy nejazdte blízko schodov, prudkých svahov, kopcov, ciest, uličiek, bazénov a ďalších vodných nádrôf.

- Odráďadlo môže naraz pouívať iba jedna osoba
- Nikdy nepouíavajte odráďadlo v daďdivom po así. Mokrý povrch môže zvä zi brzdú dráhu pri brzdení.
- Nepripájajte Őadne vozíky, iné vozidlá, deti na kor uliach alebo skateboarde.
- Nepouíavajte odráďadlo v noci.
- Vody noste pevnú obuv pri jazde.
- Nejazdite blízko chodcov.
- Vyvarujte sa riziku, ktoré môže spôsobi , že nebudete mať odráďadlo pod kontrolou. Diery, vyjazdené ko aje, nerovný povrch, lístie, ztrk, kaluže a odpadky môžu spôsobi stratu kontroly.
- Nejazdite v teréne a hrbo atom povrchu.
- Vody sa dróte riadidiel oboma rukami
- Nenoste ni , o by zamedzilo po u .

Montáď

Otvorte krabicu a vytiahnite vzetky asti von. Skontrolujte, i niektoré asti nechýbajú alebo nie sú pozkodené.

1. Pripevnite vidlicu k rámu. Vloóte ty vidlice do prednej ty e rámu a dotiahnite skrutky pomocou k ú a.
2. Zadné koleso u0 môže by namontované. Uvo nite skrutky na osi kolesa, najskôr dotiahnite vnútorné skrutky, potom vložte vidlicu na os, dajte podlooku a poriadne dotiahnite vonkajšie skrutky.
3. Predné kolo pripevníte rovnakým spôsobom ako zadné.
4. Dajte plastovú krytku na skrutky sedlovej ty e, prestr te sedlovú ty a dotiahnite skrutky.
5. Dajte plastovú krytku na skrutky riadidiel, prestr te ty riadidiel a dotiahnite skrutky.

Konstrukcia odrá0adla umo0uje dve varianty zostavenia (pre v0a zie a menšie deti) oto enim rámu. Postup zlo0enia je toto0ný, len predná vidlica a sedadlo budú vlo0ené z druhej strany rámu



Návod na použitie

1. Nastavenie odrá0adlá

Nastavte výzku sedla tak, aby vaze die a mohlo ahko dosiahnu na zem celým chodidlom a pritom malo z ahka pokr ené koleno. Riadidlá by mali by vo výzke, kedy majú deti pa0e zhruba v horizontálnej pozícii. Vyskúжайte, í sa die a cítii pohodlne v tejto pozícii a pravidelne kontrolujte nastavenie.

2. Prvé pokusy

Akonáhle je vaze die a schopné dosiahnu celým chodidlom na zem, je tie0 schopné odrá0dalo riadi . Netreba dlhé vysvet ovanie, len nechajte die a to skúžza a pozorujte, o doká0e. Deti sú majstri u enia a zvy ajne sú schopné ve mi rýchlo zisti , ako je potrebné sa na odrá0adle pohybova a ako ho ovláda . Len dávajte pozor, aby die a skuto ne sedelo na sedle a nie na ráme.

3. Odrá0anie

Posúva sa dopredu odrá0aním od zeme striedavo avou a pravou nohou. Pre hladzí pohyb je dobré odrazi sa od zpi ky a pokrač ova na pätu.

4. Ovládanie

Naj ahzí spôsob ovládania je pomocou chrbta a zado ku. Akonáhle si die a prisvojí túto zru nos , budú jazdi s rados ou ako na iných prostriedkoch. Týmto zikovným spôsobom sa deti nau ía udr0iava rovnováhu, stimulova fyzický a duzevný rozvoj, pre ahova chrbát a umo0ni de om pohyby, v ktorých sa cítia bezpe ne a radostne.

5. V prípade, 0e die a potrebuje pomocnú ruku

Nechajte die a sedie na sedle a s rukami na rukovátiach riadidiel a pohybujte rámom do ava a doprava. Die a ucítii nový spôsob pohybu a bude ho potom oskoro napodob ova .

6. Brzdenie

Odrá0adlo sa brzdí nohami. Dajte prosím pozor, aby deti v0dy mohli zastavi z danej rýchlosti a nosili vhodnú obuv! Neodporú ame obuv s vo nou pätou a zpi kou.

7. Skladovanie a údr0ba

Pravidelne odrá0adlo utierajte suchou handrou a skladujte ho na suchom mieste.

Vnútorne a vonkajzie pou0itie

Odrá0adlo sa mô0e pou0íva ako vo vnútornom, tak vo vonkajzom prostredí. Dávajte pozor, aby neboli v blízkosti ostré predmety a nikdy nenechávajte vonku riadi die a samé bez dozoru!

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majitevi záruku 2 roky odo dňa kúpy a predaja.

Záručné podmienky

- na kolobežku sa poskytuje kupujúcemu záruka na dobu 24 mesiacov odo dňa kúpy.
 - v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná.
- Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
- mechanickým poškodením
 - neodvratnou udalosťou, ťižkou pohromou
 - neodbornými zásahmi
 - nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
 - reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom.
 - záruku je možné uplatniť iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený.

Copyright - autorská práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu obsahu tohto návodu alebo ako celku či jeho časťou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

Dodávateľ SK:

TRINET Corp., s.r.o.

Cesta do Rudiny 1098

024 01 Kysucké Nové Mesto

Slovakia

www.najlacnejsisport.sk





Rowerek biegowy MASTER® POKE



instrukcja obsługi



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Podstawy bezpiecze stwa:

- Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 roku ycia, maksymalne obci enie 40kg.
- Naley dokjadnie zapozna si z instrukcj obsyugi, aby zapobiec kontuzji lub uszkodzenia rowerka.
- Dzieci nale y zapozna z zasadami bezpiecze stwa i jazdy na rowerze.
- Dzieci mog korzysta z rowerka wyycznie pod nadzorem osoby doroslej!
- Przed uyciem nale y upewni si , e rowerek jest cakowicie zony.
- Przed uyciem nale y dokjadnie zapozna si z instrukcj obsyugi, inaczej mo e doj do uszkodzenia.

UWAGA:

- Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 roku ycia.
- Obci enie maksymalne: 40 kg.
- Przed ka d jazd nale y sprawdzi doci gni cie wszystkich rub.
- Przed ka d jazd nale y sprawdzi , czy wszystkie cz ci dziaaj poprawidowo
- Je li jest jaka cz uszkodzona, musi zosta naprawiona lub wymieniona przed nastpnym uyciem.
- Podczas jazdy nale y uywa ochraniaczy. Kask, ochraniacze na kolana i obuwie sportowe Uycie ochraniaczy zmniejsza mo liwo kontuzji, ale nie mo e zapobiec wszystkim urazom.
- Naley unika nierównych powierzchni.
- Naley omija ulice i powierzchnie, gdzie jest woda, piasek, brud lub inne nieczystoci. Opady deszczu powoduj utrat wj ciwo ci hamulców i widzialno ci.
- Podczas jazdy z górki, nale y utrzymywa bezpieczn pr dko .
- Uywaj rowerka zgodnie z przepisami ruchu drogowego!
- Nie mo na je dzi w pobli u samochodów.
- Naley nauczy hamowa si na bezpiecznym miejscu.

- Nie mo na je dzi w pobli u schodów, stromych stoków, górkek, uliczek, basenów i innych zbiorników wodnych
- Rowerek mo e by u ywany tylko przez jedn osob w danym momencie.
- Nie mo ny u ywa rowerka kiedy pada czas. lizga powierzchnia mo e wydju y czas hamowania.
- Nie mo na ci gn za rowerkiem adnych wózków lub innych pojazdów, dzieci na rolkach lub skateboardach.
- Nie mo na u ywa rowerka noc .
- Zawsze nale y nosi odpowiednie obuwie.
- Nale y omija pieszych z prawej strony i nie je dzi zbyt blisko nich
- Nale y strzec si sytuacji, które mogyby prowadzi do utraty kontroli nad rowerkiem. Jazda po dziurach, nierównej powierzchni, kału ach, po uszkodzonej drodze przez samochody mo e spowodowa utrat kontroli nad rowerkiem.
- Nie mo na je dzi po drogach i nierównych powierzchniach
- Zawsze nale y trzyma si kierownicy 2 r kami
- Nie mo na nosi nic, co ograniczaby by sju ch.

MONTA

Wyci gnij wszystkie cz z opakowania, upewnij si , e nie s one uszkodzone.

1. Najõ koõ na widejki i dokr ruby kluczem.
2. Tylne koõ mo e by ju zamontowane. Poluzowa rub na osi koõa, dokr ci rub wewn trzn , nast pnie najõ y podkjadk i dokr ci ruby zewn trzne.
3. Przednie koõ zamontowa w ten sam sposób jak tylne.
4. Umie plastikow osõn na sztycy siedziska.
5. Umie plastikow osõn na ruby kierownicy i dokr ruby.



Konstrukcja rowerka umożliwia 2 warianty montażu obrócenie ramy (dla większych i mniejszych dzieci). Procedura jest identyczna, tylko przedni widelec i siodełko będą włożone z drugiej strony ramy.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Ustawienie rowerka.

Ustaw wysoko siedziska tak, aby Twoje dziecko mogło łatwo dosi gn na ziemi ca y stop , kolano musi by lekko ugi te. Kierownica powinna by na wysoko ci barków. Sprawdź , czy dziecku jest tak wygodnie i regularnie sprawdzaj ustawienie.

2. Pierwsze próby.

Kiedy Twoje dziecko dosi gnie ca y stop na ziemi , mo e prowadzi rowerek. Nie trzeba dziecku skomplikowanie tłumaczy , jak na rowerku je dzi . Po prostu niech spróbuje - pilnuj go. Dzieci szybko naucz si je dzi na rowerku. Pilnuj tylko, czy dziecko siedzi na siedzisku a nie na ramie.

3. Odbijanie si .

Dziecko jedzie naprzód odbijaj c si od ziemi na przemian lew i praw nog . Najłatwiejsze jest odbijanie si od palców przez pi t .
Prowadzenie.

Najłatwiejszy sposób prowadzenia jest za pomoc pleców i po ladek. Kiedy dziecko opanuje t technik , jazda na rowerku b dzie dla niego czyst przyjemno ci . W ten sposób dziecko nauczy si utrzymywa równowag , rozwija si fizycznie i psychicznie. Rowerek umo liwia dzieciom ruch, w którym czuj si naturalnie i bezpiecznie.

4. Je li dziecko nie radzi sobie samo.

Niech dziecko usi dzie na siedzeniu i trzyma si kierownicy. Tym czasem ruszaj ram na lewo i na prawo. Dziecko poczuje nowy ruch i b dzie go samo powtarza y.

5. Hamowanie.

Rowerek mo na zahamowa nogami. Naley uwa a , aby dziecko zawsze mogło zatrzyma si z odpowiedniej pr dko ci i nosi y odpowiednie obuwie! Nie polecamy obuwia bez pi ty.

6. Przechowywanie i konserwacja.

Produkt ten jest wyprodukowany z jako ciowych materia y. Regularnie przecieraj rowerek such szmat i przechowuj go w suchym miejscu.

7. U ywanie na dworze i w pomieszczeniach.

Z rowerka mo na korzysta zarówno w pomieszczeniach jak i na dworze. Naley uwa a , aby w pobli u nie znajdowa y si ostre przedmioty i nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru.

Sprzedaj cy na niniejszy produkt udziela pierwszemu wia cicielowi gwarancji na czas u ytkowania 2 lata od dnia sprzeda y.

Gwarancja nie dotyczy uszkodze powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez u ytkownika tj. uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym monta u, niepoprawnej naprawy wykonywanej we wjasnym zakresie, u ytkowaniu niezgodnym z kart gwarancyjn .
2. Niepoprawnej lub zaniedbywanej konserwacji.
3. Uszkodze mechanicznych.
4. Zu ycia cz ci powstającego przy codziennym u ytkowaniu.
5. Nieszcz liwych wypadków i kl sk ywiojowych;
6. Niefachowych interwencji.
7. Niepoprawnego obchodzenia si , lub niewja ciwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do tre ci niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania tre ci instrukcji w cz ci lub te w cao ci przez osoby trzecie bez wyra nej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiegokolwiek patenty.

TRINET CORP sp. z o.o.

Wilkowicka 2

44-180 Toszek, Poland

info@najtanszysport.pl

www.najtanszysport.pl





Balance bike MASTER[®] PLUG



User's manual



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

**IMPORTANT: PLEASE READ THIS MANUAL THOROUGHLY BEFORE
ASSEMBLING AND RIDING ON THIS BIKE.**

WARNING:

- . For Ages 3 and Up
- . Maximum Child's weight: 40KGS
- . Check and tighten bolts and screws before every ride.
- . Make sure all components are functioning properly before every ride.
- . If any component is damaged or not functioning properly, it should be replaced before the item is used.

IMPORTANT

WARNING:

- An Adult must assist in the initial assembly of the bike.
- Be sure your bike is fully assembled before riding.
- Read and understand this user's manual before using the bike.

PRECAUTIONS FOR SAFETY

- This Bike is not recommended to kids under 3 years of age or over 40kgs.
- Please read and follow the safety precautions listed below, failure to do so could result in injury or damage to your bike.
- Please instruct your child on proper operation of this bike, also instruct your child to follow the safety precautions listed below.

WARNING: DO NOT TAKE THIS BIKE TO ROADS.

- A. Wear a helmet.

-
- B. Do not ride near motor vehicles.
 - C. Practice braking in a safe environment.
 - D. Never ride near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys, swimming pool areas or other sides of water.
 - E. Never ride the bike in wet weather. Wet surfaces may increase stopping distance when braking.
 - F. Do not ride at night.
 - G. Don't ride too close to pedestrians.
 - H. Avoid hazards which may hinder your ability to control your Bike. Potholes, ruts, uneven pavement, storm grating, gravel, curbs, leaves, puddles and debris can all have an effect on your riding and result in loss of control.
 - I. Do not ride off road or on rough pavement.
 - J. Keep both hands on the handlebar.

CAUTION: **BRAKE GENTLY TO AVOID SUDDEN STOPS.**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove the bike from box and check for any missing or damaged parts.

(Note the tyres come inflated with air but may lose some air during shipping.)

Steps:

1. Assemble the front fork and the frame. Insert the fork tube into the front pipe of the frame and tighten the bolts with a wrench.
2. The Rear Wheel may come pre-installed. Of the two bolts on the wheel axle, tighten the inner bolt first, insert the axle into the slot of the rear frame end, install the tab washer and tighten the outer bolt firmly.
3. The Front Wheel is installed in the same way as the Rear Wheel.
4. Put the plastic cover on the seat post bolts, insert the saddle post and tighten the bolts.
5. Put the plastic cover on the handle bar bolts, insert the handle bar stem and tighten the bolts.



This bike has two styles. The frame can be rotated upside down (for bigger children). It's easy to change the frame style by only needing to loosen the caliper with the allen key .



WARRANTY for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use. Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:



Kinderlaufrad MASTER® POKE



Gebrauchsanweisung



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Sicherheitshinweise

- Dieses Kinderlaufrad ist für Kinder ab 3 Jahre bestimmt und die maximale Tragfähigkeit ist 40 kg.
- Lesen Sie bitte folgende Instruktionen, um die Möglichkeit eines Unfalls oder einer Beschädigung des Laufrads zu verhindern.
- MACHEN SIE IHR KIND MIT DEN SICHERHEITSHINWEISEN FÜR DIE LAUFRADFAHRT BEKANNT.
- Kinder können das Laufrad nur unter der Aufsicht von einer erwachsenen Person verwenden!
- Versichern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Kinderlaufrad komplett aufgebaut ist.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Sonst kann es zur Beschädigung kommen.

Hinweis:

- Für Kinder ab 3 Jahre
- Maximale Tragfähigkeit: 40 kg
- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt das Anziehen aller Schrauben.
- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, ob alle Teile funktionieren.
- Falls ein Teil beschädigt ist, muss es vor dem nächsten Gebrauch repariert oder ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie spezielle Schützer bei der Fahrt- einen Helm, Knie- und Ellbogenschützer und feste Schuhe. Die Verwendung von Schützern kann die Möglichkeit des Unfalls senken, aber kann nicht vor allen Unfällen schützen.
- Vermeiden Sie einen harten Prall, Kanaldeckel und plötzliche Oberfläche-Veränderungen.
- Vermeiden Sie Straßen und Oberflächen, wo es Wasser, Sand, Schotter, Schmutz, Laub und andere Verschmutzung gibt. Regnerisches Wetter verhindert die Fahrt, das Bremsen und auch die Sicht.
- Bei der Abfahrt fahren Sie nicht mit einer unangemessenen Geschwindigkeit.

-
- **Benutzen Sie das Kinderlaufrad nicht auf den Straßen!**
 - Fahren Sie nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen.
 - Üben Sie das Bremsen an einem sicheren Ort ein.
 - Fahren Sie nie in der Nähe von Treppen, steilen Bergen, Abhängen, Straßen, Gassen, Schwimmbecken und anderen Wasserbecken.
 - Das Kinderlaufrad kann gleichzeitig nur von einer Person verwendet werden.
 - Benutzen Sie das Kinderlaufrad nie bei regnerischem Wetter. Die nasse Oberfläche kann den Bremsweg bei der Bremsung vergrößern.
 - Kuppeln Sie keine Wagen, andere Fahrzeuge, Kinder auf Rollschuhen oder einem Skateboard an.
 - Benutzen Sie das Kinderlaufrad nicht in der Nacht.
 - Tragen Sie immer feste Schuhe bei der Fahrt
 - Fahren Sie nicht in der Nähe von Fußgängern.
 - Vermeiden Sie das Risiko, das verursachen kann, dass Sie das Kinderlaufrad nicht unter Kontrolle haben werden. Löcher, Spurrinnen, unebene Oberfläche, Laub, Schotter, Pfützen und Abfälle können den Verlust der Kontrolle verursachen.
 - Fahren Sie nicht auf der Straße und auf der holprigen Oberfläche.
 - Halten Sie die Lenker mit beiden Händen.
 - Tragen Sie nichts, was es verhindert, zu hören.

Aufbau

Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie alle Teile. Kontrollieren Sie, ob er alle Teile enthält und ob keine Teile beschädigt sind

1. Befestigen Sie die Gabel am Rahmen. Schieben Sie das Gabelrohr in das vordere Rahmenrohr und ziehen Sie mithilfe von einem Schlüssel mit Schrauben fest.
2. Das Hinterrad kann schon aufgebaut werden. Lösen Sie die Schrauben auf der Radachse, zuerst ziehen Sie die Innenschraube an, dann schieben Sie das Rohr auf die Achse, benutzen Sie eine Unterlegscheibe und ziehen Sie

die Außenschrauben fest an.

3. Das Vorderrad befestigen Sie auf gleiche Weise wie das Hinterrad.
4. Geben Sie die Plastikkappe auf die Schrauben des Sattelrohrs, schieben Sie das Sattelrohr durch und ziehen Sie die Schrauben an.
5. Geben Sie die Plastikkappe auf die Lenkerschrauben, schieben Sie das Lenkerrohr durch und ziehen Sie die Schrauben an.



Die Konstruktion des Laufrads ermöglicht zwei Varianten der Zusammensetzung (für größere und kleinere Kinder)- durch das Umdrehen des Rahmens. Das Aufbauverfahren ist gleich, nur die vordere Gabel und der Sitz werden von der anderen Seite des Rahmens eingelegt.



Gebrauchsanweisung

1. Kinderlaufradeinstellung

Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass Ihr Kind mit dem ganzen Fuß den Boden einfach erreichen kann und dabei ein leicht gebeugtes Knie hat. Der Lenker sollte in einer richtigen Höhe sein- Kinder haben die Arme ungefähr in horizontaler Lage. Versuchen Sie, ob sich das Kind in dieser Position bequem fühlt und kontrollieren Sie regelmäßig die Einstellung.

2. Erste Versuche

Sobald Ihr Kind fähig ist, mit dem ganzen Fuß den Boden zu erreichen, ist es auch fähig, das Laufrad zu fahren. Keine lange Erklärung ist nötig, lassen Sie das Kind die Fahrt versuchen und beobachten Sie, was das Kind schafft. Kinder sind Meister des Lernens und meistens sind sie fähig, sehr schnell festzustellen, wie man sich mit dem Laufrad bewegt und wie es man lenkt. Achten Sie nur darauf, dass das Kind wirklich auf dem Sattel und nicht am Rahmen sitzt.

3. Abstoßen

Man bewegt sich nach vorne, indem man sich vom Boden abwechselnd mit dem linken und dem rechten Fuß abstößt. Für eine bessere Bewegung ist es gut, sich von der Fußspitze abzustoßen und weiterhin bis zur Ferse.

4. Bedienung

Die einfachste Bedienungsweise ist mithilfe vom Rücken und vom Popo. Sobald sich das Kind diese Fähigkeit aneignet, wird es ihm Spaß machen. Auf diese schlaue Weise lernt das Kind, die Balance zu halten, es stimuliert die körperliche und geistige Entwicklung und dehnt seinen Rücken. Die Fahrt ermöglicht dem Kind Bewegungen, bei denen es sich sicher und glücklich fühlt.

5. Falls das Kind Hilfe braucht

Lassen Sie das Kind auf dem Sattel sitzen, mit den Händen auf den Handgriffen, und bewegen Sie den Rahmen links und rechts. Das Kind wird eine neue Bewegungsweise fühlen und wird sie bald nachmachen.

6. Bremsung

Es wird mit Füßen gebremst. Achten Sie bitte darauf, dass das Kind immer anhalten kann und dass es geeignete Schuhe trägt! Wir empfehlen keine Schuhe mit einer freien Ferse oder Spitze.

7. Lagerung und Wartung

Wischen Sie das Laufrad regelmäßig mit einem trockenen Lappen und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

8. Innen- und Außengebrauch

Das Laufrad kann sowohl im Innenraum, als auch im Außenraum verwendet werden. Achten Sie darauf, dass es in der Nähe keine scharfen Gegenstände gibt, und lassen Sie das Kind nie ohne Aufsicht draußen fahren!

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung,
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder hohe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausma e.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung.

Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdr kliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung f r das Patent f r die Benutzung die Informationen ber, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler: