

NÁVOD K POUŽITÍ – WAVEBOARD ORIGINAL, LX, Mini SL, WAVE RIDER

Waveboard je vhodný pro děti od 6 let a pro dospělé.

Jak začít na waveboardu?

Nejdříve ze všeho si vezmi helmu a chrániče - nejvíce zranění si začátečníci přivodí během prvních 10 minut jízdy!

1. Umístí waveboard na velmi mírně nakloněný svah či rovinu.



2. Polož přední nohu na střed přední desky waveboardu a postav waveboard na obě kolečka – takže je rovnoběžně s povrchem.



3. Odraž se zadní nohou od země a přenes váhu na přední nohu.



4. Po odrazu se dívej vzpřímeně dopředu (ne do země). Měj rovná záda a mírně pokrč kolena.



5. Ihned po odrazu začni pohánět waveboard dopředu v „S“ křivce.



6. Pohybuj rameny a boky plynule do strany (twist), popř. překlápěj zadní nohu ze špičky na patu. Jakmile to zvládneš, pojede ti waveboard bez toho, aby ses odrazil nohou od země!



Opotřebená kolečka doporučujeme nahradit kolečky pro waveboard Street Surfing®, která mají dlouhou trvanlivost a byla speciálně vyvinuta pro jízdu na waveboardu.

UPOZORNĚNÍ!

- Dávej při jízdě pozor na překážky – kamínky, klacíky apod.
- Vyhni se vodě, oleji, blátu, písku apod.
- Nejezdí tam, kde jezdí auta.
- Nejezdí v noci.
- Nepřekračuj max. nosnost 100kg.
- **Vždy před jízdou zkontroluj stav waveboardu a případně uvolněné šrouby dotáhni.**

ÚDRŽBA

Waveboard čistí pouze suchým nebo vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívej žádné speciální čisticí prostředky.

Pokud jsou části waveboardu poškozené nebo se objeví ostré hrany, neměl by se waveboard dále používat.

Opotřebená kolečka doporučujeme nahradit kolečky pro waveboard Street Surfing®, která mají dlouhou trvanlivost a byla speciálně vyvinuta pro jízdu na waveboardu. Totéž platí pro výměnu casteru.

Více informací nalezněš na www.streetsurfing.com/cz

Super zábavu Ti přeje



NÁVOD NA POUŽITIE – WAVEBOARD ORIGINAL, LX, Mini SL, WAVE RIDER

Waveboard je vhodný pre deti od 6 rokov a pre dospelých.

Ako začať na waveboarde?

Najsôr zo všetkého si vezmi helmu a chrániče - najviac zranenia si začiatočníci privodí počas prvých 10 minút jazdy!

1. Umiestni waveboard na veľmi mierne naklonený svah či rovinu.




2. Polož prednú nohu na stred prednej dosky waveboardu a postav waveboard na obe kolieska - takže je rovnobežne s povrchom.



3. Odraz sa zadnou nohou od zeme a odnes váhu na prednú nohu.



4. Po odraze sa pozeraj vzpriamene dopredu (nie do zeme). Maj rovný chrbát a mierne pokrčte kolená.



5 Ihneď po odraze, začni poháňať waveboard dopredu v "S" krivke.



6. Pohybuj ramenami a boky plynule do strany (twist), popr. preklápěj zadnú nohu zo špičky na pätu. Akonáhle to zvládneš, pôjde ti waveboard bez toho, aby si sa odrážal nôh od zeme!



Opotrebovaná kolieska odporúčame nahradiť kolieskami pre waveboard Street Surfing®, ktoré majú dlhú trvanlivosť a bola špeciálne vyvinutá pre jazdu na waveboarde.

UPOZORNENIE!

- Dávaj pri jazde pozor na prekážky - kamienky, konáriky apod.
- Vyhni sa vode, oleju, blatu, piesku apod.
- Nejazdi tam, kde jazdia autá.
- Nejazdi v noci.
- Neprekračuj max. nosnosť 100kg
- **Vždy pred jazdou skontroluj stav waveboardu a prípadne uvoľnené skrutky dotiahni.**

ÚDRŽBA

Waveboard čistí len suchou alebo vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívaj žiadne špeciálne čistiace prostriedky.

Ak sú časti waveboardu poškodené alebo sa objaví ostré hrany, nemal by sa waveboard ďalej používať.

Opotrebovaná kolieska odporúčame nahradiť kolieskami pre waveboard Street Surfing®, ktoré majú dlhú trvanlivosť a bola špeciálne vyvinutá pre jazdu na waveboarde. To isté platí pre výmenu Casteru.

Viac informácií nájdeš na www.streetsurfing.com/cz

Super zábavu Ti praje

