

Návod na mini trampolínu se sítí



Průměr: Φ 137cm

Věk uživatele: do 6 let

Max.váha uživatele: 40 kg

Max.výška uživatele: 100 cm

Přečtěte si tyto pokyny před sestavením!







2 lidé jsou potřební k sestavení trampolíny.









Uschovejte tyto pokyny pro budoucnost

OBSAH BALÍKU:

ČÍSLO	POPIS	POČET KS
1	ROHOŽKA	1 KS
2	RÁM KRYTU	1 KS
3	HORNA LIŠTA S NOHAMI	3 KS
4	NOHY	6 KS
5	POZINKOVANÉ HÁČKY	30 KS
6	PODPORNA TRUBKA 1	6 KS
7	PODPORNA TRUBKA 2	6 KS
8	SIŤ	1 KS
9	SAMOSKRUTKOVACIE MATICE	6 KS
10	SKRUTKA	12 KS
11	PODLOŽKA	24 KS
12	IMBUSOVÝ KľUČ	1 KS
13	SKRUTKOVACĀ	1 KS
14	HÁKOVA - POMOCKA	2 KS

2. SCHÉMA NA DÍLY :

 <p>1. ROHOŽ</p>	 <p>2. RÁM KRYTU</p>
 <p>3. HORNA LIŠTA S NOHAMI A PODNOŽKOU</p>	 <p>4. NOHA</p>
 <p>5. POZINKOVANY HÁČIK</p>	 <p>6. PODPORNA TRUBKA 1</p>

 <p>7. PODPORNÁ TRUBKA 2</p>	 <p>8. SIETĚ</p>
 <p>9. SAMOŠROUBOVACIE MATICE</p>	 <p>10. SKRUTKA</p>
 <p>11. PODLOŽKA</p>	 <p>12. IMBUSOVÝ KLUČ</p>
 <p>13. SKRUTKOVAC</p>	 <p>14. HÁKOVA-POMOČKA</p>

Upozornění

Před sestavováním a použitím tohoto zariadenai si přečtete tyto pokyny. Na montáž tohoto výrobku jsou zapotřebí dva dospělí lidé. Při montáži noste rukavice.

3. Zestava

KROK 1:


Zestavte rám trampolíny jak je znázorněno na obrázku 1



OBRÁZEK 1

KROK 2:


Připevněte podpěrné trubky 2 k nohám trampolíny se šrouby a samošroubovacími maticemi, zpevňuje jejich imbusovým klíčem a šroubovákem jak je znázorněno na obrázku: 2.



OBRÁZEK 2

KROK 3:

Vložte pozinkované háčky na Trampolínovou rohož přes elastické smyčky, které se vážou k podložce, jak je znázorněno na obr. 3.




OBRÁZEK 3

KROK 4:


Při připojení Trampolínové rohože k Trampolínovému rámu, buďte opatrní. POZOR: Při upevňování pozinkovaných háčků věnujte zvláštní pozornost spojovacím bodem. Tyto spojovací místa se mohou stát hlavní body, když je trampolína pod napětím, jak je znázorněno na obrázku 4.

Pozor: Používejte hákovou-pomůcku k montáži




Prosím, použijte hákovou-pomůcku pro sestavování rohože.


*** 5 kusů pozinkovaných háčků pro každou část segmentu.**



Vytáhnout poslední háčik na každý snímek segmentu



Vytáhnout jeden prostřední háčik na každý rámec segmentu




OBRÁZEK 4

KROK 5:

Upevnění rámu krytu:

Umístěte kryt na trampolíně tak, aby pata a ocelový rám na které se vztahuje, byly přikryté. Zkontrolujte, zda kryt opět pokrývá všechny kovové části, jak je znázorněno na obrázku 5.



OBRÁZEK 5

KROK 6:


Montáž bezpečnostní sítě:

Vložte podporu potrubí 1 na podporu potrubí 2, jak je uvedeno na obrázku 6. Sestavte rám krytu pomalu a opatrně, kryt by měl sedět pevně, aby se zabránilo jakémukoli posunutí.



OBRÁZEK 6

Zaveste síť, jako je znázorněno na obrázku 7.



OBRÁZEK 7

VAROVÁNÍ:

Trampolína musí být nastavena na rovné ploše a musí být chráněna před větrem.

Nikdy NEPOUŽÍVEJTE trampolínu na betonu!

Nedovolte, aby více než jedno dítě bylo na trampolíně. Když více než jedno dítě používá trampolínu, zvyšuje se riziko poranění.

Před každým použitím, musí být přezkoumána trampolína.

Neskákejte z trampolíny na zem. Skákejte pouze na suché rohože.

Skákejte pouze v centru rohože; nenoste boty s tvrdou podrážkou, protože podložka se příliš opotřebuje.

Nenoste šperky, odstraňte všechny předměty pod trampolínou.

Nesprávné použití trampolíny je nebezpečné a může vést k vážným zraněním.

Nevěšte se, a nevystupujte na síťovinu.

Nepokoušejte se přeskočit, nebo lézt pod bariérou (síťovina).

Dítě by mělo být pod dohledem dospělé osoby při hraní na trampolíně.

Malé děti při vystupování a sestupování z trampolíny potřebují pomoc.

Skákejte vždy uprostřed trampolíny, rám krytu musí být vždy namontován, jinak se nesmí skákat.

Při skákání musí být přes hlavu dostatek místa, a také po stranách musí být dostatek místa.

Dodržujte všechna varování a doporučení, poskytnutých výrobcem trampolíny.

Tato trampolína není vhodná pro dítě mladší než tři roky, kvůli obsahu malých částí.

YANGZHOU JINKAILI SPORT PRODUCTS Co., Ltd

Add: JIANGYANG INDUSTRIAL DISTRICT, WEST SHU GANG ROAD, YANGZHOU CITY, JIANGSU, CHINA

Tel: +86 514 85868658

Fax: +86 514 85868625

Návod na minitrampolínu so sieťkou

Priemer: Φ 137cm

Vek užívateľa : do 6 let

Max.váha užívateľa: 40 kg







Max.výška užívateľa: 100 cm









Prečítajte si tieto pokyny pred zostavením!
2 ľudia sú potrební na zostavenie trampolíny.
Uchovajte tieto pokyny pre budúť

OBSAH BALÍKU:

ČÍSLO	POPIS	POČET KS
1	ROHOŽKA	1 KS
2	RÁM KRYTU	1 KS
3	HORNA LIŠTA S NOHAMI	3 KS
4	NOHY	6 KS
5	POZINKOVANÉ HÁČKY	30 KS
6	PODPORNA TRUBKA 1	6 KS
7	PODPORNA TRUBKA 2	6 KS
8	SIŤ	1 KS
9	SAMOSKRUTKOVACIE MATICE	6 KS
10	SKRUTKA	12 KS
11	PODLOŽKA	24 KS
12	IMBUSOVÝ KľUČ	1 KS
13	SKRUTKOVÁČ	1 KS
14	HÁKOVA - POMOČKA	2 KS

2. SCHÉMA NA DÍLY :

 <p>1. ROHOŽ</p>	 <p>2. RÁM KRYTU</p>
 <p>3. HORNA LIŠTA S NOHAMI A PODNOŽKOU</p>	 <p>4. NOHA</p>
 <p>5. POZINKOVANY HÁČIK</p>	 <p>6. PODPORNA TRUBKA 1</p>

 <p>7. PODPORNÁ TRUBKA 2</p>	 <p>8. SIETĚ</p>
 <p>9. SAMOŠROUBOVACIE MATICE</p>	 <p>10. SKRUTKA</p>
 <p>11. PODLOŽKA</p>	 <p>12. IMBUSOVÝ KLUČ</p>
 <p>13. SKRUTKOVAC</p>	 <p>14. HÁKOVA-POMOČKA</p>

UPOZORNĚNÍ: Pred zostavovaním a použitím tohoto zariadenia si prečítajte tieto pokyny. Na montáž tohoto výrobku sú potrební dvaja dospelí ľudia. Pri montáži noste rukavice.

3. Zostava

KROK 1:


Zostavte rám trampolíny, ako je znázornené na obrázku. 1



OBRÁZOK 1

KROK 2:


Pripevnite podperné trubky 2 k nohám trampolíny so skrutkami a samošroubovacími maticami, zpevnite ich imbusovým kľúčom a skrutkovačom ako je znázornené na obrázku 2.



OBRÁZoK 2

KROK 3:

Vložte pozinkované háčky na trampolínovú rohož cez elastické smyčky, ktoré sa viažu k podložke, ako je znázornené na obr. 3.



OBRÁZoK 3

KROK 4:

Pri pripojení trampolínovej rohože k trampolínovému rámu, buďte opatrní. **POZOR:** Pri

upevňovaní


pozinkovaných háčkov venujte zvláštnu pozornosť spojovacím bodom. Tieto spojovacie miesta sa môžu stať hlavné body, keď je trampolína pod napätím, ako je znázornené na obrázku 4.

Pozor: Používajte hákovú-pomôcku k montáži




Prosím, použite hákovú-pomôcku pro zostavovaní rohože.


* 5 kusov pozinkovaných háčkov pre každú časť segmentu.



Vytiahnuť posledný háčik na každý snímok segmentu



Vytiahnuť jeden prostredný háčik na každý rámec segmentu




OBRÁZoK 4

KROK 5:

Upevnenie rámu krytu:

Umiestnite kryt na trampolíne tak, aby päta a ocelový rám na ktoré se vzťahuje, boli prikryté.

Zkontrolujte, či kryt opäť pokrýva všetky kovové časti, ako je znázornené na obrázku 5.



OBRÁZoK 5

KROK 6:

Montáž bezpečnostnej siete:


Vložte podporu potrubia 1 na podporu potrubia 2, ako je uvedené na obrázku 6.

Zostavte rám krytu pomaly a opatrne, kryt by mal sedieť pevne, aby sa zabránilo akémukoľvek posunutiu.



OBRÁZOK 6

Zaveste sieť, ako je znázornené na obrázku 7.



OBRÁZOK 7

VAROVANIE:

Trampolína musí byť nastavená na rovnej ploche a musí byť chránená pred vetrom.

Nikdy NEPOUŽÍVAJTE trampolínu na betóne!

Nedovoľte, aby viac ako jedno dieťa bolo na trampolíne. Keď viac ako jedno dieťa používa trampolínu, zvyšuje sa riziko poranenia.

Pred každým použitím, musí byť preskúmaná trampolína.

Neskáčte z trampolíny na zem. Skáčte iba na suché rohože.

Skáčte len v centre rohože; nenoste topánky s tvrdou podrážkou, pretože podložka sa príliš opotrebuje.

Nenoste šperky, odstráňte všetky predmety pod trampolínu.

Nesprávne použitie trampolíny je nebezpečné a môže viesť k vážnym zraneniam.

Nevešajte sa, a nevystupujte na sieťovinu.

Nepokúšajte sa preskočiť, alebo liezť pod bariérou (sieťovina).

Dieťa by malo byť pod dohľadom dospelaj osoby pri hraní na trampolíne.

Malé deti pri vystupovaní a zostupovaní z trampolíny potrebujú pomoc.

Skáčte vždy uprostred trampolíny, rám krytu musí byť vždy namontovaný, ináč sa nesmie skákať.

Pri skákaní musí byť cez hlavu dostatok miesta, a aj po stranách musí byť dostatok miesta.

Dodržiňte všetky varovania a odporúčania, poskytnutých výrobcem trampolíny.

Táto trampolína nie je vhodná pre dieťa mladšie ako tri roky, kvôli obsahu malých častí.

YANGZHOU JINKAILI SPORT PRODUCTS Co., Ltd

Add: JIANGYANG INDUSTRIAL DISTRICT, WEST SHU GANG ROAD, YANGZHOU CITY, JIANGSU, CHINA

Tel: +86 514 85868658

Fax: +86 514 85868625