



Odráýedlo MASTER® PLUG



Návod na pouýití



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Základy bezpečnosti

- Toto odrážedlo je určeno pro děti od 2 let a maximální nosnost je 30 kg.
- Před tím, než si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.
- SEZNAMTE VAŠE DĚTĚ S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY PRO JÍZDU NA ODRÁŽEDLE.
- Děti mohou používat odrážedlo jen za dozoru dospělé osoby!
- Před použitím se ujistěte, že je odrážedlo kompletně složeno.
- Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití. Pokud ne, můžete dojít k poškození.

Upozornění:

- Pro děti od 2 let
- Maximální nosnost: 30 kg
- Před každou jízdou zkontrolujte dotažení všech zroub
- Před každou jízdou kontrolujte, zda jsou všechny části funkční
- Pokud je nějaká část poškozena, musí být opravena nebo vyměněna před dalším použitím
- Nefoukejte pneumatiky na vyšší hodnotu, než je uvedena na plázi
- Při jízdě používejte speciální chrániče. Helmu, chrániče kolen, lokte a pevnou obuv. Použití chrániče může snížit možnost vzniku úrazu, ale nemůže chránit před vzemi úrazy.
- Vyhněte se ostrým nárazům, poklopem kanálu a náhlým změnám povrchu.
- Vyhněte se ulicím a plochám, kde je voda, písek, ztráta, zpína, listí a jiné neistoty. Dezťivě poasí zamezuje jízdě, brzdění a také viditelnosti.
- Při jízdě z kopce nejezdte nepřiměřenou rychlostí.
- Brzda se zahřívá při použití, nedotýkejte se jí po brzdění !!!
- **Nepoužívejte odrážedlo na pozemních komunikacích!**
- Nejezdte v blízkosti motorových vozidel.
- Nacvičte si brzdění na bezpečném místě

- Nikdy nejezdte blízko schodů, prudkých svahů, kopců, cest, ulic, bazénů a dalších vodních nádrží.
- Odrážedlo můžete najednou používat pouze jedna osoba
- Nikdy nepoužívejte odrážedlo v deštivém počasí. Mokrý povrch může způsobit brzdnou dráhu při brzdění.
- Nepřipojujte žádné vozíky, jiné vozidla, děti na bruslích nebo skateboardu.
- Nepoužívejte odrážedlo v noci.
- Vždy noste pevnou obuv při jízdě.
- Nejezdte blízko chodců.
- Vyvarujte se riziku, které může způsobit sobit, že nebudete mít odrážedlo pod kontrolou. Díry, vyjeté koleje, nerovný povrch, listí, ztráta, kaluže a odpadky mohou způsobit ztrátu kontroly.
- Nejezdte v terénu a hrbolatém povrchu.
- Vždy se držte držátek oběma rukama
- Nenoste nic, co by zamezilo slyšet.

Upozornění: Brzdy zastavte plynule abyste zamezili smyčce a náhlému brzdění

Montáž

Otevřete krabici a vytáhněte všechny části ven. Zkontrolujte, zda nejsou žádné části nechybí nebo nejsou poškozeny (pneumatiky jsou v balení nafouknuty, ale během dopravy může dojít k vyfouknutí).

1. Připevněte vidlici k rámu. Vložte tyč vidlice do přední tyče rámu a dotáhněte zrouby pomocí klíče.
2. Zadní kolo již může být namontováno. Uvolněte zrouby na ose kola, nejprve dotáhněte vnitřní zroub, pak vložte vidlici na osu, dejte podložku a potom dotáhněte vnější zrouby.

Návod na použití

1. **Nastavení odrá0edla**
Nastavte výzku sedla tak, aby vaze dít mohlo snadno dosáhnout na zem celým chodidlem a p itom m lo lehce pokr ené koleno. ídítka by m ly být ve výzce, kdy mají d ti pa0e zhruba v horizontální pozici. Vyzkouzejte, zda se dít cítí pohodln v této pozici a pravideln kontrolujte nastavení.
2. **První pokusy**
Jakmile je vaze dít schopno dosáhnout celým chodidlem na zem, je také schopno kolo ídit. Není t eba dlouhé vysv tlování, pouze nechejte dít to zkouzet a pozorujte, co doká0ou. D ti jsou mist i u ení a obvykle jsou schopny velmi rychle zjistit, jak je t eba se na odrá0edle pohybovat a jak jej ovládat. Jen dávejte pozor, aby dít skute n sed lo na sedle a ne na rámu.
3. **Odrá0ení**
Posunuje se dop edu odrá0ením od zem st ídav levou a pravou nohou. Pro hladzí pohyb je dobré odrazit se od zpi ky a pokračovat na patu.
4. **Ovládání**
Nejstředněji z p sob ovládání je pomocí zad a zade ku. Jakmile si dít p isvojí tuto dovednost, budou jezdit s radostí jako na jiných prost edcích. Tímto chytrým z p sobem se d ti nau í udržovat rovnováhu, stimuluje fyzický a duzevní rozvoj, protahuje záda a umo0ní d tem pohyby, ve kterých se cítí bezpečn a radostn .
5. **V p ípad , 0e dít pot ebuje pomocnou ruku**
Nechte dít sed t na sedle a s rukama na rukojetích ídítek a pohybujte rámem doleva a doprava. Dít ucítí nový z p sob pohybu a bude ho potom brzy napodobovat.
6. **Brzd ní**
Odrá0edlo se brzdí ru ní brzdou nebo nohama. Dejte prosím pozor, aby d ti v0dy mohly zastavit z dané rychlosti a nosili vhodnou obuv! Nedoporu ujeme obuv s volnou patou a zpi kou.
7. **Skladování a údr0ba**
Pravideln kolo otírejte suchým hadrem a skladujte jej na suchém míst .
8. **Vnit ní a vn jzí pou0ití**
Odrá0edlo se m 0e pou0ívat jak ve vnit ním, tak ve vn jzím prost edí. Dávejte pozor, aby nebyly v blízkosti ostré p edm ty a nikdy nenechávejte venku ídit dít samé bez dozoru!

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruční podmínky

- na odrážedlo se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě.
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby výrobek mohl být dále užíván.
- Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, i nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúmyslným tlakem a nárazy, úmyslným pozměněním designem, tvarem nebo rozměry
- Reklamací se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem.
- Záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku této stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava - Těbovice

Czech republic

reklamace@nejlevnejsisport.cz

www.nejlevnejsisport.cz





Odráždadlo MASTER[®] PLUG



Návod na použitie



**NEJLEVNEJŠI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJŠI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Základy bezpečnosti

- Toto odrážadlo je určené pre deti od 2 rokov a maximálna nosnosť je 30 kg.
- Prečítajte si prosím nasledujúce inštrukcie, aby ste zamedzili možnosti vzniku nehody, i poškodenia odrážadla.
- **ZOZNÁMTE SA S BEZPEČNÝMI POKYNY PRE JAZDU NA ODRÁŽADLE.**
- Deti môžu používať odrážadlo len za dozoru dospelých osôb!
- Pred použitím sa uistite, že je odrážadlo kompletne zložené.
- Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Ak nie, môže dôjsť k poškodeniu.

Upozornenie:

- Pre deti od 2 rokov
- Maximálna nosnosť : 30 kg
- Pred každou jazdou skontrolujte dotiahnutie vzetkých skrutiek
- Pred každou jazdou kontrolujte, či sú vzetky časti funkčné
- Ak je nejaká časť poškodená, musí byť spravená alebo vymenená pred ďalším použitím
- Nefúkajte pneumatiky na vyžiu hodnotu, než je uvedená na pláži
- Pri jazde používajte špeciálne chrániče. Helmu, chrániče kolien, lakťov a pevnú obuv. Použitie chráničov môže znížiť možnosť vzniku úrazu, ale nemôžu chrániť pred vzetkými úrazmi.
- Vyhnite sa ostrým nárazom, poklopom kanálov a náhlým zmenám povrchu.
- Vyhýbajte sa uliciam a plochám, kde je voda, piesok, ztrka, žpina, lístie a iné neistoty. Daždive počasie zamedzuje jazde, brzdeniu a tiež viditeľnosti.
- Pri jazde z kopca nejazdite neprimeranou rýchlosťou.
- Brzda sa zahrieva pri použití, nedotýkajte sa ju po brzdení !!!
- **Nepoužívajte odrážadlo na pozemných komunikáciách!**
- Nejazdite v blízkosti motorových vozidiel.
- Nacvičte si brzdenie na bezpečnom mieste

- Nikdy nejazdite blízko schodov, prudkých svahov, kopcov, ciest, ulí iek, bazénov a alzích vodných nádrží.
- Odrá0adlo mô0e naraz pou0íva iba jedna osoba
- Nikdy nepou0ívajte odrá0adlo v da0divom po así. Mokry povrch mô0e zvä zi brzdnu dráhu pri brzdení.
- Nepripájajte 0iadne vozíky, iné vozidlá, deti na kor uliach alebo skateboarde.
- Nepou0ívajte odrá0alo v noci.
- V0dy noste pevnú obuv pri jazde.
- Nejazdite blízko chodcov.
- Vyvarujte sa riziku, ktoré mô0e spôsobi , 0e nebudete ma odrá0adlo pod kontrolou. Diery, vyjazdené ko aje, nerovný povrch, listie, ztrk, kalu0e a odpadky mô0u spôsobi stratu kontroly.
- Nejazdite v teréne a hrbo atom povrchu.
- V0dy sa dr0te riadidiel oboma rukami
- Nenoste ni , o by zamedzilo po u .

Upozornenie: Brzdite plynule aby ste zamedzili ýmykom a náhlemu brzdeniu

Montáö

Otvorte krabicu a vytiahnite vzetky asti von. Skontrolujte, i niektoré asti nechýbajú alebo nie sú pozkodené (pneumatiky sú v balení nahustené, ale po as **dopravy môöe dôjs k vyfúknutiu**).

1. Pripevnite vidlicu k rámu. Vlo0te ty vidlice do prednej ty e rámu a dotiahnite skrutky pomocou k ú a.

2. Zadné koleso u0 mô0e by namontované. Uvo nite skrutky na osi kolesa, najskôr dotiahnite vnútorné skrutky, potom vlo0te vidlicu na os, dajte podlo0ku a poriadne

dotiahnite vonkajšie skrutky.

3. Predné kolo pripevníte rovnakým spôsobom ako zadné.

4. Montáž blatníkov: zagu atený koniec je smerom dopredu na predné koleso a smerom dozadu na zadné koleso.

5. Dajte plastovú krytku na skrutky sedlovej ty e, prestr te sedlovú ty a dotiahnite skrutky.

6. Dajte plastovú krytku na skrutky riadidiel, prestr te ty riadidiel a dotiahnite skrutky.

7. Montáž brzdy: uvo nite skrutku v pravej ásti brzdy, Dajte brzdové lanko do zárá0ky na skrutku. Skrutku opä dotiahnite. Uistite sa, 0e lanko úplne zazlo do zárá0ky pri skrutke a brzdové klátiky sú paralelne s ráfikom vo vzdialenosti 1,5-2 mm od seba. Stla te a uvo nite nieko kokrát brzdovú páku. Oto te okolo a presved te sa, i sa koleso otá a vo ne a nidky nederie o brzdový klát.



Návod na použitie

1. Nastavenie odrá0adlá

Nastavte výzku sedla tak, aby vaze die a mohlo ahko dosiahnu na zem celým chodidlom a pritom malo z ahka pokr ené koleno. Riadidlá by mali by vo výzke, kedy majú deti pa0e zhruba v horizontálnej pozícii. Vyskúжайte, í sa die a cítii pohodlne v tejto pozícii a pravidelne kontrolujte nastavenie.

2. Prvé pokusy

Akonáhle je vaze die a schopné dosiahnu celým chodidlom na zem, je tie0 schopné odrá0dalo riadi . Netreba dlhé vysvet ovanie, len nechajte die a to skúža a pozorujte, o doká0e. Deti sú majstri u enia a zvy ajne sú schopné ve mi rýchlo zisti , ako je potrebné sa na odrá0adle pohybova a ako ho ovláda . Len dávajte pozor, aby die a skuto ne sedelo na sedle a nie na ráme.

3. Odrá0anie

Posúva sa dopredu odrá0aním od zeme striedavo avou a pravou nohou. Pre hladzí pohyb je dobré odrazi sa od zpi ky a pokrač ova na pätu.

4. Ovládanie

Naj ahzí spôsob ovládania je pomocou chrbta a zado ku. Akonáhle si die a prisvojí túto zru nos , budú jazdi s rados ou ako na iných prostriedkoch. Týmto zikovným spôsobom sa deti nau ía udr0iava rovnováhu, stimulova fyzický a duzevný rozvoj, pre ahova chrbát a umo0ni de om pohyby, v ktorých sa cítia bezpe ne a radostne.

5. V prípade, 0e die a potrebuje pomocnú ruku

Nechajte die a sedie na sedle a s rukami na rukovátiach riadidiel a pohybujte rámom do ava a doprava. Die a ucítii nový spôsob pohybu a bude ho potom oskoro napodob ova .

6. Brzdenie

Odrá0adlo sa brzdí ru nou brzdou alebo nohami. Dajte prosím pozor, aby deti v0dy mohli zastavi z danej rýchlosti a nosili vhodnú obuv! Neodporú ame obuv s vo nou pätou a zpi kou.

7. Skladovanie a údr0ba

Pravidelne odrá0adlo utierajte suchou handrou a skladujte ho na suchom mieste.

Vnútorne a vonkajzie pou0itie

Odrá0adlo sa mô0e pou0íva ako vo vnútornom, tak vo vonkajzom prostredí. Dávajte pozor, aby neboli v blízkosti ostré predmety a nikdy nenechávajúte vonku riadi die a samé bez dozoru!

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majitevi záruku 2 roky odo dňa kúpy a predaja.

Záručné podmienky

- na kolobežku sa poskytuje kupujúcemu záruka na dobu 24 mesiacov odo dňa kúpy.
 - v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná.
- Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
- mechanickým poškodením
 - neodvratnou udalosťou, ťižkou pohromou
 - neodbornými zásahmi
 - nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselným pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
 - reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom.
 - záruku je možné uplatniť iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený.

Copyright - autorská práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu obsahu tohto návodu alebo ako celku či jeho časťou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek vek patent.

Dodávateľ SK:

TRINET Corp., s.r.o.

Cesta do Rudiny 1098

024 01 Kysucké Nové Mesto

Slovakia

www.najlacnejsisport.sk





Rowerek biegowy MASTER® PLUG



instrukcja obsługi



**NEJLEWNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Podstawy bezpiecze stwa:

- Produkt przeznaczony dla dzieci od 2 roku ycia, maksymalne obci enie 30kg.
- Naley dokjadnie zapozna si z instrukcj obsyugi, aby zapobiec kontuzji lub uszkodzenia rowerka.
- Dzieci nale y zapozna z zasadami bezpiecze stwa i jazdy na rowerze.
- Dzieci mog korzysta z rowerka wyycznie pod nadzorem osoby doroszej!
- Przed uyciem nale y upewni si , e rowerek jest cakowicie zony.
- Przed uyciem nale y dokjadnie zapozna si z instrukcj obsyugi, inaczej mo e doj do uszkodzenia.

UWAGA:

- Produkt przeznaczony dla dzieci od 2 roku ycia.
- Obci enie maksymalne: 30 kg.
- Przed ka d jazd nale y sprawdzi doci gnie cie wszystkich rub.
- Przed ka d jazd nale y sprawdzi , czy wszystkie cz ci dziaaj poprawidowo
- Je li jest jaka cz uszkodzona, musi zosta naprawiona lub wymieniona przed nastpnym uyciem.
- Nie pompuj wi cej powietrza ni jest to napisane na oponie.
- Podczas jazdy nale y uywa ochraniaczy. Kask, ochraniacze na kolana i obuwie sportowe Uycie ochraniaczy zmniejsza mo liwo kontuzji, ale nie mo e zapobiec wszystkim urazom.
- Naley unika nierównych powierzchni.
- Naley omija ulice i powierzchnie, gdzie jest woda, piasek, brud lub inne nieczystoci. Opady deszczu powoduj utrat wia ciwo ci hamulców i widzialno ci.
- Podczas jazdy z górki, nale y utrzymywa bezpieczn pr dko .
- Podczas hamowania hamulec nagrzewa si , nie wolno go dotyka po hamowaniu !!!

-
- Używaj rowerka zgodnie z przepisami ruchu drogowego!
 - Nie mo na je dzi w pobl u samochodów.
 - Nale y nauczy hamowa si na bezpiecznym miejscu.
 - Nie mo na je dzi w pobl u schodów, stromych stoków, gór ek, uliczek, basenów i innych zbiorników wodnych
 - Rowerek mo e by u ywany tylko przez jedn osob w danym momencie.
 - Nie mo ny u ywa rowerka kiedy pada czas. lizga powierzchnia mo e wydju y czas hamowania.
 - Nie mo na ci gn za rowerkiem adnych wózków lub innych pojazdów, dzieci na rolkach lub skateboardach.
 - Nie mo na u ywa rowerka noc .
 - Zawsze nale y nosi odpowiednie obuwie.
 - Nale y omija pieszych z prawej strony i nie je dzi zbyt blisko nich
 - Nale y strzec si sytuacji, które mog yby prowadzi do utraty kontroli nad rowerkiem. Jazda po dziurach, nierównej powierzchni, ka ju ach, po uszkodzonej drodze przez samochody mo e spowodowa utrat kontroli nad rowerkiem.
 - Nie mo na je dzi po drogach i nierównych powierzchniach
 - Zawsze nale y trzyma si kierownicy 2 r kami
 - Nie mo na nosi nic, co ogranicza yby by sju ch.

Uwaga: nale y hamowa p ynnie aby zapobiec po lizgom i gwałtownemu hamowaniu. Po lizgi mog uszkodzi ubranie i koła rowerka.

MONTA

Wyci gnij wszystkie cz z opakowania, upewnij si , e nie s one uszkodzone (opony w opakowaniu s napompowane . podczas transportu mo e nast pi jego spadek).

1. Najõ koõ na widejki i dokr ruby kluczem.
2. Tylne koõ mo e by ju zamontowane. Poluzowa rub na osi koõa, dokr ci rub wewn trzn , nast pnie najõ y podkãdk i dokr ci ruby zewn trzne.
3. Przednie koõ zamontowa w ten sam sposób jak tylne.
4. Monta bõtnika: zaokr glone dwa ko ce bõtników znajduj si zarówno na przednim jak i tylnym kole.
5. Umie plastikow osõn na sztycy siedziska.
6. Umie plastikow osõn na ruby kierownicy i dokr ruby.
7. Monta hamulca: zwolnij ruby na prawym hamulcu, przeõ link hamulcow , wõ rub mocuj c , ponownie dokr ruby. Upewnij si , e linka zostajã poprawnie przeõ ona oraz e klocki hamulcowe s klocki hamulcowe oddalone s od obr czy koõa w odlegõ ci 1,5-2 mm. Naci nij i zwolnij klamk hamulca kilka razy i sprawd poprawno dziaõania hamulca.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Ustawienie rowerka.

Ustaw wysoko siedziska tak, aby Twoje dziecko mogło łatwo dosi gn na ziemi cały stop , kolano musi być lekko ugięte. Kierownica powinna być na wysokość ci barków. Sprawdź , czy dziecku jest tak wygodnie i regularnie sprawdzaj ustawienie.

2. Pierwsze próby.

Kiedy Twoje dziecko dosi gnie cały stop na ziemi , może prowadzić rowerek. Nie trzeba dziecku skomplikowane tłumaczy , jak na rowerku jeździć . Po prostu niech spróbuje - pilnuj go. Dzieci szybko nauczą się jeździć na rowerku. Pilnuj tylko, czy dziecko siedzi na siedzisku a nie na ramieniu.

3. Odbijanie się .

Dziecko jedzie naprzód odbijając się od ziemi na przemian lewą i prawą nogą . Najłatwiejsze jest odbijanie się od palców przez piętę .
Prowadzenie.

Najłatwiejszy sposób prowadzenia jest za pomocą pleców i po ławkach. Kiedy dziecko opanuje tę technikę , jazda na rowerku będzie dla niego czystą przyjemnością . W ten sposób dziecko nauczy się utrzymywać równowagę , rozwija się fizycznie i psychicznie. Rowerki umożliwiają dzieciom ruch, w którym czują się naturalnie i bezpiecznie.

4. Jeśli dziecko nie radzi sobie samo.

Niech dziecko usiądzie na siedzeniu i trzyma się kierownicy. Tymczasem ruszaj rękami na lewo i na prawo. Dziecko poczuje nowy ruch i będzie go samo powtarzało.

5. Hamowanie.

Rowerki można hamować nogami. Należy uważać , aby dziecko zawsze mogło zatrzymać się z odpowiednią prędkością i nosić odpowiednie obuwie! Nie polecamy obuwia bez pięt.

6. Przechowywanie i konserwacja.

Produkt ten jest wyprodukowany z jakościowych materiałów. Regularnie przecieraj rowerek suchą szmatką i przechowuj go w suchym miejscu.

7. Używanie na dworze i w pomieszczeniach.

Z rowerka można korzystać zarówno w pomieszczeniach jak i na dworze. Należy uważać , aby w pobliżu nie znajdowały się ostre przedmioty i nigdy nie zostawiać dziecka bez nadzoru.

Sprzedaj cy na niniejszy produkt udziela pierwszemu wia cicielowi gwarancji na czas u ytkowania 2 lata od dnia sprzeda y.

Gwarancja nie dotyczy uszkodze powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez u ytkownika tj. uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym monta u, niepoprawnej naprawy wykonywanej we wjasnym zakresie, u ytkowaniu niezgodnym z kart gwarancyjn .
2. Niepoprawnej lub zaniedbywanej konserwacji.
3. Uszkodze mechanicznych.
4. Zu ycia cz ci powstającego przy codziennym u ytkowaniu.
5. Nieszcz liwych wypadków i kl sk ywiojowych;
6. Niefachowych interwencji.
7. Niepoprawnego obchodzenia si , lub niewja ciwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do tre ci niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania tre ci instrukcji w cz ci lub te w cao ci przez osoby trzecie bez wyra nej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiegokolwiek patenty.

TRINET CORP sp. z o.o.

Wilkowicka 2

44-180 Toszek, Poland

info@najtanszysport.pl

www.najtanszysport.pl





Balance bike MASTER[®] PLUG



User´s manual



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

**IMPORTANT: PLEASE READ THIS MANUAL THOROUGHLY BEFORE
ASSEMBLING AND RIDING ON THIS BIKE.**

WARNING:

- . For Ages 2 and Up
 - . Maximum Child's weight: 30KGS
 - . Check and tighten bolts and screws before every ride.
 - . Make sure all components are functioning properly before every ride.
- Inflate the tyres to no more than the maximum degree marked on the side of the tyre.
- . If any component is damaged or not functioning properly, it should be replaced before the item is used.

IMPORTANT

WARNING:

- An Adult must assist in the initial assembly of the bike.
- Be sure your bike is fully assembled before riding.
- Read and understand this user's manual before using the bike.

PRECAUTIONS FOR SAFETY

This Bike is not recommended to kids under 2 years of age or over 30kgs.

Please read and follow the safety precautions listed below, failure to do so could result in injury or damage to your bike.

Please instruct your child on proper operation of this bike, also instruct your child to follow the safety precautions listed below.

WARNING: DO NOT TAKE THIS BIKE TO ROADS.

-
- A. Wear a helmet.
 - B. Do not ride near motor vehicles.
 - C. Practice braking in a safe environment.
 - D. Never ride near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys, swimming pool areas or other sides of water.
 - E. Never ride the bike in wet weather. Wet surfaces may increase stopping distance when braking.
 - F. Do not ride at night.
 - G. Don't ride too close to pedestrians.
 - H. Avoid hazards which may hinder your ability to control your Bike. Potholes, ruts, uneven pavement, storm grating, gravel, curbs, leaves, puddles and debris can all have an effect on your riding and result in loss of control.
 - I. Do not ride off road or on rough pavement.
 - J. Keep both hands on the handlebar.

CAUTION: BRAKE GENTLY TO AVOID SUDDEN STOPS.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove the bike from box and check for any missing or damaged parts.

(Note the tyres come inflated with air but may lose some air during shipping.)

Steps:

1. Assemble the front fork and the frame. Insert the fork tube into the front pipe of the frame and tighten the bolts with a wrench.
2. The Rear Wheel may come pre-installed. Of the two bolts on the wheel axle, tighten the inner bolt first, insert the axle into the slot of the rear frame end, install the tab washer and tighten the outer bolt firmly.
3. The Front Wheel is installed in the same way as the Rear Wheel.
4. Assemble the mudguards. The end with curled head is pointed forward to the front wheel and backward to the rear wheel.
5. Put the plastic cover on the seat post bolts, insert the saddle post and tighten the

bolts.

6. Put the plastic cover on the handle bar bolts, insert the handle bar stem and tighten the bolts.
7. Adjust hand brakes. Loosen the anchor bolt nut on the right part of the brake, pull the brake cable wire through the anchor bolt hole until there is no slack in the inner brake wire, tighten the anchor bolt nut. **Be sure the brake wire is locked securely through the anchor bolt and the rubber pad is parallel with the rim with a clearance of 1.5 – 2mm in between.** Squeeze the brake lever and then release several times, rotate the wheel, be sure the wheel does not wobble.



WARRANTY for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use. Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:



Kinderlaufrad MASTER® PLUG



Gebrauchsanweisung



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Sicherheitshinweise

- Dieses Kinderlaufrad ist für Kinder ab 2 Jahre bestimmt und die maximale Tragfähigkeit ist 30 kg.
- Lesen Sie bitte folgende Instruktionen, um die Möglichkeit eines Unfalls oder einer Beschädigung des Laufrads zu verhindern.
- MACHEN SIE IHR KIND MIT DEN SICHERHEITSHINWEISEN FÜR DIE LAUFRADFAHRT BEKANNT.
- Kinder können das Laufrad nur unter der Aufsicht von einer erwachsenen Person verwenden!
- Versichern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Kinderlaufrad komplett aufgebaut ist.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Sonst kann es zur Beschädigung kommen.

Hinweis:

- Für Kinder ab 2 Jahre
- Maximale Tragfähigkeit: 30 kg
- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt das Anziehen aller Schrauben.
- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, ob alle Teile funktionieren.
- Falls ein Teil beschädigt ist, muss es vor dem nächsten Gebrauch repariert oder ausgetauscht werden.
- Pumpen Sie die Reifen nicht mehr auf, als auf dem Reifenmantel angeführt ist.
- Benutzen Sie spezielle Schützer bei der Fahrt- einen Helm, Knie- und Ellbogenschützer und feste Schuhe. Die Verwendung von Schützern kann die Möglichkeit des Unfalls senken, aber kann nicht vor allen Unfällen schützen.
- Vermeiden Sie einen harten Prall, Kanaldeckel und plötzliche Oberflächen-Veränderungen.
- Vermeiden Sie Straßen und Oberflächen, wo es Wasser, Sand, Schotter, Schmutz, Laub und andere Verschmutzung gibt. Regnerisches Wetter

verhindert die Fahrt, das Bremsen und auch die Sicht.

- Bei der Abfahrt fahren Sie nicht mit einer unangemessenen Geschwindigkeit.
- Die Bremse erwärmt sich bei dem Gebrauch, fassen Sie sie nach der Bremsung nicht an!!!
- **Benutzen Sie das Kinderlaufrad nicht auf den Straßen!**
- Fahren Sie nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen.
- Üben Sie das Bremsen an einem sicheren Ort ein.
- Fahren Sie nie in der Nähe von Treppen, steilen Bergen, Abhängen, Straßen, Gassen, Schwimmbecken und anderen Wasserbecken.
- Das Kinderlaufrad kann gleichzeitig nur von einer Person verwendet werden.
- Benutzen Sie das Kinderlaufrad nie bei regnerischem Wetter. Die nasse Oberfläche kann den Bremsweg bei der Bremsung vergrößern.
- Kuppeln Sie keine Wagen, andere Fahrzeuge, Kinder auf Rollschuhen oder einem Skateboard an.
- Benutzen Sie das Kinderlaufrad nicht in der Nacht.
- Tragen Sie immer feste Schuhe bei der Fahrt
- Fahren Sie nicht in der Nähe von Fußgängern.
- Vermeiden Sie das Risiko, das verursachen kann, dass Sie das Kinderlaufrad nicht unter Kontrolle haben werden. Löcher, Spurrinnen, unebene Oberfläche, Laub, Schotter, Pfützen und Abfälle können den Verlust der Kontrolle verursachen.
- Fahren Sie nicht auf der Straße und auf der holprigen Oberfläche.
- Halten Sie die Lenker mit beiden Händen.
- Tragen Sie nichts, was es verhindert, zu hören.

Hinweis: Bremsen Sie stetig, um ein Schleudern und eine plötzliche Bremsung zu verhindern.

Aufbau

Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie alle Teile. Kontrollieren Sie, ob er alle Teile enthält und ob keine Teile beschädigt sind (Reifen im Karton sind aufgepumpt, aber es kann bei dem Transport zum Ausblasen kommen).

- Befestigen Sie die Gabel am Rahmen. Schieben Sie das Gabelrohr in das vordere Rahmenrohr und ziehen Sie mithilfe von einem Schlüssel mit Schrauben fest.
- Das Hinterrad kann schon aufgebaut werden. Lösen Sie die Schrauben auf der Radachse, zuerst ziehen Sie die Innenschraube an, dann schieben Sie das Rohr auf die Achse, benutzen Sie eine Unterlegscheibe und ziehen Sie die Außenschrauben fest an.
- Das Vorderrad befestigen Sie auf gleiche Weise wie das Hinterrad.
- Schutzblechmontage: das abgerundete Ende ist nach vorne auf das Vorderrad und nach hinten auf das Hinterrad gerichtet.
- Geben Sie die Plastikkappe auf die Schrauben des Sattelrohrs, schieben Sie das Sattelrohr durch und ziehen Sie die Schrauben an.
- Geben Sie die Plastikkappe auf die Lenkerschrauben, schieben Sie das Lenkerrohr durch und ziehen Sie die Schrauben an.
- Bremsmontage: lösen Sie die Schraube im rechten Teil der Bremse, geben Sie das Bremskabel in die Sperre. **Ziehen Sie die Schraube wieder an. Versichern Sie sich, dass das Kabel ganz in der Sperre bei der Schraube steckt und die Bremsbacken parallel mit der Felge in einer Entfernung von 1,5-2 mm voneinander sind.** Drücken Sie den Bremshebel und lassen Sie ihn mehrmals los. Drehen Sie das Rad und überzeugen Sie sich, dass sich das Rad frei umdreht und nirgendwo auf der Bremsbacke reibt.



Gebrauchsanweisung

1. Kinderlaufradeinstellung
2. Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass Ihr Kind mit dem ganzen Fuß den Boden einfach erreichen kann und dabei ein leicht gebeugtes Knie hat. Der Lenker sollte in einer richtigen Höhe sein- Kinder haben die Arme ungefähr in horizontaler Lage. Versuchen Sie, ob sich das Kind in dieser Position bequem fühlt und kontrollieren Sie regelmäßig die Einstellung.
3. Erste Versuche
4. Sobald Ihr Kind fähig ist, mit dem ganzen Fuß den Boden zu erreichen, ist es auch fähig, das Laufrad zu fahren. Keine lange Erklärung ist nötig, lassen Sie das Kind die Fahrt versuchen und beobachten Sie, was das Kind schafft. Kinder sind Meister des

Lernens und meistens sind sie fähig, sehr schnell festzustellen, wie man sich mit dem Laufrad bewegt und wie es man lenkt. Achten Sie nur darauf, dass das Kind wirklich auf dem Sattel und nicht am Rahmen sitzt.

5. Abstoßen
6. Man bewegt sich nach vorne, indem man sich vom Boden abwechselnd mit dem linken und dem rechten Fuß abstößt. Für eine bessere Bewegung ist es gut, sich von der Fußspitze abzustoßen und weiterhin bis zur Ferse.
7. Bedienung
8. Die einfachste Bedienungsweise ist mithilfe vom Rücken und vom Popo. Sobald sich das Kind diese Fähigkeit aneignet, wird es ihm Spaß machen. Auf diese schlaue Weise lernt das Kind, die Balance zu halten, es stimuliert die körperliche und geistige Entwicklung und dehnt seinen Rücken. Die Fahrt ermöglicht dem Kind Bewegungen, bei denen es sich sicher und glücklich fühlt.
9. Falls das Kind Hilfe braucht
10. Lassen Sie das Kind auf dem Sattel sitzen, mit den Händen auf den Handgriffen, und bewegen Sie den Rahmen links und rechts. Das Kind wird eine neue Bewegungsweise fühlen und wird sie bald nachmachen.
11. Bremsung
12. Es wird mit der Handbremse oder mit Füßen gebremst. Achten Sie bitte darauf, dass das Kind immer anhalten kann und dass es geeignete Schuhe trägt! Wir empfehlen keine Schuhe mit einer freien Ferse oder Spitze.
13. Lagerung und Wartung
14. Wischen Sie das Laufrad regelmäßig mit einem trockenen Lappen und lagern Sie es an einem trockenen Ort.
15. Innen- und Außengebrauch
16. Das Laufrad kann sowohl im Innenraum, als auch im Außenraum verwendet werden. Achten Sie darauf, dass es in der Nähe keine scharfen Gegenstände gibt, und lassen Sie das Kind nie ohne Aufsicht draußen fahren!

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung,
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffer,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder hohe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselndes Design, Form oder Ausmaße.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung.

Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrückliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen keine Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler: